

电子创客营出品,欢迎到小店购买: https://eemaker.taobao.com/category-1380107637.htm

技术博客地址: http://www.eemaker.com/daplink-data.html

DAPLINK 源码编译指南 V1.1

版本描述:

日期	版本	变更描述	作者
2019.02.21	V1.0	创建文档	Derrick
2019.06.29	V1.1	基于 0253 版本固件编译, 支持 python3	Derrick

一、安装必须软件:

Python2.7(或者 python3.7) MDK5.25 GIT 如下图所示,keygen 为 mdk 破解工具,破解方法请自行百度

🎊 Git-2.20.1-32-bit.exe	2018/12/20 23:13	应用程序	44,904 KB
💠 Git-2.20.1-64-bit.exe	2018/12/20 23:12 应用程序		44,541 KB
MDK525.EXE	2018/4/18 20:01	应用程序	857,517 KB
⋒MDK破解工具.zip	2018/10/20 15:48	ZIP 压缩文件	17 KB
python-2.7.15.amd64.msi	2018/6/17 14:49	Windows Installer	19,772 KB
python-3.7.3.exe	2019/6/29 18:14	应用程序	24,829 KB

安装说明:

- Python 版本可以使用 python2 或者 python3,最好安装我们提供的安装包。在 安装过程中请选择添加到环境变量 path 中 (安装过程中请注意观察这一步)
- 安装 MDK,安装请使用默认目录安装,不要自行选择目录
- 安装完 MDK 以后使用 keygen.exe 进行破解
- 安装 git, git 请自行百度下载安装

二、编译源码

基于我们提供的 0253 版本源码是确保 python2 和 python3 同时可以支持的, 但是从 github 获取的最新代码可能并不能很好的支持 python3。作者已经经过测试最新 0254 版本源码在 python3 下面编译会有错误。所以请直接使用我们提供的源码编译。

github 上源码地址:https://github.com/ARMmbed/DAPLink

Github 上代码 arm 团队一直在维护更新,所以我们没办法每一次更新都进行测试。但是我们提供的源码已经是测试通过的。源码目录如下



电子创客营出品, 欢迎到小店购买: https://eemaker.taobao.com/category-1380107637.htm
技术博客地址: http://www.eemaker.com/daplink-data.html

docs	2018/6/27 22:21	文件夹	
projectfiles	2018/6/27 22:08	文件夹	
records	2018/6/27 22:08	文件夹	
source	2018/6/27 22:08	文件夹	
test	2018/6/27 22:23	文件夹	
tools	2018/6/27 22:23	文件夹	
venv	2018/6/27 22:23	文件夹	
.gitattributes	2018/1/30 12:44	Git Attributes 源	1 KB
.gitignore	2018/1/30 12:44	文本文档	1 KB
apache-2.0.txt	2018/1/30 12:44	文本文档	11 KB
LICENSE	2018/1/30 12:44	文件	1 KB
projects.yaml	2018/5/31 11:06	Yaml 源文件	10 KB
README.md	2018/5/31 11:06	Markdown 源文件	4 KB
requirements.txt	2018/1/30 12:44	文本文档	1 KB

1. 配置虚拟环境:

在源代码目录下打开 git bash 窗口 执行下面两条指令,请逐条完成后再执行下一条 pip install virtualenv

virtualenv venv

2. 更新需要的工具,并且产生 MDK 工程,需要如下四条指令,有的指令执行时间稍久,等待一下

venv/Scripts/activate.bat pip install -r requirements.txt progen generate -t uvision venv/Scripts/deactivate.bat

3. 编译

通过上面的步骤以后,我们的 MDK 工程已经生成了 在该目录下:

DAPLINK资料 > 源码 > DAPLink > projectfiles > uvision

源码工程如下:



电子创客营出品, 欢迎到小店购买: https://eemaker.taobao.com/category-1380107637.htm
技术博客地址: http://www.eemaker.com/daplink-data.html


<u> </u>	************	······································
k20dx_rdmkl43z_if	2018/6/27 22:21	文件夹
k20dx_irdmkl46z_if	2018/6/27 22:21	文件夹
k20dx_rdmkl82z_if	2018/6/27 22:21	文件夹
k20dx_rdmkw24d_if	2018/6/27 22:21	文件夹
k20dx_hvpke18f_if	2018/6/27 22:21	文件夹
k20dx_rbl_if	2018/6/27 22:21	文件夹
k20dx_rblnano_if	2018/6/27 22:21	文件夹
k20dx_wrke18f_if	2018/6/27 22:21	文件夹
k20dx_wrkl28z72m_if	2018/6/27 22:21	文件夹
k20dx_kdot_l151_if	2018/6/27 22:21	文件夹
kl26z_pl	2018/6/27 22:21	文件夹
kl26z_microbit_if	2018/6/27 22:21	文件夹
kl26z_nina_b1_if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35_6lowpan_borderrouterethe	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35_6lowpan_borderrouterhat_if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35_6lowpan_borderrouterusb_if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35_96b_nitrogen_if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35_archble_if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35_archlink_if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35_archmax_if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35 archpro if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35 arm watch efm32 if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35 arm watch nrf51 if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35 arm watch stm32f411 if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35 bl	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35 blueninja if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35 c027 if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35 cocorico if	2018/6/27 22:21	文件夹
lpc11u35_ff_lpc546xx_if	2018/6/27 22:21	文件夹
	10 A)	5000C 5000

请根据自己购买的 DAPLINK 版本看对应的工程, lpc11u35 版本的是以 lpc11u35_ 开头, stm32f103c8 和 stm32f103cB 款的都是以 stm32f103xb_开头的。以_bl 结尾 是 bootloader, _if 结尾的是固件。

如果自己想添加支持的板子请参考:

https://github.com/ARMmbed/DAPLink/blob/master/docs/PORT_BOARD.md

下面我们随便进入一个 lpc11u35 的工程文件夹,目录如下:




双击即可在 MDK 中打开,如果弹出如下页面请选择红圈的选项:




电子创客营出品, 欢迎到小店购买: https://eemaker.taobao.com/category-1380107637.htm


技术博客地址: http://www.eemaker.com/daplink-data.html



在 NXP 目录下找到 LCP11U35FHI33 选中,再从右边框进行 install,因为我的安装过了所以提示的是 UPDATA




安装完成以后关闭该窗口:可能会弹出如下窗口:




选择是。并且在如下窗口中进行如图操作:



电子创客营出品, 欢迎到小店购买: https://eemaker.taobao.com/category-1380107637.htm
技术博客地址: http://www.eemaker.com/daplink-data.html



这样,整个环境就可以了。按下如下图按钮就行编译,编译成功最终提示 0 ERROR ,0 Warning






电子创客营出品,欢迎到小店购买: https://eemaker.taobao.com/category-1380107637.htm
技术博客地址: http://www.eemaker.com/daplink-data.html

LPC11U35 款烧录固件:

按下 DAPLINK 上的按键,再插上 USB,直到会识别出来一个名字为 CRP DISABLD 的 u 盘。你会看到 u 盘的剩余容量是 0,莫惊慌,打开 u 盘里面会有个 firmare.bin 的文件。



把该文件删掉,这样我们就有空间把新的固件拷贝进来。等待拷贝完成后,拔掉 USB 重新插上,这时候用的就是新的固件了。

注意:记好使用 CRC 结尾的 bin 文件, 否则不能正常运行。

STM32 款烧录固件:

按下 DAPLINK 上的按键,再插上 USB,直到会识别出来一个名字为 MAINTENANCE 的 u 盘。



把固件直接拷贝进 u 盘中,拷贝完成以后 DAPLINK 会自动重启。这样就更新好了。相比于 LPC11U35 款操作会更简单一下。

注意: 记好使用 CRC 结尾的 bin 文件,否则不能正常运行;
如果 DAPLINK 的 bootloader 损坏或第一次更新固件请使用其他工具(另一个 DAPLINK 或者 STLINK)先烧入 bootloader

强制更新固件:


LPC11U35 可以通过如下方式更新固件, STM32 款的 BOOTLOADER 可以通过如下方式下载, 但是固件要使用上面的 u 盘模式进行更新

按照图中方式进行连接,左边的 DAPLINK 作为烧录工具(1 号),右边的是待烧录固件的 DAPLINK (2 号)。

注意 1 号的插接在中间的 SWD 接口,待烧录的 2 号连接在黑色排针上 RST 引脚不用接



电子创客营出品,欢迎到小店购买: https://eemaker.taobao.com/category-1380107637.htm
技术博客地址: http://www.eemaker.com/daplink-data.html



连接好以后,点击 MDK 中烧录的图标进行固件烧录

