
## バックアップ

システムバックアップはshrink-backupアプリでサポートされています。

- Thunarを起動し、/home/orangepi/.shrink-backupフォルダに移動します。
- 開いているエリアを右クリック > ここにターミナルを開く
- exclude.txtファイルを使って、バックアップしたくないものを指定する。
- 作成または更新したいイメージの場所(通常は/mediaまたは/mountのような外部)と名前を知っておく必要があります。



## 画像作成

推奨サイズを使用して新しいバックアップimgを作成するには、-aオプションと新しいファイルへのパスを使用します。

一般: sudo shrink-backup -a /path/to/backup.img

実際の例: sudo ./shrink-backukp -a /media/orangepi/4020-31F7/mxop\_240702.img

-"shrink-backup "の前の"./"は、使用するスクリプトが現在のフォルダにあることを示す。

## 画像更新

既存のimgファイルを更新するには、-Uオプションと既存のimgファイルへのパスを使用するだけです。

例: sudo shrink-backup -U /path/to/backup.img

## 画像修復

バックアップを復元するには、MX Live USBや同様のアプリを使ってimgファイルをデバイスに「焼く」だけです。

詳細ヘルプ: https://github.com/UnconnectedBedna/shrink-backup/blob/main/README.md

-----

v. 240703