
## Cópia de segurança

A cópia de segurança do sistema é suportada pela aplicação **shrink-backup**.

- Inicie o Thunar e navegue até à pasta /home/orangepi/.shrink-backup
- Clique com o botão direito do rato numa área aberta > Abrir terminal aqui
- Utilize o ficheiro *exclude.txt* para especificar o que <u>não</u> pretende que seja copiado
- Terá de saber a <u>localização</u> (normalmente externa, como em /media ou /mount) e o <u>nome</u> da imagem que pretende criar ou atualizar



## Criação de imagens

Para criar um novo img de backup utilizando o tamanho recomendado, utilize a opção -a e o caminho para o novo ficheiro.

Geral: sudo shrink-backup -a /caminho/para/backup.img

Exemplos reais:

sudo ./shrink-backukp -a /media/orangepi/4020-31F7/mxop 240702.img

-o "./" à frente de "shrink-backup" diz que o script a utilizar está na pasta atual

sudo ./shrink-backukp -at /media/orangepi/4020-31F7/mxop 240702.img

-o "t" é adicionado para dizer ao script para ignorar o que está listado no *exclude.txt* (por exemplo, outra unidade ou dispositivo ligado)

## Atualização da imagem

Para atualizar um ficheiro img existente basta utilizar a opção -U e o caminho para um ficheiro img existente. Isto também pode ser usado para tentar corrigir uma imagem existente que não completa a sequência de arranque.

## Restauro de imagens

Para restaurar uma cópia de segurança, basta "gravar" o ficheiro imp no dispositivo utilizando o **MX Live USB** ou uma aplicação semelhante.

Ajuda pormenorizada: https://github.com/UnconnectedBedna/shrink-backup/blob/main/README.md