
Резервное копирование

Резервное копирование системы поддерживается приложением shrink-backup.

- Запустите Thunar и перейдите в папку /home/orangepi/.shrink-backup
- Щелкните правой кнопкой мыши открытую область > Открыть терминал здесь
- Используйте файл *exclude.txt*, чтобы указать, что не нужно резервировать.
- Вам нужно знать местоположение (обычно внешнее, например /media или /mount) и имя образа, который вы хотите создать или обновить.



Создание изображений

Чтобы создать новую резервную копию img с рекомендуемым размером, используйте параметр -а и путь к новому файлу.

Общие сведения: sudo shrink-backup -a /path/to/backup.img

Peaльный пример: sudo ./shrink-backukp -a /media/orangepi/4020-31F7/mxop 240702.img

--"./" перед "shrink-backup" означает, что используемый скрипт находится в текущей папке.

Обновление изображения

Чтобы обновить существующий файл img, просто используйте опцию -U и путь к существующему файлу img.

Пример: sudo shrink-backup -U/path/to/backup.img

Реставрация изображений

Чтобы восстановить резервную копию, просто "запишите" файл img на устройство с помощью **MX Live USB** или аналогичного приложения.

Подробная справка:	https://github	.com/Unconn	nectedBedna	/shrink-back	up/blob/main/	/README.md
					•	