
### バックアップ

システムバックアップはshrink-backupアプリでサポートされています。

- Thunarを起動し、/home/orangepi/.shrink-backupフォルダに移動します。
- 開いているエリアを右クリック > ここにターミナルを開く
- exclude.txtファイルを使って、バックアップしたくないものを指定する。
- 作成または更新したいイメージの場所(通常は/mediaまたは/mountのような外部)と名前を知っておく必要があります。



### 画像作成

推奨サイズを使用して新しいバックアップimgを作成するには、-aオプションと新しいファイルへのパスを使用します。

一般: sudo shrink-backup -a /path/to/backup.img

#### 実際の例だ:

sudo ./shrink-backukp -a /media/orangepi/4020-31F7/mxop\_240702.img

-"shrink-backup "の前の"./"は、使用するスクリプトが現在のフォルダにあることを示す。

sudo ./shrink-backukp -at /media/orangepi/4020-31F7/mxop\_240702.img

-"t "は、*exclude.txt に*リストされているもの(例えば、接続されている別のドライブやデバイス)を無視するようにスクリプトに指示するために追加さ

れます。

## 画像更新

既存の img ファイルを更新するには、-U オプションと既存の img ファイルへのパスを使用します。これは、ブートシーケンスが完了しない既存のイメージを修正するのにも使えます。

# 画像修復

バックアップを復元するには、MX Live USBや同様のアプリを使ってimgファイルをデバイスに「焼く」だけです。

詳細ヘルプ: https://github.com/UnconnectedBedna/shrink-backup/blob/main/README.md