

#### M2102 Architecture des réseaux

Mars 2015

*Isabelle DUTOUR – S2A* 

isabelle.dutour@u-bordeaux.fr

Claire PENNARUN – S2B et S2D

claire.pennarun@u-bordeaux.fr

Patrick FELIX – S2C

patrick.felix@u-bordeaux.fr

Département INFO – IUT de Bordeaux



# Planning prévisionnel

#### Planning 2014-15

| Semaine du<br>30 mars<br>Semaine du<br>6 avril<br>(Pâques) | C1 (lundi 30 mars) 1-Modèle en couches 2-Couche Physique Pas cours | TD1.1<br>Débits - Signaux –<br>Modems<br>Pas o                                  | TD1.2 (machine) Notion de protocole : le cas FTP et POP3 de TD                    |                                    |
|--|--|---|---|------------------------------------|
| Semaine du<br>13 avril                                     | C2 (lundi 13 avril)<br>3-Réseaux Locaux                            | TD2.1<br>CSMA/CD -Ethernet  | TD2.2 (mi-machine ?) Analyse de trace Principe d'encapsulation                    |                                    |
| Vacances<br>Semaine du<br>4 mai                            | C3 (Lundi 4 mai)<br>4-Routage+IP                                   | Pas de TD   |   |                                    |
| Semaine du<br>11 mai<br>(Ascension)                        | Pas cours  | TD3.1<br>Configuration de<br>tables de routage IP                               | TD3.2 (machine)<br>Configuration<br>d'interfaces et<br>exploration d'un<br>réseau |                                    |
| Semaine du<br>18 mai                                       | C4 (lundi18 mai)<br>5-Transport + TCP&UDP<br>6-Socket              | TD4.1<br>TCP et UDP   | TD4.2 (machine)<br>Programmation des<br>sockets TCP                               |                                    |
| Semaine du<br>25 mai<br>(Pentecôte)                        | Pas cours  | Pas de TD   |   |                                    |
| Semaine du<br>1er juin                                     | C5 (lundi 1er juin)<br>7-Applications TCP/IP                       | TD5.1 (machine)<br>Ecoute de traffic<br>réseau et interception<br>d'information | TD5.2 (machine) Protocole application FTP   | DS : vendredi 5 ju<br>durée : 1h30 |




#### Evaluation

- 1 note de TD comprenant (coeff 1)
  - La participation en TD
  - La présence
  - La remise d'exercices à faire
  - Une note d'interro (éventuellement)
  - Etc
- 1 DS de 1h30 (coeff 1,8)
  - Après la fin du module



## Bibliographie



Réseaux - 4<sup>ème</sup> édition

Editeur : Pearson Education

• Auteur : A. Tanenbaum

Remarque : une 5<sup>ème</sup> édition existe...



# 1. Introduction - Modèle en couches - OSI TCP/IP

1.1 Introduction

1.2 Modèle en couches

1.3 Le modèle OSI

1.4 L'architecture TCP/IP



# 1.1 Introduction



# Réseau - Télécom - Téléinformatique ?

#### Réseau:

 Ensemble d'ordinateurs interconnectés par des supports de transmission (filaires ou non filaires)

#### Télécom - Téléinformatique

- Ensemble de techniques permettant la transmission des données entre une source de données et un puits ou collecteur de données.
- C'est l'art de réaliser une transmission de données qui soit la plus parfaite possible, avec des supports qui eux, ne le sont pas.
- C'est permettre l'utilisation d'un réseau comme une machine unique virtuelle.
- Ensemble de techniques mettant en œuvre des aspects de télécommunication au service de l'informatique.



# Exemples d'applications téléinformatiques


- Un transfert de fichiers entre 2 ordinateurs.
- Une application web.
- Une base de données répartie.
- Le partage des ressources dans un réseau d'ordinateurs.
- Internet.
- Intranet.
- Etc.

#### Plus généralement :

Un traitement coopératif entre 2 activités.



## Différentes catégories de réseaux



- •(W)PAN: (Wireless) Personal Area Network -> Réseaux personnels
- •(W)LAN: (Wireless) Local Area Network -> Réseaux locaux
- •(W)MAN: (Wireless) Metropolitan Area Network -> Réseaux métropolitains
- •(W)WAN: (Wireless) Wide Area Network Area Network -> Réseaux étendus



### Organisations structurelle & fonctionnelle

#### Organisation structurelle (topologie):

- précise comment sont interconnectés les différents réseaux/ordinateurs/boîtiers
  - => Réseau en bus, étoile, anneau, etc.

#### Organisation fonctionnelle (architecture réseau)

- Précise comment les différentes activités sont organisées entre elles
  - => Modèle en couches



# 1.2 Modèle en couches



#### Introduction au modèle en couches

Le modèle en couche précise comment les différentes activités sont organisées entre elles

#### Objectifs:

- Réduire la complexité de conception
- Faciliter l'implémentation
- Organiser les interactions entre les différentes activités

Deux modèles se sont imposés dans nos réseaux :

- OSI
- TCP/IP



## Exemples d'activités dans un réseau

- Transmission physique (filaire et non filaire)
- Choix du chemin pris dans un réseau
- Détection d'erreurs
- Gestion d'une situation d'erreur
- Dialogue entre processus distants
- Etc.



#### Principes d'un modèle en couches

#### **Couche:**

- 1 fonctionnalité = 1 couche.
- La gestion interne d'une couche est indépendante des autres.
- Chaque couche :
  - s'appuie sur les fonctionnalités de la couche inférieure
  - offre des services à la couche supérieure

#### **Protocole:**

règles et conventions utilisées pour la conversation entre 2 couches de même niveau.


#### **Interface:**

opérations élémentaires et services qu'une couche inférieure offre à une couche supérieure





## Couches, protocoles et interfaces








Figure 1.14 • L'architecture philosophe-traducteur-secrétaire.



# 1.3 Le modèle OSI




#### Le modèle OSI

- Open Systems Interconnection
- Modèle en couches
- Norme de l'ISO (International Standard Organization)
  - => Raccorder des machines/systèmes hétérogènes (systèmes ouverts)
  - => Fournir des spécifications (Facilité d'implémentation)
- 7 couches



#### Les 7 couches du modèle OSI





## La couche Physique (1)

- Détails électroniques, électriques et mécaniques d'une liaison physique
- Transmission « brute » des bits sur un canal de communication (support physique)
- Représentation « électrique » des bits 1 et 0



## La couche Liaison de données (2)

- Transformer transmission « brute » en transmission « sans erreurs »
- Trames de données (marqueurs début et fin)
- Acquittements
- Codes correcteurs d'erreurs
- Contrôle de flux



## La couche Réseau (3)

- Routage et acheminement des paquets à travers un ou plusieurs réseaux /sous-réseaux
- Paquets acheminés d'une source vers une destination
- Gestion engorgement et congestion



#### Couches de communication (1, 2, 3):

transmission effective dans le réseau, de machines voisines en machines voisines

#### Couches 'charnières' (4)

#### Couches de traitement (5, 6, 7):

chaque couche estime parler directement à son homologue

# La couche Transport (4)

- Contrôle bout en bout du transport de l'information entre 2 systèmes distants
- Transport fiable

#### La couche Session (5)

Synchronisation, gestion de sessions



# La couche Présentation (6)

- Syntaxe et sémantique de l'information
- Codage, cryptage, compression

# La couche Application (7)

Les applications des utilisateurs



### 1.4 L'architecture TCP/IP



#### TCP/IP

- Transmission Control Protocol / Interconnection Protocol
- Modèle en couches
- Fournir des spécifications : RFC (Request For Comments)
- 5 couches (ou 4 si on fusionne les couches 1 & 2)
- Actuellement : incontournable !

Internet, intranet sont basés sur l'architecture TCP/IP



# TCP/IP et OSI : des similitudes et des différences...

| Application       | Application       |
|-------------------|-------------------|
| Présentation      |                   |
| Session           |                   |
| Transport         | TCP               |
| Réseau            | IP                |
| Liaison           | 2                 |
| Physique          | 1                 |
| Support d'interco | onnexion matériel |



## La couche Physique (1)

Idem au modèle OSI

La couche Liaison (2)

Idem au modèle OSI



## La couche Réseau (3)

IP (Interconnection Protocol) ~ couche 3 du modèle OSI

#### SAUF

- remise non fiable
- mode non connecté

# La couche Transport (4)

TCP (Transmission Control Protocol) ~ couche 4 du modèle OSI

- protocole de transfert fiable en mode connecté (comme la couche transport ISO)
- => utile car IP est un protocole de remise non fiable

# La couche Application (5)

Idem au modèle OSI



### Applications TCP/IP

#### Modèle Client / Serveur

Plusieurs catégories d'applications :

- Echange d'informations entre utilisateurs (mail, news, chat...)
- Diffusion d'informations (ftp, (archie/gopher/wais) www...)
- Administration (dnssnmp, host, ping, traceroute, tcpdump...)
- Autres applications : Architecture Multi-Niveaux (n tier)

#### Modèle Peer-to-Peer


Exemple : Napster... et ses « héritiers »...

| Technologie                 | Ressources   | Recherche de ressources | Recherche de pairs | Multi-source |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Architecture client-serveur | centralisé   | centralisé              | centralisé         | non          |
| Napster (1999)              | décentralisé | centralisé              | centralisé         | non          |
| Direct Connect (1999)       | décentralisé | décentralisé            | centralisé         | non          |
| eDonkey (2003)              | décentralisé | semi-centralisé         | semi-centralisé    | oui          |
| Kademlia (2002)             | décentralisé | décentralisé            | décentralisé       | oui          |

Src: Wikipedia



#### Exemple de dialogue client/serveur





# 2. Couche physique (Couche 1 OSI et TCP/IP)

2.1 Introduction

2.2 Signal

2.3 Support de transmission

2.4 Adaptation du signal aux supports de transmission

2.5 Accès WAN



# 2.1 Introduction



#### Introduction

#### Rôle de cette couche :

 Transmettre un flot de bits d'information d'une machine à une autre machine adjacente.

La transmission utilise un **signal** basé sur le principe de **propagation d'ondes** : ondes *électriques* (câbles, fils, ...), ondes *radio* (faisceau hertzien, satellite), ondes *lumineuses* (fibres optiques).

L'étude de la transmission de l'information nécessite la connaissance :

- des principes du signal
- des supports de transmission et de leurs caractéristiques,
- des méthodes utilisées pour transmettre l'information sur ces supports (adaptation du signal au support de transmission) : opération réalisée par un ETCD (adaptateur de ligne)



# 2.2 Signal



## Notion de signal


- Signal: variation de tension, impulsion lumineuse, modulation d'une onde électromagnétique, etc.
- → véhicule de l'information entre deux machines
- Signal Périodique : se reproduit de façon identique dans le temps.
  - Durée d'une période : T (en secondes).
  - Fréquence : 1/T (en hertz)

    (nombre de périodes par seconde)




### Types de signaux

 Analogique : variation continue, niveaux de valeurs continus, proportionnels à la valeur de l'information (son, image)



 Numérique : variation discontinue, faible nombre de niveaux de valeurs fixées





# Caractéristiques d'un signal numérique


Moment élémentaire T (en secondes)

Durée pendant laquelle le signal n'est pas modifié.

Valence V

Nombre d'états discernables utilisés par le signal.

Bivalent (V=2). Multivalent ( $V=2^k$ ).



Rapidité de modulation R (en bauds)

R = 1/T Nombre de moments élémentaires par seconde.

Débit binaire D (en bits par seconde : bps)

$$D = R log_2 V$$



# 2.3 Support de transmission



# Supports de transmission

Permet de transporter des données sous forme de signaux

#### 2 types de support :


- Supports avec un guide physique :
  - Paire téléphonique / torsadée












- Supports sans guide physique :
  - Wi-Fi, WiMAX, Mobile
  - Faisceau hertzien
  - Liaison satellite



# Les différentes technologies cohabitent...




Source: http://christian.caleca.free.fr/reseaux/hardware.htm



# Caractéristiques des supports de transmission

- Un support n'est jamais parfait!
- Un signal sur un support peut être :



Bande passante d'un support : bande de fréquences dans laquelle les signaux sont « convenablement » transmis.



# 2.4 Adaptation du signal aux supports de transmission



#### Adaptation du signal aux supports de transmission

#### Que doit-on assurer ?

Une technique de transmission doit faire en sorte que les fréquences utilisées par un signal (spectre du signal) se situent dans la bande passante du support de transmission

#### Quelle solution à apporter ?

Mettre en œuvre des techniques d'adaptation du signal au support de communication

- 1. transmission en bande de base
- 2. transmission en large bande


#### • Comment les mettre en œuvre ?

Utiliser des équipements spéciaux : les ETCDs



#### ETCD : Equipement de Terminaison de Circuit de Données


 Les ETCD (Equipement de Terminaison de Circuit de Données) adaptent le signal pour permettre une transmission de données entre 2 ETTD (Equipement Terminal de Traitement de Données).





# Types de liaison


Rappel : liaison point-à-point




De façon simplifiée, une liaison point-à-point ressemble à :



• Autres types de liaison : multipoint, anneau








## Techniques d'adaptation du signal

Technique 1 : transmission en bande de base

- [Rappel : Tout signal est somme de composantes sinusoïdales]
- Ici : composantes du signal dans la bande passante
- Donc : transformation simple du signal
- ETCD=Codeur/Décodeur ou 'adaptateur bande de base'
- Plutôt pour débits rapides et distances courtes
- Plusieurs codages utilisés :






# Techniques d'adaptation du signal


Technique 2 : transmission en large bande

- [Rappel : Tout signal est somme de composantes sinusoïdales]
- lci : composantes du signal hors bande passante
- Donc : déplacement du spectre du signal dans un domaine de fréquences adaptées au support
- ETCD=Modulateur/Démodulateur (Modem)
- Transformation du signal numérique en un signal analogique sinusoïdal ( $A \sin(2\pi f t + \phi)$ ) par modulation d'onde porteuse
- Plusieurs types de modulation :


Fréquence f: f1 et f2



Amplitude A: A1 et A2



Phase  $\phi$ :  $\phi_1 = 0$  et  $\phi_2 = \pi$ 





### Transmission en large bande : variantes

But : Augmenter le débit binaire

Une technique de modulation se décline en plusieurs variantes.
 Exemples :


Modulation de phase avec 4 phases (quadri-phase), etc.

Modulation d'amplitude avec 4 niveaux d'amplitude, etc.


 Les techniques de modulations se combinent pour donner une modulation 'mixte'. Exemple :

Modulation de phase + modulation d'amplitude


 Une technique de modulation est représentée par un diagramme de constellation.



2 phases



8 phases



2 amplitudes et 4 phases



## Exemple de modems normalisés

La plupart des modems a une rapidité de modulation de 2400 bauds

- QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)
  - 4 points dans le diagramme → 2 bits par modulation
- QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
  - QAM-16 (4 bits), QAM-64 (6 bits)
- V.32 à 9 600 bps et V.32bis à 14 400 bps (modem fax)
  - 32 points  $\rightarrow$  4 bits +1 et 128 points (QAM-128)  $\rightarrow$  6 bits +1
- V.34 à 28 800 bps et V.34bis à 33 600 bps (compression)
- V.90 à 56 kbps descendant et 33,6 kbps montant
- V.92 à 48 kbps montant si possible sur la ligne



# 2.5 Accès WAN...



#### Accès WAN


But : accès à internet

#### Réseaux utilisés:

- RNIS : Numéris (Réseau Numérique à Intégration de Service)
- RTC: Réseau Téléphonique Commuté
- xDSL : Digital Subscriber Line (Ligne numérique d'abonné)
  - Technologies permettant un transport numérique rapide sur une paire métallique sans interférence avec le service téléphonique analogique traditionnel (*POTS*: *Plain Old Telephone Service*).
  - 2 techniques : Transmission symétrique / asymétrique.
- Câble
- Accès sans fil : GPRS, 3G, etc.



#### RTC / Câble





#### ADSL / Câble

- Épine dorsale : fibre optique
- Abonné : paires torsadées
- Raccord seul au CL
- Qualité service constante

- Possibilité d'accès au service :
  - tout le monde a une ligne téléphonique
  - mais pb de distance au CL

- Épine dorsale : fibre optique
- Abonné : coaxial
- Plusieurs sur un même câble
- Qualité de service dépend du contexte (nbre d'abonnés connectés sur le câble)

- Possibilité d'accès au service :
  - tout le monde n'est pas relié au câble
  - pas de pb de distance au centre de distribution



#### Liaison Habitation ⇔ FAI

| Туре          | Liaison          | Débit descendant | Contraintes  | Année |
|---------------|------------------|------------------|--|-------|
| Modem         | RJ 11            | < 56 Kb/s        | . Bloque la ligne téléphonique   | 1990  |
| ADSL          | RJ 11            | < 25 Mb/s        | <ul> <li>Débit asymétrique,</li> <li>Débit dépend de la distance<br/>avec l'opérateur</li> </ul> | 1999  |
| VDSL          | RJ 11            | < 100 Mb/s       | . Même que pour l'ADSL<br>mais en pire   | 2002  |
| SDSL          | RJ 11            | < 20 Mb/s        | . ADSL avec débit symétrique   | 2001  |
| Fibre FTTH    | Fibre            | < 2Gb/s          | . Coûteux  | 2006  |
| Fibre FTTLA   | Fibre<br>Coaxial | < 200 Mb/s       | . Moins chère mais moins fiable et moins rapide  | 2006  |
| Satellite     | Onde             | < 50 Mb/s        | . Couverture<br>. Délais<br>. Coûteux  | 2010  |
| Réseau mobile | Onde             | < 150 Mb/s       | . Même que pour les satellites   | 2004  |
| WiMAX         | Onde             | < 240 Mb/s       | . Même que pour les satellites   | 2006  |

Tableau établi par Vincent Autefage – Mars 2015



#### Sans Fil - Réseaux mobiles

Il existe **plusieurs normes réseaux** utilisées par les <u>opérateurs de téléphonie</u> <u>mobile</u>. Une norme est <u>utilisable</u> si le téléphone de l'utilisateur possède une <u>antenne compatible</u> et si le <u>forfait</u> téléphonique souscrit autorise son utilisation.

| Norme              | Nom          | Débit      | Utilisation     |
|--------------------|--------------|------------|-----------------|
| 2 G                | GSM          | < 9 Kb/s   | Voix            |
| 2.5 G              | GRPS         | < 170 Kb/s | Voix ou données |
| 2.75 G             | EDGE         | < 384 Kb/s | Voix ou données |
| 3 G                | UMTS         | < 1,9 Mb/s | Voix et données |
| 3.5 G / 3G+ / H    | HSPA         | < 14 Mb/s  | Données         |
| 3.75 G / 3G++ / H+ | HSPA+        | < 21 Mb/s  | Données         |
| H+ Dual Carrier    | DC-HSPA+     | < 42 Mb/s  | Données         |
| 4 G                | LTE          | < 150 Mb/s | Données         |
| 4 G+               | LTE-Advanced | < 1 Gb/s   | Données         |

Tableau établi par Vincent Autefage – Mars 2015