# Computer Organization and Design

# 中山 大学

### 郭雪梅

Email:guoxuem@mail.sysu.edu.cn

Computer Architecture =
Instruction Set Architecture
+ Machine Organization

Read: Chapter 2.1-2.3, 2.5-2.7



# Computer Organization and Design

# 中山 大学

### 郭雪梅

Email:guoxuem@mail.sysu.edu.cn


Computer Architecture =
Instruction Set Architecture
+ Machine Organization

Read: Chapter 2.1-2.3, 2.5-2.7




### A Bit of History

"数据"和"指令"是否混合使用的争论导致两种常见的计算机体系结构




"Von Neumann" Architecture



# 通用计算机

- \* 冯诺依曼体系结构
  - 已经探索了许多通用计算机的架构模型
  - 今天的大多数计算机都基于约翰·冯·诺依曼在 1940 年代后期提出的模型
  - 它的主要组成部分是:



中央处理单元 (CPU): 取指、解释和执行一组指定的操作, 称为指令。

内存:存储N个字,每个W位,其中W是一个固定的架构参数,N可以 扩展以满足需要。

I/O: 与外界通信的设备。

# 冯诺依曼体系结构

- 也称为存储程序计算机(指令存于内存中),有两个关键属性:
- 存储程序
  - 指令在内存中以线性阵列存储
  - 指令和数据统一编址
- 指令顺序执行
  - •一次执行一条指令(取指,执行,完成)
  - •程序计数器(指令指针)指向当前指令.
  - 程序计数器顺序递增,除非遇到转移指令

### 指令系统体系结构ISA


#### Princeton (Von Neumann) 系统结构

--- 数据和指令存放在统一存储器中

("存储程序计算机")

("stored program computer")

- --- 程序当作数据
- --- 存贮系统的利用(Storage utilization)
- --- 单一的存储器接口



#### Harvard 系统结构

--- 数据 & 指令

存放在不同的存储器中


--- 在某些高性能实现中

具有优势

### 存储程序计算机

- 冯诺依曼架构模型:
  - 指令和数据存于统一的存储器中("main memory")
  - 所有指令顺序执行(或至少对程序员来说是顺序执行的)


Key idea: 内存不仅保存有数据, 还有组成程序的指令.



Main

- \* CPU 从内存取指并执行 ...
  - · CPU 是 H/W 的接口或说明器
  - 对于这个说明器程序是简单的数据
  - 主存:单一可扩展的资源池对数据和程序大小有约束

### 冯诺依曼计算机剖析



### 指令原理

程序员和硬件之间的协议

▶ 定义系统的可见状态, 定义状态如何响应指令而更改

对于程序员来说: ISA是程序如何执行的模型

对于硬件设计者来说:ISA是正确执行程序的方式

- ▶ 有了稳定的ISA, 软件不在乎硬件在引擎盖下是什么样子
- ▶ 硬件实现可能会发生巨大变化
- ▶ 只要硬件实现相同的ISA, 所有先前的软件都仍然能够运行
- ▶示例: x86 ISA已经跨越了许多芯片;指令已添加了很多,但用于先前芯片的SW仍能运行

ISA规范:指令集的二进制编码。

### Architecture vs.Implementation

Architecture (体系结构):定义计算机系统对程序和数据集的响应

▶ 对于程序员来讲是计算机系统的可见元素


#### 实现Implementation (microarchitecture):定义计算机怎样做

- ▶要完成的步骤顺序
- ▶操作。执行每个操作的时间。
- ▶隐藏的"记账"功能。

如果体系结构 (Architecture) 发生变化,某些程序可能不能再运行 或返回相同的答案。

如果实现(Implementation )发生变化,一些程序可能运行得更快/更慢/更好,但答案不会改变。


### Concocting an Instruction Set 编制指令集



Read: Chapter 2.1-2.3, 2.5-2.7

### 指令系统概述

- ❖ 指令(Instruction): 计算机硬件 可以执行的表示一种基本操作 的二进制代码
- ❖ 指令集(Instruction Set): 计 算机中所有指令的集合
- ❖ 指令集系统结构(Instruction Set Architecture, ISA):
- 计算机硬件与底层软件之间的界面 ,是机器语言程序员所需了解 的计算机的属性,如:指令集、 数据类型及表示、寄存器组织、 存储器的组织和寻址方式、I/O 结构、中断机制、保护机制等



### Instruction Set Architecture (ISA)

- 指令编码引发了有趣的选择...
  - 权衡取舍:性能、紧凑性、可编程性
  - 一致性. 不同的指令应该
    - 指令大小一样吗?
    - 花同等时间执行吗?
      - 趋势: 一致性. 提供简单、速度、流水线.
  - 复杂度. 不同种类的的指令有多少? 什么级别的操作?
    - 对特定软件操作的支持级别:数组索引、过程调用、"多项式评估"等
    - "精简指令集计算机" (RISC) 理念: 指令简单, 速度优化
    - 工程与艺术的结合...

试验(通过模拟)是我们做出选择的最佳方法!

Our representative example: the MIPS architecture!

#### Assembly Language Instructions 汇编语言表示的指令

#### 机器语言

- ISA 指令集体系结构要使得硬件构建、编译容易实现,同时最大化性能,最小化造价
- 存储程序概念
  - 指令存在内存中
- 我们的目标: MIPS ISA
  - 类似于自 1980 年代以来开发的其他 ISA
  - 使用于Broadcom, Cisco, NEC, Nintendo, Sony, ...

设计目标:最大化性能、最小化成本、缩短设计时间 (上市时间)、最小化内存空间(嵌入式系统)、最小 化功耗(移动系统)

### 指令系统概述 ——基本问题

- \* 指令系统的基本问题
  - >操作类型: 应该提供哪些(多少)操作?
    - 用LD/ST/INC/BRN已经足够编写任何计算程序,但不实用,程 序太长
  - ▶操作对象: 如何表示? 可以表示多少?
    - 大多数是双值运算(如A←B+C)
    - 存在单值运算(如A←~B)
  - ▶指令格式: 如何将这些内容编码成一致的格式?
    - 指令长度、字段、编码等问题

### 指令系统概述 ---- 指令的要素

- ※ 机器指令的要素
  - ➤ 操作码(Operation Code):

指明进行的何种操作(如 ADD, MOV, I/O)

➤ 源操作数地址(Source Operand Reference):

参加操作的操作数的地址,可能有多个

> 目的操作数地址(Destination Operand Reference):

保存操作结果的地址

▶ 下条指令的地址(Next Instruction Reference):

指明下一条要运行的指令的位置,一般指令是按顺序依次执行的,所以绝大多数指令中并不显式的指明下一条指令的地址, 也就是说 ,指令格式中并不包含这部分信息。只有少数指令需要显式指明下一条指令的地址。

### 指令系统概述 ——指令类型

- ❖ 数据传送指令:寄存器与存储器之间,寄存器之间传递数据
  - ▶ 取数、存数、传送、交换、设置/清除指令(Mov, Store, Load, Set等)
  - ➤ 串操作指令 (MOVSB, MOVSW)
  - ▶ I/O指令: IN, OUT
  - ▶ 堆栈指令: PUSH, POP

#### ❖ 算术/逻辑运算指令

- ▶ 算术运算指令:定点数、浮点数、十进制数的加减乘除运算
- ▶ 逻辑运算指令: 与/或/非/异或等逻辑运算(And, Or, Not, Xor等)
- ▶ 移位指令: 算术移位,逻辑移位,循环移位
- ▶ 向量运算指令: 对整个向量或矩阵求和、求积等运算

#### ※ 程序控制类指令

- ▶ 转移指令: 无条件转移指令, 有条件转移指令
- ▶ 循环控制指令 (LOOP)
- ➤ 子程序调用与返回指令(CALL, RET)
- ▶ 程序中断指令及返回(INT, IRET)
- ❖ 其它指令: 多用户多任务系统中的特权指令; 复位/暂停/空操作等指令等等

## 指令系统概述 ——指令类型

#### ■ 80X86使用最多的10条指令

° RankinstructionInteger Average Percent total executed

1	load	22%
2	conditional branch	20%
3	compare	16%
4	store	12%
5	add	8%
6	and	6%
7	sub	5%
8	move register-register	4%
9	call	1%
10	return	1%
	Total	96%

<sup>°</sup> Simple instructions dominate instruction frequency

### 指令系统概述 ——操作数

- ❖ 操作数的类型
  - ▶数值(无符号、定点、浮点)
  - > 逻辑型数、字符
  - ▶ 地址(操作数地址、指令地址)
- ※ 操作数的位置
  - > 存储器(存储器地址)
  - > 寄存器(寄存器地址)
  - > 输入输出端口(输入输出端口地址)
- ◈ 操作数的存储方式
  - ▶ 大端 (big-endian) 次序: 最高有效字节存储在地址最小位置
  - ➤ 小端 (little-endian) 次序: 最低有效字节存储在地址最小位置

例: Int a; //0x12345678

也址	值
a+0	12
a+1	34
a+2	56
a+3	78
	大端次序

地址	值
a+0	78
a+1	56
a+2	34
a+3	12
•	小端次序

### 指令系统概述 ——ISA种类

#### 指令系统体系结构(ISA)的基本种类

- ※ISA分类可考虑的主要因素:
  - ▶操作数的存储位置和方法
  - ▶显式表示的操作数个数
  - ▶操作数的类型和大小
  - ▶操作数的寻址方式
  - ▶指令集所提供的操作类型
- ◈根据操作数的存储位置和方法,ISA可分为:
  - ▶ 堆栈类(Stack)
  - ▶累加器类 (Accumulator)
  - ▶通用寄存器类(General Purpose Register)

# 指令系统概述——ISA种类

- ※ 指令系统体系结构(ISA)的基本种类
  - ▶ 堆栈类 (Stack)

0 Address: AddTos (Top Of Stack) ← Tos + Next



1 Address : Add A  $Acc \leftarrow Acc + Mem[A]$ 

1+x Address: Addx A  $Acc \leftarrow Acc + Mem[A+x]$ 



• (装入Load - 存储Store式)

#### Register-Register式

3 Address: Add Ra Rb Rc

装入Load - 存储Store式

Load Ra Rb Store Ra Rb

•Register-Memory式

2 Address: Add Ra B

•Memory-Memory式


3 Address: Add A B C


Ra ← Rb+Rc


Ra←Mem[Rb]

Mem[Rb]←Ra

 $Ra \leftarrow Ra+Mem(B)$ 







 $Mem(A) \leftarrow Mem(B) + Mem(C)$ 

### **CISC**与RISC

#### ❖ 指令系统优化设计的两种相反的方向

➤增强指令功能: CISC (Complex Instruction Set Computer),即复杂指令系统计算机

- 思路: 把一些原来由软件实现的、常用的功能改用硬件指令来实现

• 特点: 格式复杂, 寻址方式复杂, 指令种类多

- 实例: X86指令系统

➤简化指令功能: RISC( Reduced Instruction Set Computer),即精简指令系统计算机

- 思路:只将使用频度高且简单的功能用硬件指令来实现,不常使用的或复杂的功能由软件实现
- 特点:格式简单,指令长度和操作码长度固定;简单寻址方式,大部分指令使用寄存器直接寻址
- 实例: MIPS 指令系统

# CISC SRISC

- ❖ CISC的背景
- →计算机硬件成本不断下降,软件开发成本不断提高
  - 在指令系统中增加更多的、更复杂的指令,以提高操作系统的效率;
  - 并尽量缩短指令系统与高级语言的语义差别,以便于高级语言的编译。
- >程序的兼容性
  - 为保持程序的兼容性,同一系列计算机的新机器和高档机的 指令系统只能扩充而不能缩减。

# CISC 5 RISC

#### ❖ CISC指令系统的特点

- >指令系统复杂庞大(一般数百条指令);
- ▶寻址方式多,指令格式多,指令字长不固定;
- >可访存指令不受限制;
- >各种指令使用频率相差很大;
- >各种指令执行时间相差也很大;
- ➤大多数采用微程序控制器。

### CISC 与 RISC

#### ❖ RISC的背景

#### ➤80-20规律

- 典型程序中80%的语句仅仅使用处理机中20%的指令,且这些指令都属于简单指令,如:取数、加、转移等。
- 付出巨大代价添加的复杂指令仅有20%的使用概率

#### ➤VLSI时代

- VLSI, 即超大规模集成电路 (Very Large Scale Integrated circuites);
- 复杂的指令系统需要复杂的控制器,占用较多的芯片面积 ,它的设计、验证、实现都变得更加困难。

### CISC 与 RISC

#### ❖ RISC技术

- ▶ 把使用频率为80%的、在指令系统中仅占20%的简单指令保留下来,消除剩下80%的复杂指令,复杂功能用子程序实现
- 不用微程序控制,采用简单的硬连线控制,控制器极大简化,加上优化编译配合硬件的改进,使系统的速度大大提高
- 短周期时间、单周期执行指令(指令执行在一个机器周期内完成)
- ➤ Load (取)/Store (存)结构,取数(存储器→寄存器)、存数(寄存器→存储器)
- 大寄存器堆,寄存器数量较多
- ➤ 哈佛(Harvard)总线结构,指令Cache、数据Cache,双总 线动态访问机构
- 高效的流水线结构、延迟转移、重叠寄存器窗口技术等。

### CISC SRISC

#### ❖ RISC的指令系统的特点

- > 处理器通用寄存器数量较多;
- 由使用频率较高的简单指令构成;
- 简单固定格式的指令系统;
- ▶ 指令格式种类少,寻址方式种类少;
- ➤ 访问内存仅限Load/Store指令,其他操作针对寄存器;
- > 指令采用流水技术。

### **CISC**与RISC



#### ❖ RISC与CISC性能对比

- ➤ CPI:Cycles per Instruction,执行一条指令的平均周期数
- ➤ RISC比CISC机器的CPI 要小
- ➤CISC一般用微码技术,一条指令往往要用好几个周期才能实现 ,复杂指令所需的周期数则更多,CISC机器CPI 一般为4-6
- ➤RISC一般指令一个周期内完成,即CPI=1,但LOAD、STORE等指令要略长些,因此,RISC计算机的CPI约大于1

#### ❖ RISC与CISC技术的融合

- ➤ 随着芯片集成度和硬件速度的增大,RISC系统也越来越复杂
- **➢CISC也吸收了很多RISC的设计思想** 
  - 如: Intel 80486比80286更加注重常用指令的执行效率,减少常用指令执行所需的周期数。

#### **MIPS** Architecture

- MIPS: 建立了第一代商用RISC架构之一的半导体公司 (1984-2013, 被 Imagination Technologies收购)
- 为什么选择 MIPS 而不是Intel x86 (或 ARM)?
  - MIPS简单、优雅; 避免陷入繁杂的细节
  - MIPS(曾经)广泛用于嵌入式应用系统,例如消费电子产品和网络路由器; x86 很少用于嵌入式,而嵌入式计算机比 PC 多得多。

### MIPS 指令系统

#### ❖ MIPS R系列CPU简介

- ➤ RISC (Reduced Instruction set Computer, 精简指令集计算机, RISC) 微处理器
- ➤ MIPS (Microprocessor without interlocked piped stages,无内部互锁流水级的微处理器),
- ➤ 最早在80年代初由Stanford大学Patterson教授领导的研究小组研制出来,MIPS公司的R系列就是在此基础上开发的RISC微处理器。
- ➤ 1986年,推出R2000(32位)
- > 1988年,推出R3000(32位)
- ➤ 1991年,推出R4000 (64位)
- > 1994年,推出R8000(64位)
- ➤ 1996年,推出R10000
- ➤ 1997年,推出R20000
- ➤ 通用指令体系MIPS I、MIPS II、MIPS IV到 MIPS V,嵌入式指令体系MIPS16、MIPS32到 MIPS64,发展已经十分成熟。在设计理念上MIPS强 调软硬件协同提高性能,同时简化硬件设计。






# MIPS 指令系统

#### ❖ MIPS R2000/R3000 寄存器结构

- > 32位虚拟地址空间
- > 32×32 bit GPRs, \$0~\$31
- > 32×32 bit FPRs, \$f0~\$f31
  - > HI, LO, PC

通用寄存器	
31 0	乘/除寄存器
0	31 0
r1	НІ
r2	
	LO
•	
	和序》
	程序计数器 31 0
r31	PC PC



#### MIPS 指令系统

#### ❖ MIPS寄存器使用的约定

汇编变量:寄存器

```
zero constant 0
                                      s0
                                           callee saves
       reserved for assembler
                                    ... (caller can clobber)
   v0 expression evaluation &
                                   23 s7
       function results
                                   24 t8
                                            temporary (caller saves)
                                   25
   a0 arguments
                                       t9
                                   26
                                      k0 reserved for OS kernel
5
   a1
   a2
                                   27 k1
                                   28
                                           Pointer to global area
   а3
                                       gp
        temporary: caller saves
                                           Stack pointer
   t0
                                   29
                                       sp
        (callee can clobber)
                                   30 fp frame pointer
                                   31
                                           Return Address (HW)
15 t7
                                       ra
```

汇编操作数是称为<mark>寄存器(registers)</mark>的对象,由于寄存器直接 在硬件中,它们非常快

### **Names of MIPS Registers**


- MIPs 有32个, 位宽也是32的寄存器, 编号 0 到 31
- 每个寄存器都可以通过编号或名称来引用
- •用编号引用:
  - \$0, \$1, \$2, ... \$30, \$31
- 名称:
  - \$16 \$23 → \$s0 \$s7 (像C一样,可以存变量)
  - \$8 \$15 → \$t0 \$t7 (一般用来存临时变量)
- 通常,使用名称使代码更具可读性

### C, Java Variables vs. Registers

- 在 C (和大部分高级语言中):
  - 需事先声明变量类型
    - Example: int fahr, celsius; char a, b, c, d, e;
  - 每个变量只能表示它声明的类型的值(例如,不能混合和匹配 int 和 char 变量)
- 在汇编语言中:
  - 寄存器没有类型;
  - 操作(Operation) 决定寄存器中的变量类型。

### **MIPS Programming Model**

#### 具有代表性的简单 RISC 机器



我们使用MIPS子集,MIPS-32 核心指令集


#### Fetch/Execute loop:

- fetch Mem[PC]
- $PC = PC + 4^{\dagger}$
- execute fetched instruction (may change PC!)
- repeat!

† MIPS 使用字节内存地址. 指令是 32位的, 占4个字节 七个字) 地址, 指令之间差4个字节地址。


# MIPS Register File 寄存器堆

- 运算指令的操作数必须使用寄存器,即数据通路中的寄存器堆中的寄存器。 寄存器
  - 32个位宽32的寄存器
    - 两个读端口
    - 一个写端口
- □ 寄存器
  - 快
  - □ 易于编译器使用
  - 改善代码密度
    - 与内存地址相比,寄存器命名位数少
- 」寄存器地址用\$表示




# 处理器 – 内存互连

- 内存是一个大的一维数组
- 地址充当内存数组的索引




## MIPS 内存单元

- 内存字节编址
- 但是不同块大小怎样访问
  - 8-bit chunks (bytes)
  - 16-bit chunks (shorts)
  - 32-bit chunks (words)
  - 64-bit chunks (longs/double)



## **MIPS Organization**

- □ 算术运算指令 to/from the register file
- □ 存取指令 to/from memory




# 计算机硬件的操作

• 每台计算机都必须能够执行算术运算.

example:

ADD a, b, c

1.a,b,c ——操作数




- 2.在计算机进行算术运算时,它们必须分配到寄存器中.
- 3. 大部分计算机都使用字节地址。

# Anatomy of an Instruction 指令剖析

- 计算机执行一组称为指令的原始操作
  - 指令规定操作和操作数(完成操作的变量)
  - 操作数类型: 立即数, 源操作数, 目的操作数

指令在计算机内部是以若 干个或高或低的电信号的 序列表示的,并且形式上 和数的表示相同。



# 计算机中指令的表示

• 字段(field): 机器指令可以分为若干字段。如下例,



- **指令格式**(instruction format):二进制数字段组成的指令表示的形式。从位的数目上来看,MIPS 指令占 32 位,与数据字的位数相等。为了遵循简单源于规整的原则,所有的MIPS指令都是 32位长。
- 机器语言 (machine code) : 在计算机系统中用于交流的二进制表示形式。 其指令序列叫做机器码 (machine code) 。

# MIPS 指令系统

#### ❖ MIPS指令格式

- ➤ MIPS只有3种指令格式,32位固定长度指令格式
  - R (Register) 类型指令: 两个寄存器操作数计算,结果送寄存器
  - I (Immediate) 类型指令:使用1个16位立即数作操作数;
  - J (Jump) 类型指令: 跳转指令, 26位跳转地址
- ➤ 最多3地址指令: add \$t0, \$s1, \$s2 (\$t0=\$s1+\$s2)
  - ➢ 对于Load/Store指令,单一寻址模式: Base+Displacement
  - > 没有间接寻址
  - > 16位立即数
  - ➢ 简单转移条件(与0比较,或者比较两个寄存器是否相等)
  - > 无条件码

### **MIPS Instruction Formats**

- MIPS 所有指令都是 32-bit word
- 每条指令由不同"字段"组成:
  - 一个"OPCODE"操作码 6位
    - 规定执行什么操作(fewer than 64)
  - 3个5位操作数字段
    - 规定使用哪个寄存器 (one of 32) 源/目的
  - 嵌入常数
    - 叫做"literals" or "immediates"立即数
    - 不同操作下,有16-bits, 5-bits or 26-bits 几种情况
    - 有时作为有符号数,有时作为无符号数
- 有三种指令格式:
- R-type, 3 register operands (2 sources, destination)
- I-type, 2 register operands, 16-bit constant
- J-type, no register operands, 26-bit constant

OP	$r_{s}$	$r_{t}$	$r_d$	shamt	func
OP	$r_{s_{\perp}}$	$r_{t}$	16	-bit cons	tant
OP		26-t	oit consta	nt	

### **R-Format Instructions**

- 分别定义以下位数的"字段":6+5+5+5+6=32
- 为了简化,每个字段有个名字:

6	5	5	5	5	6
U	3	3	J	)	U

opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
	-~	_ •	_ 5,	211001111	_ 5/11 5 5

- 重要提示: 在这些幻灯片和书中,每个字段都被视为 5 位或 6 位 无符号整数,而不是 32 位整数的一部分
- 结论: 5位字段可以表示0-31的任意数字,而6位字段可以表示0-63的任意数字

#### **R-Format Instructions**

#### • 字段的含义:

- rs (Source Register源寄存器): 通常用于指定第一个操作数的寄存器
- <u>rt</u> (Target Register 目标寄存器): *通常*用于指定第二个操作数的寄存器 Operand 操作数(注意名称具有误导性)
- rd (Destination Register目的寄存器): 通常用于指定计算结果存放寄存器


#### • 后面的字段:

- **shamt**:此字段包含移位指令的移位数量。将一个 32 位字移位超过 31 是没有意义, 所以这个字段只有 5 位(它可以表示数字 0-31)
- 除移位指令外,该字段均设置为 0

### **MIPS ALU Operations**

示例编码操作: ADD 指令





对寄存器内容的引用以"\$"为前缀,以将它们与常量或内存地址区分开来

add \$10, \$11, \$9 ("汇编语言表示")

MIPS 汇编语言的约定是首先指定目标操作数,然后是源操作数.

add rd, rs, rt:

Reg[rd] = Reg[rs] + Reg[rt]

"将 rs 的内容与 rt 的内容相加, 将结果存储在 rd"中

#### 相类似的其它ALU 操作:

算术运算: add, sub, addu, subu


比较: slt, sltu

逻辑: and, or, xor, nor

Shift移位: sll, srl, sra, sllv, srav, srlv

### **MIPS Shift Operations**

SHIFT LOGICAL LEFT instructi 0 rs rt rd shamt 0 左移指令 6 5 5 5 5 6



**Assembly:** s11 \$2, \$2, 4

sll rd, rt, shamt:


Reg[rd] = Reg[rt] << shamt

How are shifts useful?

"rt内容左移 shamt; 结果存于rd 中"

### **MIPS Shift Operations**

SLLV (SLL Variable),左移位数存在寄存器RS中



这是 MIPS 的特殊语法, 在此 ALU 指令中, rt 操作数在 rs 操作数之前。 通常情况是 相反的

移位量不在指令中, 而是在寄存器中

**Assembly**: sllv \$2, \$2, \$8

sllv rd, rt, rs:

Reg[rd] = Reg[rt] << Reg[rs]


0	rs	rt	rd	0	4
6	5	5	5	5	6

"将 rt 的内容左移 rs 的内容;将 结果存储在 rd 中"

### **MIPS ALU Operations with Immediate**

addi 指令: 寄存器内容与有符号数加法:

8	rs	rt	imm
6	5	5	16



汇编表示: addi \$9, \$11, -3

addi rt, rs, imm:

Reg[rt] = Reg[rs] + sxt(imm)

"将rs的内容与常数相加; 将结

果存储在rt中"

#### 其它类似ALU指令:

算术运算: addi, addiu

比较: slti, sltiu

逻辑: andi, ori, xori, lui

算术运算和比较运算要对立即数进行符号扩展,但逻辑运算不需要符号扩展。 ↓ ↓



# 为什么指令里放常数?(立即数)

- constants常数/immediates立即数有用吗?
  - 小的常数在程序中使用几率 (50% 操作数)
    - C编译器 (gcc) ALU 中 52% 的操作数是常数
    - 电路仿真中 (spice) 69% 涉及常数
    - e.g., B = B + 1; C = W & 0x00ff; A = B + 0;

#### • 示例:

addi	\$20	\$29,	1		T		
auuı	YZ9,	YZY,	4	8	rs	rt	imm
	_	_		6	5	5	16
slti	\$8,	\$18,	10	0xa	rs	rt	imm
	·	·		6	5	5	16
andi	\$29,	\$29,	6	Oxc	rs	rt	imm
	• ,	,		6	5	5	16
ori	\$29	\$29,	4	Oxd	rs	rt	imm
<b>-</b>	7 <b>-</b> 3 /	7 L J /	•	6	5	5	16

# MIPS 编程示例 (片段)

• 假设计算下列表达式:

$$f = (g + h) - (i + j)$$

• 变量f, g, h, i, 和 j 分别放在寄存器\$16, \$17, \$18, \$19, 以及 \$20中, MIPS 汇编代码怎样写?

```
add $8,$17,$18 # (g + h)
add $9,$19,$20 # (i + j)
sub $16,$8,$9 # f = (g + h) - (i + j)
```

- •回答问题:
  - 这些变量是如何放在寄存器中的?
  - 答:我们需要更多的指令来解决,可以把数据从内存取到寄存器,并 从寄存器存储到内存中的指令。

# MIPS 寄存器使用约定

- MIPS 一些特定用途的寄存器
  - \$0 寄存器 硬件设计为常数零

Name	Register number	Usage	
\$zero	0	the constant value 0	
\$at	1	assembler temporary	
\$v0-\$v1	2-3	values for results and expression evaluation	
\$a0-\$a3	4-7	arguments	
\$t0-\$t7	8-15	temporaries	
\$s0-\$s7	16-23	saved	
\$t8-\$t9	24-25	more temporaries	
\$gp	28	global pointer	
\$sp	29	stack pointer	
\$fp	30	frame pointer	
\$ra	31	return address	

# I-Format Instructions 立即数-格式指令

- 立即数指令怎么样?
  - 5位的字段最大可表示的数为31: 立即数的值用几位数?
  - 理想化, MIPS 只有一种指令格式(for simplicity): 我们需要折中,兼顾不同情况。
- 定义与 R 格式部分一致的新指令格式:
  - 首先注意,如果指令有立即数,那么它最多使用2个寄存器,R指令用3个寄存器。

定义以下位数的"字段": 6+5+5+16=32 位

6	5	5	16
ongodo	ΥC	<b>~</b> +	i mmodia+o
opcode	LS	IL	immediate

**关键概念**:只有一个字段与 R 格式不一致。 最重要的是,操作码仍然在同一个位置!

# Working with Constants 指令中使用常量


- 立即数指令允许在指令中指定常量
- 举例
  - add 2000 to register \$5
     addi \$5, \$5, 2000
  - subtract 60 from register \$5

```
addi $5, $5, -60
```

- ... no **subi** instruction!
- logically AND \$5 with 0x8723 and put the result in \$7
   andi \$7, \$5, 0x8723
- put the number 1234 in \$10
  addi \$10, \$0, 1234
- 但是...
  - 这些常数限定在16位!
    - 可表示范围: 有符号数[-32768...32767], 或无符号数 [0...65535]

### ADDI指令回顾

addi 指令: 寄存器内容与有符号常数相加:



汇编表示: addi \$9, \$11, -3

addi rt, rs, imm:

8 rs rt imm 6 5 5 16


Reg[rt] = Reg[rs] + sxt(imm)

"寄存器rs内容与有符号常数相加;

结果存于rt中"

### ADDIU: Signed vs. Unsigned Constants

### addiu 指令:寄存器内容与符号常数相加:



汇编表示: addiu \$9, \$11, 65533

addiu rt, rs, imm:

Reg[rt] = Reg[rs] + sxt(imm)

9 rs rt imm
6 5 5 16

"寄存器rs内容与符号常数相加; 结果存于rt中" 逻辑操作指令的常数,是 "unsigned", 零扩展, 总是无符号数。

#### ADDI, ADDIU:

加立即数,区别在于是否检测溢出。无符号加不检测溢出。

ADD、ADDU:加寄存器,区别在于是否检测溢出。无符号加不检测溢出。

即,在忽略溢出的前提下,ADDI与ADDIU等价,ADD与ADDU等价。对于CPU来说,**有符号或者无符号都不重要**。他们的运算都是一样的,不管有没有符号位,都是从最低位加,进位,一直到最高位,**区别在于是否具有溢出检测。** 

# 更大的常数怎么处理?

- Problem: 更大的常数(大于16位表示)怎样工作?
  - Example: 把32-bit 数值0x5678ABCD 存入 \$5, 怎样处理?
  - CLASS: 你怎样做?

#### • 解一:

- 把高位的16位 (0x5678) 先存入 \$5
- 然后左移\$5 内容16 位,(0x5678 0000)
- 再与低16位相加"add" (0x5678 0000 + 0xABCD)

```
addi $5, $0, 0x5678
sll $5, $5, 16
addi $5, $5, 0xABCD
```

- 小问题:
  - addi 处理常数为有符号数,会造成错误
  - 相加时要用ori 逻辑指令替代。

# 更大的常数怎么处理续?

- 观察: 前面两步经常遇到!
  - 用一条新加的指令来完成
  - 前面两步(addi + sll) 组合为

#### lui

"装入高16位立即数" 16-bit 立即数放入寄存器的前半部分

• 举例: 32-bit 0x5678ABCD 数值放入 \$5中

```
lui $5, 0x5678
ori $5, $5, 0xABCD
```

# 更大的常数怎么处理续?

• 更仔细地观察:

• "装入前半部分立即数"

lui \$5, 0x5678 // 0101 0110 0111 1000 in binary

0101011001111000

0000000000000000

• 低16位正确写入

ori \$5, \$5, 0xABCD // 1010 1011 1100 1101

ori

0101011001111000	0000000000000000
000000000000000	1010101111001101

0101011001111000

1010101111001101

提醒:在MIPS中,立即数逻辑指令(ANDI、ORI、XORI)不会对它们的常量操作数进行符号扩展 ↓ ↓

# Accessing Memory 内存访问

- MIPS 是一种"加载存储"架构
  - 算数运算单元ALU 的所有指令的操作数都在寄存器或是立即数中
  - 不能与存在存储器中的数值直接运算
    - 必须首先将值从内存中装入寄存器(called LOAD)
    - 计算结果存回内存中(called STORE)

## MIPS Load 装入指令

I-type: OP rs rt 16-bit signed constant

• Load 指令也是 I-type 指令

lw rt, imm(rs)

含义: Reg[rt]= Mem[Reg[rs] + sign-ext(imm)]

缩写: lw rt, imm for lw rt, imm(\$0)

- 做如下操作:
  - 取出寄存器\$rs的值
  - 与立即数(有符号数)相加
  - 相加结果作为内存地址索引
  - 相应地址中取出的值存入寄存器 \$rt 中

### MIPS Store 写入内存指令

I-type: OP rs rt 16-bit signed constant

• Store 指令也是I-type指令

```
sw rt, imm(rs)
```


含义: Mem[Reg[rs] + sign-ext(imm)] = Reg[rt]

缩写: sw rt,imm for sw rt, imm(\$0)

- 做如下操作:
  - 取出寄存器\$rs的值
  - 与立即数(有符号数)相加
  - 相加结果作为内存地址索引
  - 读出寄存器\$rt 的内容写入到内存此地址单元中

### **Memory Address Location**

• 举例说明: lw \$t0, 24(\$s2)




### **MIPS Memory Addresses**


- **1w** 和 **sw** 指令读或写的内容是 32-bit 一个字,内存中占4个字节 地址
  - 因此, 地址计算必须是4的倍数
    - Reg[rs] + sign-ext(imm) 二进制数的后两位必须是"00"
  - 否则: 运行时会出现异常
- 这类指令也有针对字节访问的指令
  - **1b** (load byte)
  - **sb** (store byte)
    - 工作方式相同,但它们的地址不必是 4 的倍数

# 编程存储惯例

#### 编译时分配内存地址

- 数据和变量放在内存中
- 操作数放在寄存器中
- 计算的临时结果也放在寄存器中







编译方式:加载、计

或更友好地, y=(0x10)

rs 缺省为0寄存器Reg[0] (0)

# 字节编址

- 由于大部分 ISAs 都支持字节(8 bits)存储,以字节编址
- 因此, 内存字地址必须乘以4 (对齐约束)
- Big Endian (大端存储): 存储字的最左边字节地址作为字地址 IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA
- Little Endian (小端存储): 存储字的最右边字节地址作为字地址 Intel 80x86, DEC Vax, DEC Alpha (Windows NT)

# 内存读和写入字节

• MIPS 提供有内存字节操作指令


lbu/lb \$t0, 1(\$s3) #load byte from memory

sb \$t0, 6(\$s3) #store byte to memory

□ 内存8位写入或读出的是什么?

寄存器 0000...000

- Load指令将内存中读出的字节放在目标寄存器的 最右边 8 位
- 高存器中的其它位怎么办?LOAD指令对其它位进行0扩展。
- i store 指令从寄存器中的最右边8位取出一个字节, 把它写入内存字节处
  - 内存字的其它字节不变



### 举例说明

• 给定如下代码,执行完的结果是什么?

24

20

16

12

8

add \$s3, \$zero, \$zero

lbu \$t0, 1(\$s3)

sb \$t0, 6(\$s3)

Memory
0x 0 0 0 0 0 0 0
0x 0 0 0 0 0 0 0
0x 0 0 0 0 0 0 0
0x 1 0 0 0 0 0 1 0
0x 0 1 0 0 0 4 0 2
0x F F 12 9 F F F F
0x 0 0 9 0 1 2 A 0
Data

□ \$t0寄存器的左边值?

t0 = 0x00000090

□ 内存字有变化吗,变成什么?

mem(4) = 0xFFFF90FF

□ 如果机器是小端存储little Endian,结果是什么?

\$t0 = 0x00000012

mem(4) = 0xFF12FFFF

字地址(Decimal)

### Loading and Storing 半字操作

• MIPS 也提供了内存半字操作

lh/lhu \$t0, 1(\$s3) #load half word from memory sh \$t0, 6(\$s3) #store half word to memory

O	<b>O</b>	rs	rt	16 bit number
---	----------	----	----	---------------

- □ 16 bits 内存取和写入内存
  - l load 半字 从内存取出16位半字,放在目标寄存器的最右边,高位0 扩展
  - istore 半字,从寄存器的右边取出16位,写入内存半字,占两个地址
    - 内存字的其它部分不变

# Lb与lbu, lh与lhu


指令lb 和 lh 装入的数据进行如下扩展:

- Ibu, Ihu 是零扩展
- lb, lh 是符号扩展

### **MIPS Branch Instructions**

## 条件跳转指令


MIPS 分支指令提供了一种有条件地将 PC 更改到某个附近位置的方法...



注意: 跳转目标规定的是相对于它的下一条指令的偏移 (默认取下一条指令). 汇编器计算出相对于目标地址(通常用lable表示)的偏移量,偏移量常数字段16位限定了跳转范围.

## 拆解 Branch 目标地址

- 更新后的 PC (PC+4) 内容与变换后的32位偏移量相加, 16 位分支偏移量通过以下公式转换为 32 位的值
  - 16-bit 偏移量后面加两个0, 然后符号扩展为32-bit.
- 如果分支条件为真,则在下一个 取周期之前将结果写入 PC



#### **Offset Tradeoffs**

•为什么不直接存偏移量的低16位,这样就不用加低阶的两个零了,造成混乱,...

- □ 这样将造成跳转距离缩短到离目标地址 -2<sup>13</sup> 到 +2<sup>13</sup>-1的范围。
- □ 而加两个零的额外硬件成本非常低,并且对时钟周期时间没有影响

## 分支指令举例

• 汇编代码

bne \$s0, \$s1, Lb11 add \$s3, \$s0, \$s1

#### Lb11: ...

• bne指令的格式:

ор	rs rt		16 bit offset	] I format
		Ţ	1	
5	16	17	0x0001	7

### □记住

在取指bne后, PC 更新为下一条指令地址 (PC = PC + 4).

偏移量(加上 2 个低位零)符号扩展后与(更新的)PC相加,得到目标 地址

## 编译 C 语言 if 指令到MIPS汇编 (1/2)

• C语言
if (i == j) f=g+h;
else f=g-h;

#### • 变量映射:


f: \$s0

g: \$s1

h: \$s2

i: \$s3

j: \$s4



## 编译 C 语言 if 指令到MIPS汇编(2/2)

## · C手动编译


•编译成MIPS 代码:

0x00400020 beq \$s3,\$s4,True # branch i==jsub \$s0,\$s1,\$s2 # f=g-h(false)j Fin # goto Fin True: add \$s0,\$s1,\$s2 # f=g+h (true)

Fin:

4 16 17 0x0002

注意: 编译器自动为目标地址生成 标签labels.



## MIPS Jumps 绝对跳转

- MIPS **Branch** 分支指令的跳转范围被限制在离分支指令大约± 32K 条指令 (± 128K 字 节)的范围.
- 跳的更远: 无条件跳转 jump 指令
- 指令:

• Formats:

• J-type: used for jal

OP = 3 26-bit constant

• R-type, used for jr

 $OP = 0 \qquad r_s \qquad 0 \qquad 0 \qquad func = 8$ 

R-type, used for jalr

OP = 0  $r_s$  0  $r_d$  0 func = 9


# Jumps 指令

• Instruction:

j Lbl


#go to Lbl

• 格式:



format

- □ jump 的目标地址怎样规定?
  - 绝对地址的形成
    - 指令中低26位,后面加两个零
    - 把PC+4的高4位与上面的28位合并为32位绝对地址



### 汇编 Branches and Jumps

• 为以下代码序列汇编 MIPS 机器代码(十进制即可)。假设 beq 指令的地址是 0x00400020hex

 0x00400020
 beq \$s0, \$s1, Else
 4
 16
 17
 0x00002

 add \$s3, \$s0, \$s1
 2
 00000 0100 0 ... 0 0011 002

Else: sub \$s3, \$s0, \$s1

Exit: ...

0x00400030

## 函数调用跳转指令的使用

```
sum(a,b);... /* a,b:$s0,$s1 */
  int sum(int x, int y) {
     return x+y;
 address
  1000 add $a0,$s0,$zero # x = a
M = 1004 add $a1,$s1,$zero # <math>y = b
  1008 addi $ra,$zero,1016 #$ra=1016
  1012 j
                           #jump to sum
            sum
  1016 ...
  2000 sum: add $v0,$a0,$a1
  2004 jr $ra
              •问: 这里为什么用 ; 而不是用 ;?
```

• 答: sum 函数调用可能发生在任何地方, 不是返回固定地址. 调用子程序sum 必须能够返回到调用的位置.

## Jal 子程序调用跳转指令

• jal语法 (jump and link) is same as for j (jump):

```
jal label
```

• jal应该被称为 laj , "链接和跳转":

第 1 步(link链接):将下一条指令的地址保存到 \$ra(为什么是下

一条指令?为什么不是当前一条?)

第2步(jump跳转):跳转到给定的标签

- · 跳转并保存返回地址指令: jump and link (jal)
- · 没用jal指令之前:

```
1008 addi $ra,$zero,1016 #$ra=1016
1012 j sum #goto sum
```

• After:

1008 jal sum # \$ra=1012,goto sum 1012

为什么需要jal指令? 使得更快: 函数调用非常通用.

## jr 和 jal 指令

• jr 语法(jump register):

```
jr register
```

- ·jr 指令跳转的地址在寄存器中.
- 在函数调用中非常有用:
  - jal 将下一条指令的地址保存到 \$ra
  - jr \$ra jumps back to that address

- 不是跳到指定标签处, jr 指令指定的寄存器中保存有跳 转地址.
- 对于函数调用非常有用:
  - jal 存返回地址到寄存器 (\$ra)
  - jr \$ra 返回到那个地址

## **Branching Far Away**

• 如果 branch 跳转目的地址远于它16位能表示的范围怎么办?

□汇编器来救援 - 它插入一个无条件跳转到分支目 标并反转条件

beq \$s0, \$s1, L1

becomes

bne \$s0, \$s1, L2

j L1

L2:

## Multiply and Divide 乘除指令

- 比 加/减 指令略微复杂一些
  - 乘 multiply: 积的位数成倍增加!
    - 如果 A, B 是 32-bit 长, A \* B 多少位?
  - 除 divide: 整数 A 除以 B ,有两个结果!
    - 商 quotient 和 余数 remainder
- 解决方案: 增加了两个特殊用途的寄存器
  - "Hi" and "Lo"

## Multiply 乘法指令

- MULT instruction
  - mult rs, rt
  - 含义: 将寄存器 \$rs 和 \$rt 的内容相乘,并将(64 位结果)存储在一对特殊 寄存器中{hi, lo}

hi:lo = \$rs \* \$rt

- 高 32 bits 存于 hi 中, 低 32 bits 存于 lo 中
- 要访问结果,使用两个新指令

**mfhi**: move from hi

mfhi rd

• move the 32-bit half result from hi to \$rd

mflo: move from lo

mflo rd

• move the 32-bit half result from 10 to \$rd

For example:

mult \$9,\$8

mflo \$9

mfhi \$8

## 乘法指令格式

•mult rs, rt

0	r <sub>s</sub>	r <sub>t</sub>	0	0	0x18
1   7   1		1   4			1

•mflo rd,比如 mflo \$9

0	0	0	rd	0	0x12

•mfhi rd,比如 mfhi \$8

0	0	0	rd	0	0x10
---	---	---	----	---	------

## Divide 除法指令

• DIV instruction

		r_	r.	$\cap$	$\circ$	0x1a
• div rs, rt	$L_{L}$	<sub> </sub> 'S <sub> </sub>	<sup>*</sup> t <sub>i</sub>			UX TU

• 含义: 将寄存器 \$rs 的内容除以 \$rt, 并将商存储在 lo 中, 余数存储在 hi中

• 访问结果, use **mfhi** and **mflo** 

• 注意: 有两条对应的无符号数乘法和除法指令

• multu	0	r <sub>s</sub>	$r_{t}$	0	0	0x19
• divu						
• aivu	0	r	r₊	0	0	0x1b

## Now 程序举例: 阶乘 Factorial...


### Synopsis (in C):

- Input in n, output in ans
- r1, r2 used for temporaries
- assume n is small

#### MIPS code, 汇编程序:

```
int n, ans, r1, r2;
r1 = 1;
r2 = n;
while (r2 != 0) {
   r1 = r1 * r2;
   r2 = r2 - 1;
}
ans = r1;
```

# 比较指令: slt, slti



- slt = set-if-less-than 小于则置一
  - slt rd, rs, rt

    \$rd = (\$rs < \$rt) // "1" if true and "0" if false
- slti = set-if-less-than-immediate 小于立即数则置一
  - slti rt, rs, imm


    \$rt = (\$rs < sign-ext(imm))



- also unsigned flavors 对应两条无符号数比较指令
  - sltu



sltiu



## Logical Instructions 逻辑操作指令

- Boolean operations 布尔操作: 所有32位按位操作
  - AND, OR, NOR, XOR
  - and, andi
  - or, ori
  - nor // Note: There is no nori! Why?
  - xor, xori
- 举例:
  - and \$1, \$2, \$3

• xori \$1, \$2, 0xFF12

$$1 = 2 ^0 0x0000FF12$$

• 更详细内容读课本!

## Review: MIPS Instructions, so far

Category	Instr	OpC	Example	Meaning
Arithmetic	add	0 & 20	add \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3
(R & I	subtract	0 & 22	sub \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3
format)	add immediate	8	addi \$s1, \$s2, 4	\$s1 = \$s2 + 4
	shift left logical	0 & 00	sll \$s1, \$s2, 4	\$s1 = \$s2 << 4
	shift right logical	0 & 02	srl \$s1, \$s2, 4	\$s1 = \$s2 >> 4 (fill with zeros)
	shift right arithmetic	0 & 03	sra \$s1, \$s2, 4	\$s1 = \$s2 >> 4 (fill with sign bit)
	and	0 & 24	and \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3
	or	0 & 25	or \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2   \$s3
	nor	0 & 27	nor \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = not (\$s2   \$s3)
	and immediate	С	and \$s1, \$s2, ff00	\$s1 = \$s2 & 0xff00
	or immediate	d	or \$s1, \$s2, ff00	\$s1 = \$s2   0xff00
	load upper immediate	f	lui \$s1, 0xffff	\$s1 = 0xffff0000

## Review: MIPS Instructions, so far

Category	Instr	OpC		Example	Meaning
Data	load word	23	lw	\$s1, 100(\$s2)	\$s1 = Memory(\$s2+100)
transfer	store word	2b	sw	\$s1, 100(\$s2)	Memory(\$s2+100) = \$s1
(I format)	load byte	20	lb	\$s1, 101(\$s2)	\$s1 = Memory(\$s2+101)
	store byte	28	sb	\$s1, 101(\$s2)	Memory(\$s2+101) = \$s1
	load half	21	lh	\$s1, 101(\$s2)	\$s1 = Memory(\$s2+102)
	store half	29	sh	\$s1, 101(\$s2)	Memory( $$s2+102$ ) = $$s1$
Cond.	br on equal	4	beq	\$s1, \$s2, L	if (\$s1==\$s2) go to L
branch	br on not equal	5	bne	\$s1, \$s2, L	if (\$s1 !=\$s2) go to L
(I & R format)	set on less than immediate	а	slti 100	\$s1, \$s2,	if (\$s2<100) \$s1=1; else \$s1=0
	set on less than	0 & 2a	slt	\$s1, \$s2, \$s3	if (\$s2<\$s3) \$s1=1; else \$s1=0
Uncond.	jump	2	j	2500	go to 10000
jump	jump register	0 & 08	jr	\$t1	go to \$t1
	jump and link	3	jal	2500	go to 10000; \$ra=PC+4

## Summary

- 我们课中所讲是 MIPS 指令集的一个子集
  - 有时叫做"miniMIPS"
  - 所有指令都是 32-bit
  - 3 种基本指令格式
    - R-type Mostly 2 source and 1 destination register
    - I-type 1-source, a small (16-bit) constant, and a destination register
    - J-type A large (26-bit) constant used for jumps
  - Load/Store architecture
  - 31个通用寄存器, 0寄存器, 硬件设置为0, 31个寄存器中, 有几个特殊用途寄存器.
- ISA 设计需要权衡折中, 通常与以下有关
  - 历史、艺术、工程
  - 基准测试结果