# JESP 01 Introduccion dinamica

December 23, 2022

# 1 Introducción a la dinámica de los sistemas lineales

\_\_\_\_

Autor: Jesús Emmanuel Solís Pérez

Contacto: jsolisp@unam.mx

1.1 Conceptos básicos

Concepto de señal. Fís. Variación de una corriente eléctrica u otra magnitud que se utiliza para transmitir información.

Tipos de señales eléctricas

- Señal analógica. Tiene una variación continua en el tiempo con un número infinito de valores
- Señal digital. Tiene una variación discreta de valores en el tiempo con un número finito de valores
- Señal digital binaria. Tiene sólo dos niveles de tensión V+ o 0, en valores binarios 1 y 0.
- Concepto de sistema. Conjunto de componentes físicos relacionados que actúan como una unidad completa.

Concepto de modelo. m. Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento.

Sistemas seguidores \* La entrada de referencia cambia de valor frecuentemente. \* Ejemplo: servomecanismos; la salida es alguna posición, velocidad o aceleración mecánica.

Sistemas de regulación automática \* La entrada de referencia es o bien constante o bien varía lentamente con el tiempo, y donde la tarea fundamental consiste en mantener la salida en el valor deseado a pensar de las perturbaciones presentes. \* Ejemplos: el sistema de calefacción de una casa, un regulador de voltaje, un regulador de presión de suministro de agua.

## 1.1.1 Índices de error

Criterios integrales Integral del error absoluto (IAE)

$$IAE = \int_0^\infty |e(t)| dt, \tag{1}$$

donde

$$e(t) = y(t) - \hat{y}(t). \tag{2}$$

- Fácil aplicación.
- No se pueden optimizar sistemas altamente sub ni altamente sobre amortiguados.
- Difícil de evaluar analíticamente.

### Integral del tiempo por el error absoluto (ITAE)

$$ITAE = \int_0^\infty t|e(t)|dt.$$
 (3)

- Los errores tardíos son más castigados.
- Buena selectividad.
- Difícil de evaluar analíticamente.

### Integral del error cuadrático (ISE)

$$ISE = \int_0^\infty e^2(t)dt. \tag{4}$$

- Da mayor importancia a los errores grandes.
- No es un criterio muy selectivo.
- Respuesta rápida pero oscilatoria, estabilidad pobre.

# Integral del tiempo por el error cuadrático (ITSE)

$$ITSE = \int_0^\infty te^2(t)dt.$$
 (5)

- Los grandes errores iniciales tienen poco peso pero los que se producen más tarde son fuertemente penados.
- Mejor selectividad con respecto al ISE

### Criterios estadísticos Mean Square Error

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N} e_k^2.$$
 (6)

- No recomendable para estudiar modelos de predicción.
- No tiene escala original el error porque está elevado al cuadrado.
- No se mide en unidades de los datos experimentales.

#### Root Mean Square Error

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N} e_k^2}.$$
 (7)

• Sensible a valores atípicos.

- No se ajusta a la demanda (¿qué es demanda?).
- Se mide en unidades de los datos experimentales.

#### Mean Absolute Error

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N} |e_k|.$$
 (8)

- Mide la precisión de los datos simulados.
- Se mide en unidades de los datos experimentales.
- No es sensible a valores atípicos.
- Utilizado para analizar series temporales.

### Mean Absolute Percentage Error

MAPE = 
$$\frac{100\%}{N} \sum_{k=0}^{N} \frac{e_k}{y_k}$$
. (9)

- Mide el error en porcentajes.
- Indicador de desempeño.
- Fácil interpretación.
- Ampliamente utilizado para evaluar modelos de predicción.

### Tabla de MAPE

- Si MAPE < 10, entonces el modelo es altamente preciso
- Si 10 < MAPE < 20, entonces el modelo es bueno
- Si 20 < MAPE < 50, entonces el modelo es razonable
- Si MAPE > 50, entonces el modelo es impreciso

## FIT

Obtiene el porcentaje de variación de salida que es explicado por un modelo

$$FIT = 100 \left( 1 - \frac{\|y - \hat{y}\|}{\|y - \bar{y}\|} \right). \tag{10}$$

# 1.2 Modelos analíticos de estudio de sistemas

Modelo empírico Se obtiene a partir de las leyes físicas del sistema. Por ejemplo, las siguientes ecuaciones describen la zona líquida del flujo bifásico en un intercambiador de calor de doble tubo helicoidal

### Ecuación de continuidad

$$\dot{m}_{i+1} = \dot{m}_i,\tag{11}$$

$$v_{l_i} = \left[\frac{\dot{m}_i}{\rho_{l_i} A}\right],\tag{12}$$

$$v_{l_{i+1}} = \left[\frac{\dot{m}_{i+1}}{\rho_{l_{i+1}}A}\right]. \tag{13}$$

### Ecuación de cantidad de movimiento

$$p_{i+1} = p_i - \frac{\triangle z}{A} \left( \frac{\Phi \bar{f} \bar{m} p}{8 \bar{\rho} A^2} + \bar{\rho} A g \sin(\theta) + \left[ \frac{\dot{m} \left( x_g v_g + (1 - x_g) v_l \right)}{\triangle z} \right]_i^{i+1} \right). \tag{14}$$

Modelo analítico Es la representación matemática de un problema. Por ejemplo, la siguiente ecuación diferencial representa a un modelo para describir el crecimiento poblacional de ciertos organismos

$$\frac{\mathrm{d}N(t)}{\mathrm{d}t} = K \cdot N(t) \cdot \ln\left(\frac{A}{N(t)}\right),\tag{15}$$