

Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação

Assembly MIPS





Até agora:

MIPS

- ⇒ Banco de 32 registradores de 32 bits cada
- ⇒ lw Carrega words mas endereça bytes na memória
- ⇒ Aritmética somente entre registradores ou imediato

Instrução


add \$s1, \$s2, \$s3 sub \$s1, \$s2, \$s3 addi \$s1,\$s2,imm muli \$s1,\$s2,imm lw \$s1, imm(\$s2) sw \$s1, imm(\$s2)

<u>Significado</u>

Obs.: x86 http://home.comcast.net/~fbui/intel.html e http://en.wikipedia.org/wiki/X86



Programa armazenado (conceito)



Todas as instruções são codificadas em bits. Todos os dados são representados em bits.

Programas são armazenados na memória para serem lidos da mesma forma que os dados.

Media Player (código de máquina)

Editor de texto (código de máquina)

Compilador C (código de máquina)

Clip MPEG4 (dado)

Relatório (dado)

Código fonte C (dado)




dores

Programa armazenado (conceito)

Ciclos de busca e execução:

- □Instruções são buscadas e colocadas num registrador especial (IR *Instruction Register*).
- □Bits deste registrador "controlam" as ações subseqüentes necessárias à execução da instrução.
- □Busca a próxima instrução e continua...







No MIPS, as instruções, assim como os registradores, também têm 32 bits de comprimento dividido em campos.

ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
ор	6bits o	peração l	básica da	instrução:	opcode	
rs	5bits	primeiro registrador de operando origem				
rt	5bits s	segundo r	egistrador	de opera	ndo origem	
rd	5bits i	egistrado	r de opera	ındo destii	no: resultado	
shamt	5bits o	deslocame	ento: <i>shift</i>	amount		
funct	6bits	⁄ariação d	a operaçã	no: functio	n code	
	op rs rt rd shamt	op 6bits of 5bits properties of 5bits o	op 6bits operação rs 5bits primeiro re rt 5bits segundo re rd 5bits registrado shamt 5bits deslocame	 op 6bits operação básica da rs 5bits primeiro registrador rt 5bits segundo registrador rd 5bits registrador de opera shamt 5bits deslocamento: shift 	 op 6bits operação básica da instrução: rs 5bits primeiro registrador de operar rt 5bits segundo registrador de operar rd 5bits registrador de operando destinador shamt 5bits deslocamento: shift amount 	





Exemplo: add \$t0, \$s1, \$s2

- Instrução add: opcode=0 funct=32 (vide guia de referência)
- registradores são identificados por seus números (vide tabelas):
 \$t0=8, \$s1=17, \$s2=18

Formato Tipo-R de instrução:

Campo decimal binário Tamanho

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	17	18	8	0	32
000000	10001	10010	01000	00000	100000
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits





O que acontece quando uma instrução necessita de campos maiores?

Ex.: addi \$t0,\$t1,Imm lw \$t0,Imm(\$t1)

4° Princípio de Projeto:

Um bom projeto exige bons compromissos.





Novo tipo de formato de instrução para instruções com dados Imediatos.

Exemplo: **lw \$t0, 32(\$s3)**

■ Formato Tipo-l de instrução:

ор	rs	rt	lmm
35	19	8	32
100011	10011	01000	000000000100000
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

Obs.: MIPS não tem instrução "subi \$t0,\$t1,Imm" por que?



Exemplo de compilação manual

- Suponha que \$t1 tenha o endereço base de A e que \$s2 corresponda a h, traduza a seguinte linha em C para código de máquina MIPS: A[300] = h + A[300];
- Primeiro, temos que o código em assembly correspondente é:

```
Iw $t0,1200($t1) # $t0 = A[300]
add $t0, $s2, $t0 # $t0 = h + A[300]
sw $t0, 1200($t1) # A[300] = h + A[300]
```

Qual o código de máquina destas 3 instruções?





Exemplo de compilação manual ...

lw \$t0,1200(\$t1) add \$t0, \$s2, \$t0 sw \$t0, 1200(\$t1)

op rs		rt	Imediato			
ор	13	-	rd shamt		funct	
35	9	8	1200			
0	18	8	8 0 32			
43	9	8	1200			

ор	rs	rt	Imediato			
ОР	3		rd	shamt	funct	
100011	01001	01000	0000 0100 1011 0000			
000000	10010	01000	01000	00000	100000	
101011	01001	01000	0000 0100 1011 0000			

Na Memória: 0x00400000 8D 28 04 B0

0x00400004 02 48 40 20

0x00400008 AD 28 04 B0





Operações Lógicas

Operação	С	Instrução MIPS	Opcode / Funct
Shift à esquerda	<<	sll	0 / 0
Shift à direita	>>	srl	0 / 2
AND	&	and	0 / 36
7 (1 1 2	Q .	andi	12
OR	ı	or	0 / 37
	ı	ori	13
XOR	٨	xor	0 / 38
XON		xori	14
NOR		nor	0 / 39

E as outras? Ex.: not?



- Controle de Fluxo
 - Desvio Incondicional

```
Registrador Especial PC (Program Counter): indica qual o endereço da próxima instrução a ser buscada na memória
```

```
Instruções MIPS:
```

```
jr $t0  # Jump Register: PC=[$t0] ← Obs.: Tipo-R! j Label # Jump Label: PC=Label jal Label # Jump and Link: $ra=PC+4; PC=Label
```

■ Formato Tipo-J de instrução: Ex.: j 1200

ор	Endereço
2	1200
000010	000000000000010010110000
6 bits	26 bits



s

Linguagem de Máquina

Desvio Condicional

Instruções MIPS de desvio condicional:

```
bne $t0, $t1, Label # Branch if Not Equal: $t0!=$t1 ? PC=Label beq $t0, $t1, Label # Branch if Equal: $t0==$t1 ? PC=Label
```

Exemplo:

```
if (i!=j) beq $s4, $s5, Label1 add $s3, $s4, $s5 else j Label2 h=i-j; Label1: sub $s3, $s4, $s5 Label2: ...
```

Exercício: Implementar um Loop: for(i=0;i!=10;i++) {....}



s

Linguagem de Máquina

- Implementadas as comparações: == e !=
- Como implementar: <, >, <=, >= ?

Instrução MIPS: Set on Less Than

```
slt $t0,$t1,$t2  # $t0=1 se $t1<$t2; $t0=0 caso contrário slti $t0,$t1,Imm  # $t0=1 se $t1<Imm; $t0=0 caso contrário
```

Apenas com estas instruções podemos montar várias estruturas de controle. Ao montador é reservado o registrador \$1 (\$at) para essa tarefa

Ex.: Construa a pseudo-instrução Branch If Less Than blt \$t0,\$t1,Label # se \$t0 < \$t1 então PC = Label





Constantes

Constantes são usadas frequentemente

Por exemplo: A = 7283891;

B = A + 1881729383;

C = B / 91827261287854;

- Soluções?
 - colocar "constantes" na memória e carregá-las (lw).
 - criar registradores hardwired (como \$zero) para constantes como um.
 - colocar as constantes na própria instrução
- Princípio de projeto: agilizar o caso comum.





Constantes "pequenas"

Constantes pequenas são usadas muito frequentemente (50% dos operandos)


```
Por exemplo: A = A + 1;
```

- colocar as constantes na própria instrução

Instruções com imediato MIPS:

```
addi $29, $29, 4 # R[29]=R[29]+4
slti $8, $20, 10 # R[8]=(R[20]<10?1:0)
andi $29, $29, 6 # R[29]=R[29] & 6
ori $29, $29, 4 # R[29]=R[29] | 4
```

Formato Tipo-I:



Ex.: Implemente a pseudo instrução *Load Immediate*:







E constantes maiores?

Para carregar uma constante de 32 bit num registrador são necessárias duas instruções.

Nova instrução: Load Upper Immediate







Faltam os bits menos significativos:

ori \$t0, \$t0, 10101010101010

10101010101010	000000000000000
000000000000000	10101010101010

ori

10101010101010 | 1010101010101010





Resumo do MIPS

- Instruções simples, todas de 32 bits
- Bastante estruturada
- Somente três formatos de instruções (inteiros)

R	op	rs	rt	rd shamt		funct			
I	op	rs	rt	16 bit imediato					
J	op		26 bit endereço						






Endereços em desvios

```
Instruções:
```

```
bne $t4, $t5, Label # Próxima instrução em Label se $t4 ≠ $t5
beq $t4, $t5, Label # Próxima instrução em Label se $t4 = $t5
j Label # Próxima instrução em Label
jal Label # $ra=PC+4; Próxima Instrução em Label
```

Formatos:



OPS!!!! Endereços não têm 32 bits!!!






Endereços em desvios

- Instruções tipo-I, beq e bne, usam Endereço Relativo
 - maioria dos desvios condicionais são locais (Princípio da Localidade)
 - □ utilizar Program Counter(PC)PC = (PC+4)+ExtSinal[Imm]<<2
- Instruções tipo-J, j e jal, utilizam os 4 bits mais significativos do PC e concatenam ao Endereço deslocado 2 bits à esquerda.

- □ limites de endereçamento de 256 MB (64M instruções).
- O montador e o ligador precisam cuidar disso!



Modos de endereçamento







Endereços em desvios

Exemplo: while(save[i]==k) i++;

Loop: sll \$t1,\$s3,2 add \$t1,\$t1,\$s6 lw \$t0,0(\$t1) bne \$t0,\$s5, Exit addi \$s3,\$s3,1 j Loop

80000	0	0	19	9	2	0	
80004	0	9	22	9	0	32	
80008	35	9	8	0			
80012	5	8	21	2			
80016	8	19	19	1			
80020	2	20000					
80024	•••						

Exit:

O que aconteceria se imm=-1?



Linguagem Assembly vs. linguagem de máquina

- O assembly fornece uma representação simbólica conveniente
 - muito mais fácil do que escrever números binários
 - por exemplo, destino primeiro
 - Pode-se usar *Labels* ao invés de endereços numéricos
- A linguagem de máquina é realidade subjacente
 - por exemplo, o destino não é mais o primeiro
 - Labels são convertidos em números apropriados
- O assembly pode fornecer "pseudo-instruções"
 - por exemplo, "move \$t0, \$t1" existe apenas no assembly
 - podendo ser implementada usando "add \$t0,\$t1,\$zero"
- Ao considerar o desempenho, você deve contar as instruções reais