

## **Canais**

Ricardo Jacobi
Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília
jacobi@unb.br





sc\_mutex
sc\_semafore
sc\_fifo

**Exemplo** 



- Canais primitivos não contém módulos, derivam de sc\_prim\_channel
- Canais hierárquicos podem conter uma estrutura de módulos, derivam de sc\_channel
- Quando usar:
  - use canais primitivos quando for necessário o esquema request\_update/update para simular paralelismo
  - use canais hierárquicos se seus canais contém módulos, processos, ou outros canais
  - havendo escolha, prefira canais primitivos pois consomem menos recursos de memória





sc\_mutex

sc\_semafore

sc fifo

**Exemplo** 



- sc\_mutex é um exemplo de canal primitivo que não utiliza o protocolo request\_update/update
- Usado para obter acesso exclusivo a recursos
- Um mutex é um objeto da classe sc\_mutex e pode estar em um de dois estados mutualmente exclusivos: locked ou unlocked
  - Apenas um processo pode travar o mutex
  - Apenas o processo que travou pode destravar o mutex
  - Uma vez liberado, o mutex pode ser travado por outro processo





sc\_mutex

sc\_semafore

sc fifo

**Exemplo** 



- virtual int lock():
  - Se o mutex está liberado, lock() trava o mutex e retorna
  - Se o mutex estiver travado, lock() suspende o processo que o chamou até a liberação do mutex
  - Uma vez liberado o mutex, todos os processos suspensos através de lock() são reativados
  - O processo que executar primeiro deverá obter o lock e travar o mutex
  - Caso múltiplos processos tentem travar o mutex no mesmo ciclo delta, a escolha do processo que obterá o lock é indeterminada





sc\_mutex

sc\_semafore

sc fifo

**Exemplo** 



#### sc\_mutex

- virtual int trylock():
  - Função não bloqueante que testa o lock
  - Se o mutex está liberado, trava o mutex e retorna 0
  - Se o mutex está travado, retorna -1
- virtual int unlock():
  - Se o mutex está liberado, retorna -1
  - Se o mutex foi travado por outro processo, retorna -1
  - Senão, destrava o mutex e retorna 0
    - Todos os processos suspensos pelo mutex são reativados e o primeiro a executar adquire o mutex, sendo que os outros irão suspender novamente
    - Ordem de reativação aleatória



sc\_mutex

sc\_semafore

sc fifo

**Exemplo** 



- Um exemplo aplicação de mutex em hardware é no controle de acesso a um barramento.
- Ex:

```
class bus {
   sc_mutex bus_access;
   void write(int addr, int data) {
      bus access.lock();
     // realiza a escrita
     bus_access.unlock();
   }
}; //endclass
```





sc\_mutex
sc\_semafore
sc\_fifo
Exemplo

#### sc\_mutex

 Com trylock() é possível um sc\_method acessar o mutex:

```
void grab_bus_method() {
    if (bus_access.trylock()) {
        /* access bus */
    } //endif
}
```

- uma limitação do mutex é a falta de um evento que sinalize sua liberação
- se um sc\_method chamar repetidamente trylock, não libera a CPU e a simulação trava





### sc\_semaphore

- sc\_semaphore é uma extensão de sc\_mutex para um conjunto de recursos compartilhados
- Ao criar um sc\_semaphore, é especificada a quantidade de recursos a serem compartilhados
- Ao adquirir um recurso, o número de recursos é decrementado
- Ao liberar um recurso, seu número é incrementado





Primitivos sc\_mutex

sc\_semafore

sc\_fifo

Exemplo

## sc\_semaphore

- sc\_semaphore nome(int n);
  - cria um semáforo com n recursos
- virtual int wait():
  - se o valor de semáforo for maior que zero, decrementa e retorna
  - se o valor do semáforo for zero, o processo que chamou wait suspende até que um recurso seja liberado
  - wait() retorna sempre zero
- virtual int trywait():
  - similar ao wait, não bloqueante
  - retorna -1 se não existem recursos disponíveis





**Exemplo** 

### sc\_semaphore

- virtual int post()
  - incrementa o valor do semáforo. Se existem processos suspensos aguardando recursos, apenas um processo deverá ter acesso ao novo recurso, decrementando o valor para zero de novo. Os outros processos devem suspender novamente
  - retorna sempre zero
- virtual int get\_value()
  - retorna o número de recursos total do semáforo





Primitivos sc\_mutex sc\_semafore

Exemplo

sc fifo



 Um exemplo de aplicação em hardware seria o controle de acesso a uma memória multiporta.

```
class multiport_RAM {
    sc_semaphore read_ports(3);
    sc_semaphore write_ports(2);
    ...

    void read(int addr, int& data) {
        read_ports.wait();
        // perform read
        read_ports.post();
    }

    void write(int addr, int data) (
        write_ports.lock();
        // perform write
        write_ports.unlock();
    }
    ...
}; //endclass
```

um semáforo pode ser utilizado para indicar o número de portas de leitura e escrita simultâneas





#### sc\_fifo

- Canal que modela uma fila para transmissão de dados
  - dados são escritos e lidos na mesma ordem
- Por default tem tamanho 16
  - tamanho pode ser definido no construtor
- Acessos bloqueante e não-bloqueante
  - fila cheia bloqueia operação de escrita
  - fila vazia bloqueia operação de leitura





Primitivos sc\_mutex sc\_semafore

Exemplo

sc fifo



#### Construtores:

- sc\_fifo<T> nome(int size)
  - cria uma fila com size elementos do tipo T
  - é gerado um nome default
- sc\_fifo<T> nome(const char \* n, int size = 16)
  - cria uma fila com o nome indicado e size elementos do tipo T
  - se omitido, o tamanho default da fila é 16 elementos





**Exemplo** 

## sc\_fifo

- virtual void read(T&);
  virtual T read();
  virtual bool nb\_read(T&);
  - retornam o valor mais antigo escrito na fila e o removem da fila
  - read() é bloqueante, se a fila estiver vazia, a thread que chamou read() é suspensa até que haja uma escrita
  - nb\_read(&T) é não-bloqueante. Retorna false se não há elementos na fila e true caso contrário





**Exemplo** 



## sc\_fifo

- virtual void write(const T&);
   virtual bool nb\_write(const T&);
  - escrevem o valor passado como parâmetro na fila.
  - write() é bloqueante. Se a fila estiver cheia, a thread que chamou write() é suspensa até que haja uma leitura
  - nb\_write(&T) é não-bloqueante. Retorna false se a fila está cheia e não foi escrito o dado nela, true caso contrário
- operator=
  - o operador atribuição é redefinido de forma a funcionar como:



**Exemplo** 



## sc\_fifo

- virtual int num\_available() const;
  - retorna o número de elementos disponíveis para leitura na fila, ignora novos valores escritos durante o ciclo delta corrente, mas considera valores lidos no mesmo
- virtual int num\_free() const;
  - retorna o número de locais disponíveis para escrita na fila.
     Ignora valores lidos no ciclo D atual, mas considera valores escritos no ciclo D corrente
- virtual void dump(std::ostream& = std::cout) const;
- virtual void print(std::ostream& = std::cout) const;
  - dump imprime o nome e conteúdo da fila
  - print apenas o conteúdo



Primitivos sc\_mutex

sc\_semafore

sc\_fifo

Exemplo

I AICO

## **Exemplo sc\_fifo**

```
SC_MODULE(M) {
sc fifo<int> fifo;
SC_CTOR(M) : fifo(4) {
SC_THREAD(T); }
void T() {
int d;
fifo.write(1);
fifo.print(std::cout); //1
fifo.write(2);
fifo.print(std::cout); //1 2
fifo.write(3);
fifo.print(std::cout); //1 2 3
std::cout << fifo.num available(); //0 values
available to read
std::cout << fifo.num_free(); //1 free slot
fifo.read(d); // read suspends and returns in
the next delta cycle
fifo.print(std::cout); // 2 3
```

```
std::cout << fifo.num available(); // 2
values available to read
std::cout << fifo.num_free(); // 1 free slot
fifo.read(d);
fifo.print(std::cout); // 3
fifo.read(d);
fifo.print(std::cout); // empty
std::cout << fifo.num_available(); // 0
values available to read
std::cout << fifo.num_free(); // 1 free slot
wait(SC_ZERO_TIME);
std::cout << fifo.num_free(); // 4 free slots
```



Exemplo

## LAICO

## Exemplo simple\_fifo

 Simple\_fifo é uma implementação de uma fila de comunicação que interliga um produtor com um consumidor

```
#include <systemc.h>
class write_if: virtual public sc_interface {
  public:
   virtual void write(char) = 0;
   virtual void reset() = 0;
class read_if : virtual public sc_interface {
  public:
   virtual void read(char &) = 0;
   virtual int num_available() = 0;
};
```

declaração das interfaces para acesso à fila



**Exemplo** 



## Exemplo simple\_fifo...

```
class fifo: public sc_channel, public write_if, public read_if {
 public:
   fifo(sc_module_name name): sc_channel(name), num_elements(0),
   first(0) {}
   void write(char c) {
    if (num_elements == max)
     wait(read_event);
    data[(first + num_elements) % max] = c;
    ++ num_elements;
    write_event.notify();
```



sc\_mutex

sc\_semafore

sc fifo

**Exemplo** 



**}**;

## Exemplo simple\_fifo...

```
void read(char &c) {
  if (num_elements == 0) wait(write_event);
  c = data[first];
  -- num_elements;
  first = (first + 1) \% max;
  read_event.notify();
 void reset() { num_elements = first = 0; }
 int num_available() { return num_elements;}
private:
 enum e \{ \max = 10 \};
 char data[max];
 int num_elements, first;
 sc_event write_event, read_event;
```



**Exemplo** 

# LAICO

## simple\_fifo::producer

```
class producer : public sc_module {
 public:
  sc_port<write_if> out;
  SC_HAS_PROCESS(producer);
  producer(sc_module_name name) : sc_module(name) {
   SC_THREAD(main);
  void main() {
   const char *str =
    "Visit www.systemc.org and see what SystemC can do for you today!\n";
   while (*str)
    out->write(*str++);
```



#### **Exemplo**



## simple\_fifo::consumer

```
class consumer : public sc_module {
 public:
   sc_port<read_if> in;
   SC HAS PROCESS(consumer);
   consumer(sc_module_name name): sc_module(name) {
    SC_THREAD(main);
   void main()
    char c:
    cout << endl << endl:
    while (true) {
     in->read(c);
     cout << c << flush;
     if (in->num_available() == 1) cout << "<1>" << flush;</pre>
     if (in->num_available() == 9) cout << "<9>" << flush;
```