

#### Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação

## **Assembly MIPS Procedimentos**





# Resumindo:

#### Operandos MIPS

Nome	Exemplo	Comentários	
32 Registradores	\$s0-\$s7, \$t0-\$t9, \$zero, \$a0-\$a3, \$v0-\$v1, \$gp, \$fp, \$sp, \$ra, \$at	Locais rápidos para dados. No MIPS, os dados precisam estar em registradores para a realização de operações aritméticas.  O registrador MIPS \$zero sempre é igual a 0.  O registrador \$at é reservado para o montador.	



### Resumindo:

Assembly do MIPS						
Categoria	Instrução	Exemplo	Significado	Comentários		
Aritmética	add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Três operandos; dados nos registr.		
	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2- \$s3	Três operandos; dados nos registr.		
	add immediate	addi s1,\$s2,100	\$s1= \$s2 + 100	Usada para somar constantes		
Transferência de dados	load word	lw \$s1,100(\$s2)	\$s1 = Memória[\$s2+100]	Dados da memória para o registr.		
	store word	sw \$s1,100(\$s2)	Memória[\$s2 + 100] = \$s1	Dados do reg para a memória		
	load byte	lb \$s1,100(\$s2)	\$s1 = Memória[\$s2 + 100]	Byte da memória para registrador		
	store byte	sb \$s1,100(\$s2)	Memória[\$s2+100] = \$s1	Byte de um registrador para memória		
	load upper immed.	lui \$s1,100	$$s1 = 100 * 2^{16}$	Carrega kte 16 bits mais altos		
Desvio condicional	branch on equal	beq \$s1,\$s2,25	if (\$s1==\$s2)PC=PC+4+100	Testa ==; desvio relativo ao PC		
	branch not equal	bne \$s1,\$s2,25	if (\$s1!=\$s2)PC=PC+4+100	Testa !=; desvio relativo ao PC		
	set on less than	slt \$s1,\$s2,\$s3	if (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compara menor que; usado com beq, bne		
	set less than immediate	slti\$s1,\$s2,100	if $(\$s2 < 100) \$s1 = 1;$ else $\$s1 = 0$	Compara menor que constante		
Desvio incondicio- nal	jump	j 2500	go to 10000	Desvia para endereço de destino		
	jump register	jr \$ra	go to \$ra	Para switch e retorno de função		
	jump and link	jal 2500	\$ra = PC + 4. go to 10000	Para chamada de função		



### Instruções de suporte a procedimentos


- Passos em um procedimento:
  - Colocar os parâmetros em um lugar onde o procedimento possa acessá-los;
  - 2. Transferir o controle para o procedimento;
  - Adquirir recursos de armazenamento necessários para o procedimento;
  - 4. Realizar a tarefa desejada;
  - 5. Colocar o valor de retorno em um lugar onde o programa que o chamou possa acessá-lo;
  - 6. Retornar o controle para o ponto de origem.




#### · Y

### Instruções de suporte a procedimentos

- Qual o lugar mais rápido que pode armazenar dados em um computador?
- Registradores MIPS:
  - \$a0 \$a3: parâmetros para os procedimentos;
  - \$v0 \$v1: valores de retorno do procedimento;
  - \$ra: registrador de endereço de retorno ao ponto de origem (ra = return address).









# jal (jump and link)

 Link, neste caso, quer dizer que é armazenada, no registrador \$ra, o endereço da instrução que vem logo após a instrução jal Label:

Código "equivalente"

```
addi $ra, $PC, 4
j Label
```

Por que existe a instrução jal?





### Exemplo de procedimento

```
main()
{ ...
    c=soma(a,b);... /* a:=$s0; b:=$s1; c:=$s2 */
    ...
}
    int soma(int x, int y) /* x:=$a0; y:=$a1 */
        return x+y; }
```

```
M
I
P
```

```
end

1000 add $a0,$s0,$zero # x = a

1004 add $a1,$s1,$zero # y = b

1008 jal soma # prepara $ra e j soma

1012 add $s2,$v0,$zero # s2=a+b

...

2000 soma: add $v0,$a0,$a1

2004 jr $ra # volte p/ origem, 1012
```





# Usando mais registradores

- Se precisar mais de 4 argumentos e 2 valores de retorno?.
- Se o procedimento necessitar utilizar registradores salvos \$sx?



# Usando mais registradores

- Como fazer isto?
- Processo conhecido por register spilling:
  - Uso de uma pilha;
  - Temos um apontador para o topo da pilha;
  - Este apontador é ajustado em uma palavra para cada registrador que é colocado na pilha (push), ou retirado da pilha (pop).
  - Em MIPS, o registrador 29 é utilizado somente para indicar o topo da pilha: \$sp (stack pointer)



### Usando a Pilha

- Por razões históricas, a pilha "cresce" do maior endereço para o menor endereço:
- Para colocar um valor na pilha (push), devemos decrementar \$sp em uma palavra e mover o valor desejado para a posição de memória apontada por \$sp;
- Para retirar um valor da pilha (pop), devemos ler este valor da posição de memória apontado por \$sp, e então incrementar \$sp em uma palavra.



Suponha que tenhamos o seguinte código:

```
int exemplo_folha (int g, int h, int i, int j)
{
    int f;
    f = (g+h) - (i+j);
    return f;
}
```

Vamos gerar o código correspondente em assembly MIPS.



- Definição: Os argumentos g, h ,i e j correspondem aos registradores \$a0, \$a1, \$a2 e \$a3, e f corresponde a \$s0.
- Definir o rótulo do procedimento:


#### exemplo\_folha:

 Devemos então armazenar na pilha os registradores que serão utilizados pelo procedimento:

```
addi $sp, $sp, -12  # cria espaço para 3 itens na pilha sw $t1, 8($sp)  # empilha $t1  # empilha $t0  # empilha $t0  # empilha $so $sw $so, 0($sp)  # empilha $so
```



#### Como ficou a pilha?



Pilha antes da função

Pilha durante execução da função



Corpo do procedimento:

```
add $t0, $a0, $a1  # $t0 = g + h
add $t1, $a2, $a3  # $t1 = i + j
sub $s0, $t0, $t1  # f = $s0 = (g+h) - (i+j)
```

Resultado armazenado no registrador \$v0:

add \$v0, \$s0, \$zero # retorna f em \$v0



 Antes de sair do procedimento, restaurar os valores dos registradores salvos na pilha:

```
lw $s0, 0($sp )# desempilha $s0lw $t0, 4($sp)# desempilha $t0lw $t1, 8 ($sp)# desempilha $t1addi $sp, $sp, 12# remove 3 itens da pilha
```

 Voltar o fluxo do programa para a instrução seguinte ao ponto em que a função exemplo\_folha foi chamada:

```
jr $ra # retorna para a subrotina que chamou
```



### Versão Didática

```
exemplo_folha:
  addi $sp, $sp, -12 # cria espaço para 3 itens na pilha
  sw $t1, 8($sp) # empilha $t1
  sw $t0, 4($sp) # empilha $t2
  sw $s0, 0($sp) # empilha $s0
  add $t0, $a0, $a1 # $t0 = g + h
  add $t1, $a2, $a3 # $t1 = i + j
  sub $s0, $t0, $t1 # f = $s0 = (g+h) - (i+j)
  add $v0, $s0, $zero # retorna f em $v0
  lw $s0, 0($sp)
                # desempilha $s0
  lw $t0, 4($sp)
                     # desempilha $t0
  lw $t1, 8 ($sp) # desempilha $t1
  addi $sp, $sp, 12 # remove 3 itens da pilha
  jr $ra
                     # retorna para a subrotina que chamou
```



### Versão otimizada

- Salvar o que realmente necessitar ser salvo
- •Por convenção, os registradores \$t<sub>i</sub> não precisam ser preservados.
- •Utilizar registradores \$s<sub>i</sub> onde realmente forem necessários.
- Ponderar uso de registradores com análise de desempenho.

#### exemplo\_folha:

```
add $v0, $a0, $a1  # $v0 = g + h

sub $v0, $v0,$a2  # $v0 = g+h-i

sub $v0, $v0, $a3  # f = $v0 = g+h-i-j


jr $ra  # retorna para a subrotina que chamou
```





### **Procedimentos aninhados**

Suponha o seguinte procedimento aninhado:



- Problema: conflito com registradores \$a e \$ra!
- Como resolver?



# Procedimentos aninhados: convenção sobre registradores

- Uma solução é empilhar todos os registradores que precisam ser preservados.
- Estabelecer uma convenção entre subrotinas chamada e chamadora sobre a preservação dos registradores (uso eficiente da pilha).
- Definições
  - <u>Chamadora</u>: função que faz a chamada, utilizando jal;
  - Chamada: função sendo chamada.





# Por que utilizar convenções para chamadas de procedimentos?

#### Benefícios:

- programadores podem escrever funções que funcionam juntas;
- Funções que chamam outras funções como as recursivas funcionam corretamente.





#### Exercício 1:

Cálculo Matricial:

Implemente os seguintes procedimentos:

- a) void Soma\_Matriz( int destino[], int origem1[], int origem2[], int n);
- b) void Mult\_Matriz(int destino[], int origem1[], int origem2[], int n);
- c) int Det\_Matriz(int origem[], int n); /\* n<4 \*/
- d) void Show\_Matriz(int origem[], int n);

#### Onde:

Ex.: int mat[]=
$$\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$$
; n=3;

$$mat = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$





### Exercício 2:

Enésimo número primo:

Implemente um procedimento em Assembly MIPS que dado o argumento de entrada N, retorne o Nésimo número primo, e compile o programa principal abaixo.

```
void main()
{
    int n,np;
    printf("n=");
    scanf("%d",&n);
    np=primo(n);
    printf("o %d-ésimo primo é: %d\n",n,np);
}
```