

Universidade de Brasília


Departamento de Ciência da Computação

Arquitetura MIPS

Pioneer




- Vamos trabalhar com a arquitetura do conjunto de instruções MIPS
 - Semelhante a outras arquiteturas desenvolvidas desde a década de 1980
 - Mais de 350 milhões de processadores MIPS fabricados em 2009
 - Usada pela NEC, Nintendo, Cisco, Silicon Graphics, Sony...
 - MIPS 32 e 64 bits incrementados (3D,DSP,etc)!






Montadores, Compiladores e Interpretadores





ISA do MIPS (simplificada)

- Categorias de Instruções:
 - Load/Store
 - □ Computação
 - Jump e Desvio
 - □ Ponto Flutuante
 - Gerenciamento de Memória
 - Especial
- 3 Formatos de Instrução: 32 bits







 Todo computador deve ser capaz de realizar operações aritméticas.

ex..:
$$add \ a,b,c \longleftrightarrow a = b + c$$



 Todo computador deve ser capaz de realizar operações aritméticas.

ex..:
$$add \ a,b,c \longleftrightarrow a = b + c$$

ex:
$$a = b + c + d + e$$



 Todo computador deve ser capaz de realizar operações aritméticas.

ex..:
$$add \ a,b,c \longrightarrow a = b + c$$



 Todo computador deve ser capaz de realizar operações aritméticas.

ex..:
$$add \ a,b,c \longrightarrow a = b + c$$



 Todo computador deve ser capaz de realizar operações aritméticas.

ex..:
$$add \ a,b,c \longleftrightarrow a = b + c$$

Instruções aritméticas no MIPS têm formato fixo, realizando somente uma operação e tendo três "variáveis"


Somente uma instrução por linha



 Todo computador deve ser capaz de realizar operações aritméticas.

ex..:
$$add \ a,b,c \longleftrightarrow a = b + c$$

Instruções aritméticas no MIPS têm formato fixo, realizando somente uma operação e tendo três "variáveis"



5




Exigir que toda instrução tenha exatamente três operandos condiz com a filosofia de manter o hardware simples: hardware para número variável de parâmetros é mais complexo que para número fixo.

Princípio #1 para projetos: Simplicidade favorece a regularidade



Qual o código gerado por um compilador C para o seguinte trecho?






Qual o código gerado por um compilador C para o seguinte trecho?

$$a = b + c;$$

 $d = a - e;$



```
add a, b, c # a = b + c
sub d, a, e # d = a - e
```



Qual o código gerado por um compilador C para o seguinte trecho?

$$f = (g + h) - (i + j);$$



Qual o código gerado por um compilador C para o seguinte trecho?

$$f = (g + h) - (i + j);$$

Somente uma operação é feita por instrução: necessidade de variáveis temporárias.

Qual o código gerado por um compilador C para o seguinte trecho?

$$f = (g + h) - (i + j);$$

Somente uma operação é feita por instrução: necessidade de variáveis temporárias.

```
add t0, g, h # temporário t0 = g + h add t1, i, j # temporário t1 = i + j sub f, t0, t1 #f = (g + h) - (I + j)
```



Operandos e Registradores

- Registradores do MIPS são de 32 bits;
- no MIPS, blocos de 32 bits são chamados de palavra;
- Número de registradores é limitado: MIPS → 32 registradores, numerados de 0 a 31
 - □ acesso mais rápido, interno ao *chip*
 - □ fácil acesso
- Princípio #2 para projetos: menor é mais rápido
 - Um número muito grande de registradores aumentaria o período de clock.



Operandos e Registradores

- No MIPS existe uma convenção para nomear registradores na forma \$x_i:
 - □ \$s0, \$s1, \$s2, ... para registradores que correspondam a variáveis em C
 - \$t0, \$t1, \$t2, ... para registradores temporários necessários para compilar o programa em instruções MIPS



Exemplo 2...

- Considerando a convenção adotada, podemos associar:
 - □ f => \$s0
 - □ g => \$s1
 - □ h => \$s2
 - □ i => \$s3
 - □ j => \$s4

$$f = (g + h) - (i + j)$$





Exemplo 2...

Considerando a convenção adotada, podemos associar:

- □ f => \$s0
- □ g => \$s1
- □ h => \$s2
- □ i => \$s3
- □ j => \$s4

$$f = (g + h) - (i + j)$$




```
add $t0, $s1, $s2  # temporário t0 = g + h
add $t1, $s3, $s4  # temporário t1 = i + j
sub $s0, $t0, $t1  # f = (g + h) - (l + j)
```




Registradores vs. Memória

- Operandos de instruções aritméticas devem ser registradores (32 registradores disponíveis).
- Compilador associa variáveis a registradores.
- E programas com várias variáveis?




- Vista como um grande array unidimensional, com endereços seqüenciais, começando em 0
- Um endereço de memória é um índice no array.
- "Byte addressing" significa que o índice aponta para um byte na memória.






- As palavras de 32 bits são divididas em 4 bytes
- O MIPS pode endereçar um byte ou uma palavra inteira






- As palavras de 32 bits são divididas em 4 bytes
- O MIPS pode endereçar um byte ou uma palavra inteira





 2^{32} bytes com endereços de byte de 0, 1, 2, 3, ... 2^{32} -1 2^{30} words com endereços de byte de 0, 4, 8, ... 2^{32} -4


Words são alinhadas, i.e., quais são os valores dos 2 bits menos significativos do endereço de uma word?





Ordenamento dos Bytes

Processadores podem numerar bytes dentro de uma palavra, de tal forma que o byte com o menor número é o mais a esquerda ou o mais a direita. Isto é chamado de byte order.



- Big endian: IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA
- Little Endian: Intel 80x86, MIPS, DEC Vax, DEC Alpha



Transferindo dados da memória

 A instrução de transferência de dados da memória para o registrador é chamada de load.

No MIPS, o nome da instrução é: Iw (load word)

Formato:

Iw registrador destino, constante (registrador base)

Ex:



Transferindo dados da memória

 A instrução de transferência de dados da memória para o registrador é chamada de load.

No MIPS, o nome da instrução é: Iw (load word)

Formato:

lw registrador destino, constante (registrador base)

Ex: g = h + *a;



Transferindo dados da memória

A instrução de transferência de dados da memória para o registrador é chamada de load.

No MIPS, o nome da instrução é: Iw (load word)

Formato:

Iw registrador destino, constante (registrador base)

$$a => s3, g => s1, h => s2$$



 A instrução de transferência de dados da memória para o registrador é chamada de load.

No MIPS, o nome da instrução é: Iw (load word)

Formato:

Iw registrador destino, constante (registrador base)

Ex:

g = h + *a;


$$a => s3, g => s1, h => s2$$

lw \$t0, 0(\$s3) # temporário t0 = *a
add \$s1, \$s2, \$t0 # g = h + *a



Vetor na Memória

Dados




Vetor A = [0,0,0,0,15], com 5 posições, começando no endereço de memória 102. Este endereço é chamado de endereço base do vetor. Assim, 102 é o endereço de A[0],103 o de A[1], ...,106 o de A[4].



Vetor de words

 Cada posição do vetor (de inteiros) é uma palavra, e portanto ocupa 4 bytes



Vetor A = [0,0,0,0,15], com 5 posições, começando no endereço de memória 408. Assim, 408 é o endereço de A[0],412 o de A[1], 416 o de A[2], 420 o de A[3] e 424 o de A[4].



Suponha que o vetor A tenha 100 posições, e que o compilador associou a variável h ao registrador \$s2. Temos ainda que o endereço base do vetor A é dado em \$s3. Qual o código para:

$$A[12] = h + A[8]$$
?

A nona posição do vetor A, A[8], está no offset 8 x 4 = 32

```
Iw $t0, 32($s3) # temporário t0 = A[8] add $t0, $s2, $t0 # temporário t0 = h + A[8]
```

A décima-terceira posição do vetor A, A[12], está no offset 12 x 4 = 48

```
sw $t0, 48($s3) # carrega A[12] em $t0
```



Transferindo dados para a memória

 A instrução de transferência de dados de um registrador para a memória é chamada de store.

> No MIPS, o nome da instrução é: sw (store word)

Formato:

sw registrador fonte, constante (registrador base)

 Endereço de memória acessado é dado pela soma da constante (offset) com o conteúdo do registrador base



Exercício

Temos ainda que o endereço base do vetor A é dado em \$s2, e que as variáveis i e g são dadas em \$s0 e \$s1, respectivamente. Qual o código para

$$A[i+g] = g + A[i] - A[0]$$
?



Convenção do uso dos Registradores

O registrador **\$0** contém sempre o valor **0** (*hardwired*).

Os registradores \$1 (\$at), \$26 (\$k0) e \$27 (\$k1) são reservados para uso do montador e sistema operacional.

Os registradores \$2 e \$3 (\$v0, \$v1) são utilizados para retornar valores de funções.



Os registradores \$4 ... \$7 (\$a0 ... \$a3) são utilizados para passagem dos primeiros quatro argumentos para sub-programas (os argumentos restantes são passados através da pilha).

Os registradores \$8...\$15, \$24, \$25 (\$t0...\$t9) são *caller-saved* para dados temporários que não necessitam ser preservados durante as chamadas.

Os registradores \$16...\$23 (\$s0...\$s7) são *callee-saved* para dados que necessitam ser preservados durante as chamadas



O registrador **\$28** (**\$gp**) é um ponteiro global que aponta para o meio de um bloco de memória de 64K, no segmento de dados estáticos.

O registrador **\$29** (**\$sp**) é o ponteiro de pilha, apontando sempre para o primeiro elemento da pilha.



O registrador **\$30** (**\$fp**) é o ponteiro de *frame*. Pode ser utilizado como registrador *callee-saved* **\$s8**.

O registrador **\$31** (**\$ra**) armazena o endereço de retorno quando é executada a instrução **jal**.

