



Korkparkett

Verlege-Anleitung

Für Fachpersonal

Inhalt



Zu dieser Anleitung	4
Eingrenzung des Inhaltes	4
Auszeichnungselemente	4
Weitere Unterlagen	5



Sicherheit	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Allgemeine Sicherheitshinweise	6



Produktbeschreibung	7
----------------------------	----------



Vorbereitung	8
Daten zur Vorbereitung	8
Verlege- und Arbeitsrichtung	8
Einbausituation prüfen	9
Untergrund belegereif vorbereiten	9
Korkparkett akklimatisieren	10
Korkparkett vorsortieren	10



Verlegung	11
Daten zur Verlegung	11
Korkparkett verlegen	11



Reinigung	13
Daten zur Reinigung	13
Neu verlegten Korkparkett reinigen	13



Lackierung	14
Daten zur Lackierung	14
Korkparkett lackieren	15



Umwelt / Entsorgung	16
----------------------------	-----------



Unser Sortiment	17
Glossar	18



Zu dieser Anleitung

Für wen ist diese Anleitung geschrieben?

Eingrenzung des Inhaltes

Der Inhalt dieser Anleitung ist ausgerichtet auf Personen mit mindestens einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Schreiner, Bodenleger oder einer Vergleichbaren Ausbildung. Deshalb sind folgende Informationen nicht enthalten:

- Warnungen vor alltäglichen Gefahren bzw. grundlegende Verhaltensregeln auf Baustellen.
- Informationen zur Bereithaltung und Handhabung von Standardwerkzeugen und der daraus resultierenden Gefahren
- Informationen zur grundlegenden persönlichen Schutzausrüstung.
- Daten zu Produkten beziehen sich auf Produkte der Firma Korkwerk. Verwenden Sie Produkte anderer Hersteller, beachten Sie die Produktdatenblätter.

Auszeichnungselemente

Wie wird vor Gesundheits- und Schschäden gewarnt?

VORSICHT

Art und Quelle einer Gefahr!

- Mögliche Folgen, Benennung der möglichen Verletzungen.
- > Gegenmaßnahmen, um der Gefahr entgegenzutreten

HINWEIS

Mögliche Sachschäden!

- Nähere Informationen.
- > Gegenmaßnahmen, um Sachschäden entgegenzutreten.

Wie wird Text dargestellt, der zum Handeln auffordert?

- ▶ Voraussetzung für eine Handlungsanweisung
1. Handlungsschritt
- ▷ Ergebnis einer Handlungsanweisungen

- Aufzählung von Informationen, kontextbezogen

Wie werden Aufzählungen dargestellt?

Benennung/Bauteil	Wert/Einheit
Gewicht Bauteil 1	1 kg
...	...

Wie werden technische Daten dargestellt?

Jedes Hauptkapitel enthält jeweils am Anfang die Daten, die zur Durchführung der folgend beschriebenen Arbeiten notwendig sind.

Weitere Unterlagen

Sie müssen folgende Unterlagen zusätzlich zu dieser Anleitung vorliegen haben und lesen, da in dieser Anleitung darauf verwiesen wird.:

Welche Dokumente enthalten weitere wichtige Informationen?

- TKB-Merkblatt 8: Stand 2026; Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.
- TKB-Merkblatt 5: Stand 2017; Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.
- Produkt-Informationsblätter der verwendeten Hilfsstoffe



Sicherheit

Für welche Räume ist Korkparkett der richtige Bodenbelag?

Bestimmungsgemäße Verwendung

Korkparkett eignet sich nur für folgende Anwendungsbereiche:

- Wohnbereich: Alle Räume außer Nassbereiche
- Industriebereich: Büroraume, Aufenthaltsräume
- Räume mit Fußbodenheizung: Es dürfen nur Korkparkett-Fliesen verwendet werden, die maximal 6,0 mm dick sind.

Korkparkett muss vollflächig verklebt werden, auf einem belegereifen Untergrund. („Vorbereitung“ auf Seite 8).

Korkböden sind nur belastbar, wenn sie nach der Verlegung lackiert werden („Lackierung“ auf Seite 14).

Allgemeine Sicherheitshinweise

Was können Sie tun, um Gesundheitsfahren grundsätzlich zu verhindern?

Gesundheitsgefahr beim Verlegen

- Sorgen Sie für gute Belüftung, bevor Sie mit dem Verlegen beginnen. Lösungsmittel können sich in der Raumluft anreichern und zu Schwindel, Übelkeit oder allergischen Reaktionen führen.
- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit dem Kleber. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Bei Körperkontakt, betroffenen Körperteile sofort mit klarem Wasser reinigen.

Gesundheitsgefahr beim Schleifen

- Sorgen Sie für gute Belüftung und tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung. Kork- und Staubpartikel können Augen und Atemwege reizen.

Gesundheitsgefahr beim Lackieren

- Sorgen Sie für gute Belüftung, bevor Sie mit dem Versiegeln bzw. Lackieren beginnen. Lösungsmittel können sich in der Raumluft anreichern und zu Schwindel, Übelkeit oder allergischen Reaktionen führen.
- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit dem Lack. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Bei Körperkontakt, betroffenen Körperteile sofort mit klarem Wasser reinigen.

Produktbeschreibung



Um welches Produkt geht es in dieser Anleitung?

- Korkparkett ist ein weicher, warmer aber empfindlicher Bodenbelag.
- Der Korkparkett besteht aus verlegefertigen Korkparkett-Fliesen in den Abmaßen 60 × 30 cm.
- Korkparkett ist ein natürlicher Baustoff. Nicht nicht alle Korkparkett-Fliesen sind farblich exakt gleich. Daher ist es wichtig, dass Korkparkett-Fliesen aus mehreren Paketen gleichzeitig entnommen und verlegt werden.
- Alle in dieser Anleitung angegebenen Daten beziehen sich auf Produkte der Firma Korkwerk. Verwenden Sie Produkte anderer Hersteller, beachten Sie die Informationen auf den jeweiligen Produkt-Informationsblätter.



Vorbereitung

Daten zur Vorbereitung

Welche Daten zur Baustelle sind wichtig?

Benennung/Bauteil	Wert/Einheit
Ablüfzeit neuer Estriche	ca. 6 Wochen
zulässige Unenheit des Estriches	< 1,5 mm/m
Zementestrich Restfeuchte	< 2,0 CM-%
Anhydritestrich Restfeuchte	< 0,5 CM-%
Raumtemperatur	≥ 18 °C
Luftfeuchtigkeit	< 70 %
Akklimatisierungszeit	48 h
Mindestmaß für Versatz der Stöße (unabhängig vom Verlegemuster)	15 cm

Weitere Informationen finden Sie auf den Produkt-Informationsblättern der verwendeten Hilfsstoffe.

Verlege- und Arbeitsrichtung

Wie treffe ich die grundlegenden Entscheidungen zur Verlegung?

Für eine optimale Raumwirkung ist es wichtig, dass die Längs Fugen den Raum nicht brechen. Beachten Sie daher folgende Punkte:

- Blicken Sie von der Türe aus in den Raum und ermitteln Sie das Fenster mit dem stärksten Lichteinfall.
- Wählen Sie die Verlegerichtung so, damit später die Längsfugen parallel zur Richtung des Lichteinfalls verlaufen.
- Verlegen Sie die Korkparkett-Fliesen im Verband, damit keine Kreuzfugen entstehen. Halten Sie dabei das Mindestmaß für den Versatz ein („Daten zur Vorbereitung“ auf Seite 8).
- Wählen Sie eine Arbeitsrichtung die verhindert, dass Sie auf dem frisch verlegten Korkparkett-Fliesen laufen müssen.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen.



Einbausituation prüfen

Wie beginne ich die Arbeiten?

- Sie haben das TKB-Merkblatt 8 gelesen.
- Sie haben das TKB-Merkblatt 5 gelesen.
- 1. Prüfen Sie, ob der Korkparkett ein geeigneter Bodenbelag für die vorgefundene Einbausituation ist („Bestimmungsgemäße Verwendung“ auf Seite 6).
- 2. Schaffen Sie Platz für die Verlegearbeiten
- 3. Beurteilen Sie den Untergrund.
- 4. Legen Sie das Verlegemuster fest und ermitteln Sie somit den Verschnitt und die benötigte Menge an Korkparkett-Fliesen.
- 5. Prüfen Sie die Produkt-Informationsblätter von Kleber und Lack um sicherzustellen, dass nur für den Korkparkett zugelassene Hilfsstoffe verwendet werden.
- Sie kennen die Einbausituation und können die weiteren Schritte festlegen und durchführen.

Untergrund belegereif vorbereiten

Wie erzeuge ich den perfekten Untergrund?

- Sie haben die Einbausituation geprüft.
- Sie haben festgelegt, welche der folgenden Schritte notwendig sind, um einen belegereifen Untergrund sicherzustellen.
- 1. Säubern Sie den Untergrund.
- 2. Prüfen Sie die Ebenenheit des Untergrundes.
- 3. Prüfen Sie die Feuchtigkeit des Untergrundes („Daten zur Vorbereitung“ auf Seite 8).
- 4. Gleichen Sie unebene Flächen aus, z.B. durch Spacheln.
- 5. Grundieren Sie den Untergrund.
- 6. Überschleifen Sie den Untergrund.

- 7. Halten Sie Trockenzeiten der Grundierung ein.
- Sie haben einen belegereifen Untergrund vorbereitet.

Korkparkett akklimatisieren

Wie lagere ich den Korkparkett auf der Baustelle?

- Der Untergrund ist belegereif.
- Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit entsprechen den angegebenen Daten.
- 1. Legen Sie die benötigte Menge an Korkparkett-Fliesen in den Raum, in dem er verlegt werden soll.
- 2. Halten sie die Zeit zur Akklimatisierung ein.

Korkparkett vorsortieren

Wo verlege ich welche Korkparkett-Fliese?

- Die benötigte Menge an Korkparkett ist akklimatisiert.
- 1. Sortieren Sie unbrauchbare oder stark beschädigte Korkparkett-Fliesen aus und entsorgen diese.
- 2. Sortieren sie leicht beschädigte Fliesen aus und planen Sie deren Verlegung am Randbereich des Raumes ein.
- 3. Mischen Sie Korkparkett-Fliesen der einzelne Pakete.
- Sie haben die Korkparkett-Fliesen vorsortiert und wissen jetzt, wie die Korkparkett-Fliesen im Raum platziert werden.

Verlegung



Daten zur Verlegung

Benennung/Bauteil	Wert/Einheit
Raumtemperatur	≥ 18 °C
Luftfeuchtigkeit	< 70 %
Offenzeit des Klebers (auf Korkparkett-Fliesen)	max. 48 h
Ablüfzeit des Klebers (auf dem Untergrund)	Nach Herstellerangabe
Einlegezeit des Klebers	2 - 3 h

Welche Daten zur Verlegung sind wichtig?

Weitere Informationen finden Sie auf den Produkt-Informationsblättern der verwendeten Hilfsstoffe.

Korkparkett verlegen

 VORSICHT Verletzungsgefahr durch den Kleber!

Allergische Hautreaktionen und Hautschädigungen durch Kontakt mit dem Kleber.

- > Halten Sie Werkzeuge sauber.
- > Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung.
- > Entfernen Sie Kleber umgehend nach Haut- oder Augenkontakt.

Was ist bei der Verlegung zu beachten?

HINWEIS Betroffene Festlegungen prüfen!

Besonders bei Räumen, mit nicht rechteckigen Grundrissen, hilft eine Prüfung, um spätere Fehler zu vermeiden.

- > Legen Sie einige Musterfliesen aus, um die gewählte Verlegerichtung zu prüfen.
- > Prüfen Sie den gewählten Startpunkt.
- > Prüfen Sie den ermittelten Verschnitt für das gewählte Verlegemuster.

- Sie kennen Arbeitsschritte und Vorgehensweisen um die Korkparkett-Fliesen zu verkleben.
- Sie haben das TKB-Merkblatt 5 gelesen.

- 1. Verkleben Sie den Korkparkett, einschließlich aller Nebentätigkeiten.
- 2. Befestigen Sie die Sockelleisten.
- 3. Befestigen Sie die Bodenleisten an den Türen
- ▷ Sie haben den Korkparkett komplett verlegt.

Reinigung



Daten zur Reinigung

Benennung/Bauteil	Wert/Einheit
Begehbarkeit	sofort nach dem Verkleben

Welche Daten zur Reinigung sind wichtig?

Weitere Informationen finden Sie auf den Produkt-Infomationsblättern der verwendeten Hilfsstoffe.

Neu verlegten Korkparkett reinigen

HINWEIS

Empfindliche Oberfläche!

Korkparkett ist sehr empfindlich, solange die Oberfläche nicht versiegelt oder lackiert ist.

- > Betreten Sie den Korkparkett nur, wenn es unbedingt notwendig ist.
- > Betreten Sie den Korkparkett nur mit sauberen Schuhen mit feinem Profil.
- > Schützen Sie den Korkparkett vor dem Betreten durch Unbefugte.

► Der Korkparkett wurde vollständig verlegt, einschließlich der Sockel- und Bodenleisten („*Verlegung*“ auf Seite 11).

Wie reinige ich frisch verlegten Korkparektt?

- 1. Reinigen Sie den Korkparkett mit einem Staubsauger
- 2. Reparieren Sie schadhafte Stellen.
- ▷ Sie haben den Korkparkett gereinigt, er kann lackiert werden..



Lackierung

Daten zur Lackierung

Welche Daten zur Lackierung sind wichtig?

Benennung/Bauteil	Wert/Einheit
Anzahl der Lackschichten	3 - 5 Stück
Lackverbrauch 1. Lack-schicht	ca. 60 - 80 ml/m²
Lackverbrauch 2. - max. 5. Lackschicht	ca. 80 - 120 ml/m
Lackverbrauch gesamt	ca. 350 ml/m²
Trockenzeit 1. - vorletzte Lackschicht	ca. 2 - 3 h (maximal 12 h)
Überschrittene Trocken-zeit zwischen zwei Lack-schichten	> 24 h Anschleifen notwendig
Trockenzeit letzte Lack-schicht	ca. 3 - 5 h
Begehrbarkeit der Lackie-rung nach letzter Lack-schicht	ca. 12 h
Aushärtezeit der Lackie-rung	ca. 48 h
Wartezeit bis zur Belast-barkeit der Lackierung	ca. 2 Wochen
Wartezeit bis zur Feucht-reinigung der Lackierung	ca. 2 Wochen

Weitere Informationen finden Sie auf den Produkt-Informationsblättern der verwendeten Hilfsstoffe.

Korkparkett lackieren

 VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Lacke!

Allergische Hautreaktionen und Hautschädigungen durch-Kontakt mit Lack.

- > Halten Sie Werkzeuge sauber.
- > Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung.
- > Entfernen Sie Lacke umgehend nach Haut- oder Augen-kontakt.

HINWEIS

Unebene Lackschichten!

Beim Lackieren sind Luftpneinschlüsse zwischen den Lack-schichten oder unebene Oberflächen möglich.

- > Verteilen Sie nasse Lacke gleichmäßiger.
- > Schleifen Sie abgetrocknete Lacke leicht an.

- Sie kennen Arbeitsschritte und Vorgehensweisen um die Korkparkett-Fliesen zu lackieren.
 - Sie haben das TKB-Merkblatt 5 gelesen!
 - Der Korkparkett muss gereinigt sein („Reinigung“ auf Seite 13).
1. Lackieren Sie den Korkparkett, einschließlich aller Ne-bentägitkeiten.
 2. Halten Sie die Aushärtezeiten ein.
- ▷ Sie haben den Korkparkett lackiert.

Was ist bei der Lackierung zu beachten?



Umwelt / Entsorgung

Welche Informationen zur Entsorgung sind wichtig?

- Korkreste: Entsorgung über den Hausmüll
- Kleber und Lacke: Entsorgung gem. den örtlichen Vorschriften bzw den Informationen auf den Produkt-Informationenblättern.
- Weitere Informationen finden Sie auf den Produkt-Informationenblättern der verwendeten Hilfsstoffe.

Unser Sortiment



Welche Hilfsstoffe bieten wir an?

Benennung	Bestellnummer
Kleber xy - 5 Liter	18601860
Lack xy - 5 Liter	18601861
Reinigungsmittel - 1 Liter	18601862
Politur - 1 Liter	18601863



Glossar

Die Benennungen in dieser Anleitung werden verwendet, wie folgt beschrieben:

Was ist damit gemeint?

Eintrag	Definition
Ablüftezeit	Zeitfenster zwischen dem Auftragen des Klebers auf den Boden und dem frühest möglichen Beginn des Verlegens
Aushärtezeit	Bezogen auf Kleber, Fugenmaterial und die abschließende Aushärtezeit von Lack, nach dem Aufbringen der letzten Lackschicht.
Belegreife, belegreif	Zustand eines Untergrundes, in dem er für die schadens- und mangelfreie, dauerhafte Aufnahme eines Bodenbelags oder einer Beschichtung geeignet ist
Einlegezeit	Zeitfenster für das Verlegen des Bodens – Startet am Ende der Ablüftezeit des Klebers und endet mit dem Aushärten des Klebers
Hilfsstoffe	Alle Produkte, die zum Verlegen, Reinigen und Lackieren des Korkparkett notwendig sind, z.B. Kleber, Lacke usw.
Kleberoffenzeit	Zeitfenster zwischen dem Auftragen des Klebers auf Korkparkett-Fliesen und der Verlegung
Trockenzeit	Bezogen auf Estriche, Spachtelungen, Grundierungen und Lacke – beginnt mit der Fertigstellung bzw. dem Auftragen und endet mit Eintritt der Belegreife, z.B. auch weitere Lackschicht

Fa. Korkwerk GmbH

Am Korkbaum 7

00001 Korkwald

Tel: +49 800-999999

E-Mail: Info@Korkwerk.com

www.korkwerk.de