WOX FABER — Engineered Audio Solutions

MANUAL DO USUÁRIO | SUBWOOFER ATIVO PROFISSIONAL

Modelo: KRS212SB | Linha: KAIROS | Revisão: Atualizada

1. Visão Geral e Engenharia

O WOX FABER KRS212SB é um subwoofer ativo de alta performance projetado para oferecer extensão de graves precisa, autoridade acústica e impacto dinâmico em eventos ao vivo, templos, casas de espetáculo e instalações comerciais de alto padrão. Construído com amplificação robusta Classe D e processamento DSP integrado com tela LCD, o KRS212SB assegura acoplamento de fase ideal e controle dinâmico em conjunto com caixas de alta performance da linha KAIROS.

2. Especificações Técnicas Atualizadas

Parâmetro	Especificação
Modelo	KRS212SB
Tipo	Subwoofer Ativo 1x12"
Potência	1000 W
SPL Máximo (Max SPL)	127 dB SPL
Resposta de Frequência	40 Hz – 150 Hz
Transdutor de Baixas Frequências (LF)	Woofer de 12" / Bobina de 75 mm (3") / 8 Ω
Circuito de Saída (Amplificação)	Classe D de Alta Eficiência
Sensibilidade de Entrada	Line: 0 dBu / Mic: -40 dBu
Conectores de Entrada / Saída	2x Entradas Combo (XLR/P10) / Saídas XLR Balanceadas
Processador Digital (DSP)	Display LCD Azul, 4 modos de operação, filtro Low-Pass (LPF), delay programável e controle de volume digital
Dimensões (L x A x P)	495 × 575 × 495 mm
Peso Líquido	22 kg
Tensão de Operação (Rated Voltage)	AC 115V / 230V – 50/60 Hz

3. Painel Traseiro e Recursos Operacionais

- Entradas Combo (2x IN): Entradas balanceadas fêmea compatíveis com conectores XLR e P10 (TRS), ideais para receber sinal estéreo (L/R) do mixer ou sinal em linha direta.
- Saídas XLR (Output): Saídas balanceadas macho para direcionamento de sinal em linha para caixas satélites ativas ou cascata de subs adicionais.
- Interface DSP com Display LCD Azul:
  - Modos de Predefinição (Presets): 4 curvas de resposta dinâmicas dedicadas a diferentes ambientes e estilos musicais.
  - Filtro Low-Pass (LPF): Ajuste preciso da frequência de corte de graves para transição transparente com as caixas superiores.
  - Controle de Delay: Alinhamento de tempo milimétrico entre o subwoofer e as caixas de alta.
  - Master Volume: Atenuação e ganho digital com proteção de saturação.
- Chave Seletora de Voltagem e Entrada AC: Chave manual ou compatibilidade de tensão de rede AC 115V/230V com porta-fusível e conexão padrão IEC.

4. Instruções de Instalação e Posicionamento

- Acoplamento Acústico: Posicione o gabinete diretamente sobre superfícies rígidas e planas. Para maximizar o reforço de graves por acoplamento acústico de fronteira (efeito half-space), encoste o gabinete próximo ao chão ou em cantos de palco quando necessário.
- Ventilação do Amplificador: Deixe um espaço livre mínimo de 15 cm atrás do painel de metal para convecção natural do dissipador do módulo Classe D.
- Alinhamento de Fase e Delay: Ao alinhar com as caixas ativas de alta, calibre o delay no DSP do painel traseiro até obter a soma máxima de energia acústica na área de audição.

5. Cuidados de Segurança e Manutenção

- Verificação de Voltagem: Certifique-se de que a rede local (115V ou 230V) corresponde à chave seletora antes de conectar o cabo à rede elétrica.
- Conexões com Sinal Desligado: Conecte ou desconecte cabos de sinal XLR/P10 preferencialmente com o equipamento desligado ou com o volume geral em nível mínimo.
- Proteção Térmica e de Carga: O circuito Classe D possui limitadores inteligentes. Caso o indicador de proteção/limiter permaneça constantemente aceso, reduza o sinal de entrada no mixer para evitar distorção harmônica severa e desgaste prematuro da bobina de 75 mm.
- Limpeza do Gabinete: Limpe a pintura texturizada e a grade frontal de aço utilizando apenas pano seco ou levemente umedecido em água. Nunca use solventes aromáticos ou álcool na superfície e no painel LCD.