

Prezados clientes.

Para efetuar a instalação do MXT PCTool corretamete é necessário:

Executar o MXT PCTool Setup e seguir os passos de instalação. Feito isso, deve-se extrair o arquivo **MXT PCTool.exe e mtc_protocol.dll** para a mesma pasta onde foi instalado (por padrão C:\Arquivos de programas\MXT PCtool).