
Este manual describe como tratar el problema de que el monitor esté apagado de la máquina P500.

A continuación, se detalla el procedimiento para resolverlo:

- 1. Puede ser por que se haya apagado, en este caso debe encontrar el botón de encendido, depende del PC que tenga, el botón de encendido puede estar:
 - i. Modelo 1 de botón está abajo o arriba



ii. Modelo 2 de botón (no sobresale y se presiona por 2 segundos) o en los laterales



- 2. También puede que se haya apagado la CPU que está en la puerta grande del lado derecho
 - i. En este caso debe encenderla siguiendo los siguientes pasos
 - ii. Verificar que la caja negra (CPU) tenga luces.
 - iii. De tener las luces proceda a apagarla y prenderla. (reiniciarla)
 - iv. Si ve que el problema persiste, comunicarse con un agente.

