

## Cima SDM 500

## Retiro de atasco en validador


Para retirar un atasco en el validador siga los pasos a continuación.



Para verificar el estado de la parte se debe destrabar desde la palanca azul hacia arriba, y dejar caer la traba, como se puede ver a continuación.



Por último levantar la tapa, quedando como se muestra a continuación.



Si no se encuentra ningún atasco en esa posición, con la tapa levantada podrán girar la perilla verde hacia la derecha para limpiar cualquier tipo de atasco que se encuentre en el transporte en general.

