


- Inventario de compoñentes .
  - Arduino Nano (RobotDyn\*).
  - PCB 2.12
  - Dous Motores.
  - Porta Baterías.
  - Zócolo dezaoito pines (DIL).
  - ULN2803.
  - Dúas tiras de 15 pines (femia).
  - Dúas tiras 4 pines (femia).
  - Unha tira de 4 x 2 pines (femia).
  - Postes de 2 pines e ponte
  - Dous conectores para motor.
  - Conector alimentación.
  - Interruptor.
  - Zoador.
  - Fusible rearmable
  - Díodo Schottky.
  - Catro diodos LED de 3mm Ø
  - Catorce resistencias (  $4 \times 1K\Omega$ ,  $8 \times 10K\Omega$ ,  $1 \times 18K\Omega$ ,  $1 \times 22K\Omega$ ).
  - Condensadores (2 x 100nF).
  - Cinco pulsadores con teclas
    - Total 51 compoñentes.
- Ferramentas.
  - Gafas de protección.
  - Soldador tipo lapis.
  - Alicate de corte.
  - Polímetro (Multímetro).

\* no caso de utilizar outro Arduino Nano necesitaremos un condensador e 1µF(1206) regulador 1117-3.3, para alimentar o ESP-01




































(Utilizar gafas protectoras, non é una broma)




- Primeiro inserir, soldar e cortar o sobrante das patas, unha a unha as resistencias.:
  - (4 x 1KΩ, 8x 10KΩ, 1 x 18KΩ, 1x 22KΩ (ou1x 20KΩ) ).
  - ✔ Código. Cores: "https://goo.gl/cvaEYc"



- A continuación Soldar os **condensadores** de 100nF e o **fusible** rearmable XF050.
- ✓ Ir cortando os sobrantes das patas unha vez soldados.



Agora soldar o **zócolo** para o ULN2803 prestando atención a talladura de polarización (no círculo vermello).




Soldar os conectores para os motores, o conector de alimentación e o interruptor. Aconsellase poñelos na cara inferior.

Estes poden soldarse por a parte superior e tamén pola parte inferior, OLLO! Sempre respectando os debuxos da placa.






- Soldar os pulsadores.
  - ✔ A colocación suxerida corresponde co <u>regulamento internacional de sinalización de naves</u>.



Soldar as tiras de pines para o Arduino, Bluetooth, ESP8266, conector l<sup>2</sup>C
 OLED e os postes de activación do Zoador (Buzzer).



- Tendo coidado que queden totalmente verticais.
- Soldar o zoador
  prestando atención a pata marcada co + ten que coincidir co + indicado na placa .




 ✓ Este tamén se pode soldarse por a parte superior ou na parte inferior, *OLLO!* Sempre respectando o pin <sup>+</sup>.





Soldar o díodo, igual que o anterior, este compoñente ten polaridade.



Temos que prestar atención o cátodo que coincida co debuxado na placa.


Queda por soldar os LEDes, estos compoñentes teñen polaridade.





Pódese localizar o cátodo polo corte da cápsula, faremos coincidir o corte co indicado na serigrafía da placa podemos quitar as tapas dos pulsadores para ter máis acceso.














- Con un Arduino Nano que non teña regulador incorporado, teremos que soldar dous compoñentes SMD (é fácil)
  - U6 1117-3.3 (SOT223)e C1.2 1uF (1206)



Comprobacións:








- A primeira comprobación é visual, comprobare que non quedan curtocircuítos entre as soldaduras, e que teñen un bo aspecto.
- Utilizando un polímetro en escala de 200K $\Omega$  comprobar as conexións das resistencias e os pulsadores.
  - Conectar a punta de proba vermella no pad A7, a punta de proba negra no pad GND. Sen premer ningún pulsador o polímetro indicará infinito.






- Ao premer o Verde indicará 62KΩ aproximadamente.
- Ao premer o Branco indicará 40KΩ aprox.
- Ao premer o Laranxa indicará 30KΩ aprox.
- Ao premer o Vermello indicará 20KΩ aprox.
- Ao premer o Azul indicará 10KΩ aprox.
- Conectar a punta de proba vermella no pad A7, a punta de proba negra no pad 5V. O polímetro indicará 10KΩ aprox.
- Conectar a punta de proba vermella no pad TX, a punta de proba negra no pad GND. O polímetro indicará 28KΩ aprox.
- ✓ No caso de que falle algunha das comprobacións anteriores repasar os valores dos compoñentes, as soldaduras, e os posibles curtocircuítos.
- Insertar o ULN2803 no seu zócolo orientado o chip ca axuda da talladura (círculo vermello).








 Insertar o Arduino Nano facendo coincidir os textos Arduino ca placa.



✔ Noraboa xa se ten un Escornabot Singularis.

Para máis información podes ver as características: <a href="https://goo.gl/3XQ8nM">https://goo.gl/3XQ8nM</a>

Seguer as instrucións de montaxe e programación en: <a href="https://goo.gl/IIS5JV">https://goo.gl/IIS5JV</a>



Páx. 7 de 7