

## Muntatge CPU 2.12


## **Escornabot Singularis**


(CC BY-SA 4.0)

- Inventari de components .
  - ✓ Arduino Nano (RobotDyn\*).
  - **✓** PCB 2.12
  - ✓ Dos Motors.
  - ✓ Porta Piles.
  - ✓ Sòcol de 18 pins (DIL).
  - ✓ ULN2803.
  - ✓ Dues tires de 15 pins (femella).
  - ✓ Dues tires de 4 pins (femella).
  - ✓ Una tira de 4 pins doble (femella).
  - ✓ Postes de 2 pins i pont
  - ✓ Dos connectores per els motors.
  - ✓ Connector d'alimentació.
  - ✓ Interruptor.
  - ✓ Brunzidor.
  - ✓ Fusible re-armable 500mA.
  - ✓ Díode Schottky.
  - ✓ Quatre díodes LED de 3mm Ø
  - ✓ Catorze resistències (4x 1KΩ, 8x 10KΩ , 1x 18KΩ , 1x 22KΩ
  - ✓ Dos condensadors 100nF.
  - ✓ Cinc polsadors amb tecles.
    - Total 51 components.

## Eines:

- ✓ Ulleres de protecció.
- ✓ Soldador tipus llapis.
- ✓ Alicates de tall.
- ✓ Polímetre (Multímetre).






 $<sup>^{\</sup>star}$  En cas d'utilitzar un altre tipus de Arduino Nano, es necessitarà un condensador de  $1\mu F(1206)$  i un regulador 1117-3.3, per alimentar el mòdul wifi ESP-01




•




 Primer inserir les resistències, soldar i tallar les potes sobrants:

 $(4 \times 1K\Omega, 8 \times 10K\Omega, 1 \times 18K\Omega, 1 \times 22K\Omega)$ 


✓ Codi de colors: https://goo.gl/cvaEYc



- Seguidament soldar els condensadors de 100nF.
- Soldar el **fusible** re-armable.
  - Tallar les potes sobrants un cop soldats.




 Soldar el sòcol per el ULN2803 prestant atenció en la marca de polarització (cercle vermell.)




Soldar els connectors per els motors, el connector d'alimentació i l'interruptor. S'aconsella posar-los en la cara inferior.

✓ Aquests components es poden soldar per la part superior o inferior, sempre respectant els dibuixos de la placa


- Soldar polsadors.
  - ✓ La col·locació suggerida correspon la <u>regulació internacional de senyalització de naus</u>.



Soldar les tires de pins per els mòduls Arduino, Bluetooth, wifi, connector l<sup>2</sup>C
per la pantalla OLED i els postes d'activació del Brunzidor (Buzzer).





✓ Han de quedar totalment verticals






✓ També es pot soldar per la part superior, sempre respectant la polaritat (pin +) Soldar el díode, atenció també que aquest component te polaritat.





- √ S'ha de tenir atenció que el càtode coincideixi amb el dibuixat en la placa.
- · Queda per soldar els LEDs, que també tenen polaritat.






✓ Es pot localitzar el càtode per la marca recta en la càpsula, que es fa coincidir amb la marca recte indicada en la serigrafia de la placa. Si estan posades, es poden treure les tapes dels polsadors per tenir millor accés a col·locar els LEDs.



- Segons si volem utilitzar o no el mòdul WiFi ESP-01 o Bluetooht, i l'Arduino Nano que tinguem, tenim que soldar més components o fer una sola soldadura:
- ✓ Amb Arduino Nano de RobotDyn (ja te incorporat un regulador de 3,3V, que pot alimentar el mòdul wifi ESP-01. En aquest cas solament es te que fer una soldadura en el pont "3V3" select" de la cara inferior.





- ✓ Amb un altre Arduino Nano que no tingui el regulador incorporat, es te que soldar dos components smd
  - U6 1117-3.3 (SOT223) i C1.2 1uF (1206)












- La primera comprovació és visual, comprovarem que no hi hagin curtcircuits entre les soldadures i que tenen un bon aspecte (la soldadura ha d'estar brillant).
- Utilitzant un polímetre en l'escala de 200 $K\Omega$ , es poden comprovar les connexions de les resistències i els polsadors.
- ✓ Connectar la punta de prova vermella en el "pad" A7, i la punta de prova negre en el "pad" GND. Sense prémer cap polsador el polímetre indicarà infinit.




- Al prema el Verd indicarà 62kΩ
- Al prema el Blanc indicarà 40KΩ aprox.
- Al prema el Negre indicarà 30KΩ aprox.
- Al prema el Vermell indicarà 20KΩ aprox.
- Al prema el **Blau** indicarà 10KΩ aprox.
- ✓ Connectar la punta de prova vermella en el "pad" A7, la punta de prova negre en el "pad" Vcc, el polímetre indicarà 10K $\Omega$
- ✓ Connectar la punta de prova vermella en el "pad" TX, la punta de prova negre en el "pad" GND, el polímetre indicarà 28ΚΩ aprox.
- ✓ En el cas de que falli algun dels valors en les comprovacions anteriors, es tenen que revisar els valors dels components, les soldadures i els possibles curtcircuits.

 Inserir el ULN2803 en el seu sòcol, orientant el chip amb la marca (cercle vermell).



· Inserir el mòdul Arduino Nano fent coincidir, tal com es mostra en el dibuix.



✓ Enhorabona la placa Escorna Singularis ja està muntada.

Per més informació es poden veure les característiques:

## Seguir les instruccions de muntatge i programació

