Conector de antena GNSS

Conector de antena WiFi-Bluetooth

Módulo ZED-F9P

Módulo ODIN-W2

Terminales de arranque seguro ODIN-W2

 $R_X ZED$

 $T_X ZED$

J9

J8

Conector de alimentación

Conector de batería

JZ

J3

USB (UART y USB de ZED-F9P, UART de ODIN-W2)