YC200D 设置码速查（扫屏幕即可，保持 100% 缩放）


① 蓝牙 SPP 模式（切到串口通道，推荐）




② 蓝牙 HID 模式（切回键盘模式）




③ 初始化主控设置（恢复出厂）



④ 语言设置：英语（美式键盘）



⑤ 结束符：添加 CR（回车）



用法：换行/回车后听到“嘀嘀”两声即设置成功。

扫 ① 后去 Windows 蓝牙里配对，设备管理器会出现一个 COM 口；
然后在「扫码中文矫正器 → 串口模式」里选该 COM 口，按 GBK 解码。