

Arquitecturas Heterogéneas Computación Heterogénea

Profesor: Dr. Joel Fuentes - <u>ifuentes@ubiobio.cl</u>

Ayudantes:

- Daniel López <u>daniel.lopez1701@alumnos.ubiobio.cl</u> Sebastián González <u>sebastian.gonzalez1801@alumnos.ubiobio.cl</u>


Página web del curso: http://www.face.ubiobio.cl/~jfuentes/classes/ch

Contenidos

- Historia de los procesadores
- El auge de sistemas heterogéneos
- Aceleradores

- ¿Qué son los aceleradores?
- ¿Por qué es importante aprender a programar diferentes arquitecturas?
- ¿Por qué es importante optimizar nuestros programas?

- Optimización de software y su rendimiento era común, ya que los recursos computacionales eran limitados.
- · Muchos programas simplemente no corrían sin que fuesen totalmente optimizados.





Courtesy of <u>alihodza</u> on Flickr. Used under CC-BY-NC.

Launched: 1964 Clock rate: 33 KHz Data path: 32 bits

Memory: 524 Kbytes

Cost: \$5,000/month

DEC PDP-11



Courtesy of <u>jonrb</u> on Flickr. Used under CC-BY-NC.

Launched: 1970

Clock rate: 1.25 MHz

Data path: 16 bits Memory: 56 Kbytes

Cost: \$20,000

Apple II




Courtesy of <u>mwichary</u> on Flickr. Used under CC-BY.

Launched: 1977 Clock rate: 1 MHz Data path: 8 bits


Memory: 48 Kbytes

Cost: \$1,395


- Moore's law: el número de transistores en un microchip se duplica cada 2 años.
- Hasta el 2004:



- Dennard scaling
- Hasta el 2004:



• Luego del 2004:



Densidad de energía






Chart courtesy: Pat Gelsinger, Intel Developer Forum, 2004

• El crecimiento de densidad de energía si el aumento en frecuencia hubiese continuado su tendencia incremental de 25%-30% por año.

• Solución de la industria: Multi-core



• Solución de la industria: Multi-core




Intel Core i7 3960X (Sandy Bridge), 2011


- 6 cores
- 3.3 GHz
- 15 MB cache L3

• Para escalar performance, fabricantes incorporaron muchos cores de procesamiento en el procesador.

• Solución de la industria: Multi-core




- Actualmente Moore´s law continúa incrementando el rendimiento de computadores.
- PERO, ahora las arquitecturas poseen: procesadores multi-core grandes y pequeños, jerarquía de memoria compleja, unidades de cómputo vectorial, GPUs, FPGA, unidades de inteligencia artificial, etc.



Intel Core i7




GPU Nvidia RTX 3080



Qualcomm Snapdragon 888 (ARM)


• El software debe ser <u>adaptado</u> para utilizar este hardware eficientemente



Intel Core i7




GPU Nvidia GT200




Qualcomm Snapdragon 888 (ARM)

• Arquitectura heterogénea en un smartphone




8 cores, 2 levels of performance


• Arquitectura heterogénea en un smartphone







• Aceleradores heterogéneos en los sistemas más potentes del mundo



En esta primera unidad veremos:

- Jerarquía de memoria
- Arquitecturas heterogéneas
 - CPU multi-core
 - GPU
 - FPGA
 - TPU (tensor processing unit)