# CII\_CTRL\_ANALOG\_VIRTUAL

### Header File 경로

"C:₩Module\_Linker₩EQP\_Link\_Res₩Apps\_Header₩EQP₩INTERFACE₩Object\_Interface.h"

# class CII\_CTRL\_\_ANALOG\_VIRTUAL

```
Example)
int __DEFINE__VARIABLE_STD ( p_variable ) 함수 내에서 실행됨.
 아래의 Macro 함수를 통해 등록됨.
  STD_ADD_ANALOG( ... );
  STD_ADD_ANALOG_WITH_COMMENT( ... );
  STD_ADD_ANALOG_WITH_X_OPTION( ... );
  STD_ADD_ANALOG_WITH_OPTION( ... );
```

## Add\_ANALOG 함수

해당 Object 내에 Analog Variable 를 등록한다.

### **Syntax**

int Add\_ANALOG( const CString& variable\_name, const CString& unit, const int dec, const double min, const double max, const Cstring& external\_object\_name, const CString& lookup\_table\_name, CString& comment = "" );

#### **Parameter**

variable\_name : 등록할 이름

unit: 정보 단위

dec : 소수점 표시 자리

min : 최소값 max : 최대값

external\_object\_name : 사용 안함 loopup\_table\_name : 사용 안함

commet : 보충 설명

#### **Return Value**

# Add\_ANALOG\_WITH\_X\_OPTION 함수

해당 Object 내에 Analog Variable 를 등록하고 Channel 값 변경시 자동으로 영구 기억 장치에 마지막 값이 저장된다..

## **Syntax**

int Add\_\_ANALOG\_WITH\_X\_OPTION( const CString& variable\_name, const CString& unit, const int dec, const double min, const double max, const Cstring& external\_object\_name, const CString& lookup\_table\_name, CString& comment = "" );

#### **Parameter**

variable\_name : 등록할 이름

unit : 정보 단위

dec : 소수점 표시 자리

min : 최소값 max : 최대값

external\_object\_name : 사용 안함 loopup\_table\_name : 사용 안함

commet : 보충 설명

#### **Return Value**

# Add\_ANALOG\_WITH\_OPTION 함수

해당 Object 내에 Analog Variable 를 등록하고 x\_option과 log\_option를 설정할 수 있다.

## **Syntax**

int Add\_ANALOG\_WITH\_OPTION( const CString& variable\_name,

const CString& unit, const int dec, const double min, const double max, const int x\_option, const CString& log\_option, CString& comment = "" );

#### **Parameter**

variable\_name : 등록할 이름

unit : 정보 단위

dec : 소수점 표시 자리

min : 최소값 max : 최대값

x\_option : 0 보다 크면 Channel 값 변경시 영구 기억 장치에 자동으로 마지막 값을 저장함.

log\_option : "L"이면 Interval Log, "E"이면 Event Log

commet : 보충 설명

#### **Return Value**

# STD\_ADD\_ANALOG 함수

기본적으로 사용되는 Analog 등록 함수

# **Syntax**

STD\_ADD\_ANALOG( var\_name, unit, dec, min, max );

#### **Parameter**

var\_name : 등록할 이름

unit : 정보 단위

dec : 소수점 표시 자리

min : 최소값 max : 최대값

### **Return Value**

# STD\_ADD\_ANALOG\_WITH\_COMMENT 함수

기본적으로 사용되는 Analog 등록 함수

## **Syntax**

STD\_ADD\_ANALOG\_COMMENT( var\_name, unit, dec, min, max, comment );

#### **Parameter**

var\_name : 등록할 이름

unit : 정보 단위

dec : 소수점 표시 자리

min : 최소값 max : 최대값

commet : 보충 설명

### **Return Value**

# STD\_ADD\_ANALOG\_WITH\_X\_OPTION 함수

x\_option이 활성화된 Analog 등록 함수

## **Syntax**

STD\_ADD\_ANALOG\_X\_OPTION( var\_name, unit, dec, min, max, comment );

#### **Parameter**

var\_name : 등록할 이름

unit : 정보 단위

dec : 소수점 표시 자리

min : 최소값 max : 최대값

commet : 보충 설명

### **Return Value**

# STD\_ADD\_ANALOG\_WITH\_OPTION 함수

x\_option과 log\_option을 가진 Analog 등록 함수

### **Syntax**

STD\_ADD\_ANALOG\_OPTION( var\_name, unit, dec, min, max, x\_option, log\_type, comment );

#### **Parameter**

var\_name : 등록할 이름

unit : 정보 단위

dec : 소수점 표시 자리

min : 최소값 max : 최대값

x\_option : 0 보다 크면 Channel 값 변경시 영구 기억 장치에 자동으로 마지막 값을 저장함.

log\_option : "L"이면 Interval Log, "E"이면 Event Log

commet : 보충 설명

#### **Return Value**