Navegación Introducción

Definición de Navegación:

"Es la actividad que permite determinar la posición, la velocidad y la orientación de un vehículo en función del tiempo con respecto a uno o varios sistemas de referencias seleccionados."

Definición Navegación Inercial:

"Es la navegación basada en instrumentos inerciales: giróscopos, acelerómetros y/o plataformas inerciales"


Sistemas de Navegación Inercial

Dos Clases:

- •Plataforma Inercial.
- •Instrumentos fijos al vehículo o "strap-down".

Navegación Inercial con Plataforma Inercial

- Montaje en Suspensión Cardánica (Gimbals)
- La plataforma mantiene fija su orientación respecto del sistema de referencia elegido mientras el vehículo se mueve a su alrededor.
- Se mide la orientación relativa del vehículo respecto de la plataforma.



Plataforma Inercial con actuadores de compensación





Fig. 6.8-2. Single-axis platform to maintain angular orientation about y axis.

Fig. 6.8-1. Stable platform for inertial guidance.

La presencia de perturbaciones debido a desbalances o fricción obliga a introducir actuadores para compensar los desplazamientos angulares mínimos de la plataforma.

Navegación Inercial c/ Plataforma Análitica ("Strap down")



Comparación entre


Plataforma analítica (Strap Down)

Plataforma Inercial


- No requiere plataforma física (gimbal y plataforma analíticos)
- Ocupa menos espacio.
- Requiere alta capacidad de computo en tiempo real
- El énfasis en software facilita la miniaturización.
- Instrumentos muy bien calibrados.
- Amplio rango de medición.
- Apto para vehículos sometidos a altas aceleraciones y bruscos cambios de actitud.

- Simplifica el computo de las variables de navegación.
- Requiere de plataforma y lazos de control de compensación.
- Mayor volumen y fragilidad de la unidad de navegación.
- Los instrumentos (en particular los giróscopos) no requieren de mayor calibración ya que son usados como instrumentos de cero.
- Menos flexibilidad y versatilidad para cambiar de sistema de referencia.

Navegación Cartesiana Bidimensional c/Plataforma Inercial




Navegación Inercial Cartesiana Bidimensional "Strap Down"




Ecuaciones Cinemáticas de Navegación Cartesiana Bidimensional

$$\omega_U = \dot{\phi}_U \implies \phi_U(t) = \phi_{U,0} + \int_{t_0}^t \omega_U(\tau) d\tau \implies$$




$$a_N = \ddot{P}_N \Rightarrow V_N(t) = V_{N,0} + \int_{t_0}^t a_N(\tau) d\tau \Rightarrow$$

$$P_{N}(t) = P_{N,0} + V_{N,0}(t - t_{0}) + \int_{t_{0}}^{t} d\lambda \int_{t_{0}}^{\lambda} d\tau a_{N}(\tau)$$



$$a_E = \ddot{P}_E \Longrightarrow V_{E,0} = V_{E,0} + \int_{t_0}^t a_E(\tau) d\tau \Longrightarrow$$

$$P_{E}(t) = P_{E,0} + V_{E,0}(t - t_0) + \int_{t_0}^{t} d\lambda \int_{t_0}^{\lambda} d\tau a_{E}(\tau)$$





Navegación Cartesiana Bidimensional: Fuentes de Errores

• Errores en C.I,

$$\delta P_{E,0}, \delta P_{N,0}, \delta V_{E,0}, \delta V_{N,0}, \delta \phi_{U,0}$$

 Sesgos (bias) en la medida del giróscopo vertical: Deriva en error de azimut






Sesgos en la medida de la aceleración horizontal

$$\nabla_E, \nabla_N$$

Error en Velocidad Horizontal Debido a la Deriva en el Giróscopo Vertical



Ecuaciones de Error en la Navegación Bidimensional

Error de Azimut (rumbo):

$$\delta \dot{\phi}_U = \varepsilon_U; \quad \delta \phi_U(t_0) = \delta \phi_{U,0}; \quad \delta \phi_U \uparrow \text{ lineal con t para } \varepsilon_U \neq 0$$

Error de Velocidad:

$$\begin{aligned}
\delta \dot{\mathbf{V}}_{\mathbf{E}} &= -\hat{a}_{\mathbf{N}} \delta \phi_{U} + \nabla_{E}; & \delta \mathbf{V}_{\mathbf{E}}(t_{0}) &= \delta \mathbf{V}_{\mathbf{E},0} \\
\delta \dot{\mathbf{V}}_{\mathbf{N}} &= \hat{a}_{\mathbf{E}} \delta \phi_{U} + \nabla_{N}; & \delta \mathbf{V}_{\mathbf{N}}(t_{0}) &= \delta \mathbf{V}_{\mathbf{N},0}
\end{aligned} \Rightarrow \begin{cases}
\delta \mathbf{V} \uparrow \text{ lineal con t para } \nabla \neq 0 \text{ y } \delta \phi_{U,0} \neq 0 \\
\delta \mathbf{V} \uparrow \text{ cuadrático con t para } \mathcal{E}_{U} \neq 0$$

Error de Posición:

Effort de Posicion.

$$\delta \dot{P}_{\rm E} = \delta V_{\rm E}; \quad \delta P_{\rm E}(t_0) = \delta P_{\rm E,0} \\
\delta \dot{P}_{\rm N} = \delta V_{\rm N}; \quad \delta P_{\rm N}(t_0) = \delta P_{\rm N,0}$$

$$\delta P \uparrow \text{ lineal con t para } \delta V_{\rm E,0} \neq 0 \\
\Rightarrow \delta P \uparrow \text{ cuadrático con t para } \nabla \neq 0 \text{ y } \delta \phi_{U,0} \neq 0 \\
\delta P \uparrow \text{ cúbico con t para } \mathcal{E}_U \neq 0!!!$$

Navegación Integrada

