


HeLa Projektwoche 2019 J. Geisler und K. Gojdka



Ablauf

Tag 1

Grundlagen und Beispiele

Tag 2

Projektidee, Vertiefung und Ausarbeitung

Tag 3

Ausarbeitung

Tag 4

Projektvorstellung

Tag 1

- Theorie: Mikrocontroller
- Praxis: "Let it Blink"
- Theorie: C Programmierung
- Praxis: ASCII Tabelle
- Theorie: Breadboard und Pin-Funktionen
- Praxis: Buttons und LEDs
- Theorie: Mehr Befehle und Programmiertechnik



Theorie: Mikrocontroller

- Kleine Rechner, in vielen Geräten
- Prozessor (CPU)
- Arbeitsspeicher (RAM)
- Dauerspeicher (EEPROM oder Flash)
- Peripherie (eigenständige Spezialfunktionen)
- Beinchen / Pins zur Ein- und Ausgabe
- Kein Betriebssystem = Volle Kontrolle und sehr schnell
- Aber: alles muss selber gemacht werden

Theorie: Der Prozessor

- Die Recheneinheit
 - Kann nur Basisrechenarten
 - Nur Eins nach dem Anderen
 - Nur 16bit-Zahlen
 (Werte von 0 bis 65536 bzw. -32768 bis 32767)
 - Zwischenergebnisse können im RAM gespeichert werden
- Die Steuereinheit
 - Sagt der Recheneinheit, was sie tun soll
 - Arbeitet ein "Kochrezept" ab (das Programm)
 - Streng nach Reihenfolge
 - Das Programm liegt im Flash

Theorie: Die Peripherie

- Timer
 - Zähler mit präzisem Takt
- Analog-Digital-Konverter
 - Spannung in 10bit-Zahl umwandeln
- Serielle Kommunikation
 - UART: die gute alte serielle Schnittstelle
 - SPI, I2C: Kommunikation mit anderen Chips
 - IrDA: Code von Infrarot Fernbedienungen
- Capacitive-Touch
 - Berührungslose Schalter oder Näherungssensoren

Theorie: Die Beinchen

- Die meisten Beinchen k\u00f6nnen verschiedene Funktionen haben
 - Digitaler Eingang
 - Analoger Eingang
 - Digitaler Ausgang
 - (Quasi)-Analoger Ausgang
 - Kommunikationsschnittstelle
- Einige Beinchen sind schon auf dem LaunchPad beschaltet
- Achtung: durch falsche Beschaltung können Beinchen zerstört werden!
 - Kurzschluss oder externe Spannung: nie direkt mit VCC oder GND oder anderen Pins verbinden!

Theorie: Die Beinchen



LaunchPad with MSP430G2553


Revision 1.5


Flash 16 KB RAM 512 B

Serial	Hardware				
ADC	10	bits			
Use pins numbers only!					
Default I ² C = (1)					
Software I ² C (1) master only					
PWM 4 or 14 or 19					
PWM 9 or 10					
PW	/M 12 or	13			

+3.3 V				1
RED_LED		A0	P1_0	2
	RXD	A1	P1_1	3
	TXD	A2	P1_2	4
PUSH2		A 3	P1_3	5
		A4	P1_4	6
	SCK (B0)	A 5	P1_5	7
	CS (B0)		P2_0	8
	SCL (1)		P2_1	9
	SDA (1)		P2_2	10

A10





20					GROUND
19	P2_6				XIN
18	P2_7				XOUT
17					TEST
16					RESET
15	P1_7	A7	SDA (0)	MOSI (B0)	
14	P1_6	A6	SCL (0)	MISO (B0)	GREEN_LED
13	P2_5				
12	P2_4				
11	P2_3				


GND GND +3.3V

Rei Vilo, 2012-2018 embeddedcomputing.weebly.com

version 2.1 2015-09-13


Praxis: "Let it Blink"

- Energia starten
- LaunchPad per USB mit Rechner verbinden
- Menü Werkzeuge: Board MSP-EXP430G2 w/ MSP430G2553 wählen
- Menü Werkzeuge: Port > COM6 wählen
- Menü Datei: Beispiele > 01.Basics > Blink wählen
- Button Hochladen



Spielt mit den Werten von delay (1000);

Achtung Achtung



- C ist eine Programmiersprache
- Sie ist sehr streng (Zeichensetzung, Groß-/Kleinschreibung)
- Aber gut verständlich
- Sie zeigt noch deutlich, was im Prozessor passiert
- Aber ermöglicht sehr komplexe Algorithmen
- Sie muss durch einen Compiler in Maschinencode umgewandelt werden
- Der Compiler gibt Fehlermeldungen, wenn das Programm nicht den Regeln entspricht
- Aber ein Programm das den Regeln entspricht kann trotzdem falsch sein bzw. Falsches tun!

- Ordnung muss sein
 - Jeder Befehl wird mit einem ; abgeschlossen
 - Gruppen von Befehlen werden in { ... } eingeschlossen und heißen Blöcke
 - Blöcke können in Blöcken geschachtelt sein, wie eine Matroschka Puppe
 - Kommentare helfen, den Code zu verstehen
 - // gilt bis zum Ende der Zeile
 - /* ein Block, der erst hier endet */
- Berechnungen werden in Variablen gespeichert
 - Variablen haben einen Datentyp und müssen deklariert werden
 - int i; ist eine ganze Zahl
 - float f; ist eine Komma-Zahl, sie braucht sehr viel mehr Rechenzeit
 - Variablen können (fast) beliebige Namen haben
 - Variablen gelten in dem Block, in dem sie deklariert sind und in allen verschachtelten Blöcken

- Variablen werden Werte mit = zugewiesen
 - Das können Zahlen sein, z.B. i= 13;
 - Oder Berechnungen, z.B. i= 3*6;
 - Es gibt die Grundrechenarten + * / und Klammern
 - Oder das Ergebnis von Funktionen,
 z.B. i= analogRead(A0);
 - Oder eine Mischung aus beidem: i= 13*max(0, k);
 - und natürlich können Variablen auch Teil der Berechnung sein

- Funktionen helfen, komplizierte Berechnungen zusammenzufassen (zu Kapseln)
 - Funktionen haben immer einen Namen und ()
 - In den Klammern können Eingabewerte stehen
 - Mehrere Werte werden mit Komma getrennt
 - Wie viele Eingabewerte es gibt und welchen Datentyp sie haben hängt von der Funktion ab
 - Es gibt viele fertige Funktionen
 - Funktionen, die Eingaben in Ausgaben umwandeln
 - Funktionen, die was mit den Pins machen
 - Manche Funktionen haben keinen Rückgabewert

- Kontrollstrukturen helfen, das Programm flexibel und lebendig zu machen
 - Tue etwas, aber nur wenn ...

- Bedingung ist eine logischer Ausdruck
 - Z.B. der Vergleich von Werten: i<0, i>0, i<=0, i>=0, i!=0
 - Oder die Verknüpfung von Bedingungen
 - (i>0) && (i<2): und-Verknüpfung
 - (i>0) || (i<2): oder-Verknüpfung
 - ! (i<2): Negierung ("ist nicht")

- Schleifen machen Wiederholung einfach
 - Tue etwas x-mal

```
• for (int i= 0; i<n; i++) { tue_dies }
```

- int i=0; initialisiert die Laufvariable, es wäre auch z.B. int i=2*n; denkbar
- i<n; ist die Abbruchbedingung. Sie wird auch gleich zu Beginn überprüft.
 Bei i!=i; würde die Schleife nie ausgeführt
- i++ ist der Schleifenbefehl. Er wird am Ende jedes Durchgangs ausgeführt.
 Möglich wäre z.B. auch
 i oder i= i*2
- Tue etwas bis ...
 - while(Bedingung) { tue_dies }
 - Bedingung ist wie bei if()
 - while (true) {} hört nie auf und tut nichts.
 Es hält das Programm also effektiv an.

Funktionen in jedem Programm

- void setup() { dein_code }
 - Wird einmal ganz am Anfang ausgeführt
 - Streng genommen ist das einfach die Definition einer Funktion und void ist der Rückgabedatentyp, aber in Energia hat es eine besondere Bedeutung
- void loop() { dein_code }
 - Wird nach setup immer wieder ausgeführt

Funktionen zur Kommunikation

```
Serial.begin(9600);
  - Einrichten der seriellen Schnittstelle mit 9600 bit/s (baud)
  - Muss einmal in setup gemacht werden.
  - Die Serielle Schnittstelle wird vom LaunchPad über USB and den PC weitergeleitet
Serial.println("Dein text hier");
  - Sendet einen Text mit Zeilenumbruch über die Schnittstelle
Serial.println(i, basis);

    Wandelt die Zahl i in Text um und sendet diesen über die Schnittstelle

  - Bei der Umwandlung wird das Zahlensystem basis angewendet, es kann BIN, OCT oder DEC sein

    Serial.available()

  - Abfrage, ob Zeichen empfangen wurden, z.B. in if (Serial.available()) { c= Serial.read(); }
char zeichen= Serial.read();
  - Lesen eines Zeichens von der Schnittstelle. Char ist der Datentyp für Zeichen.
• int i= Serial.parseInt();
  - Lesen von Zeichen von der Schnittstelle und Umwandeln der Zeichen in eine ganze Zahl

    delay(milli seconds);

  - Anhalten der Programmausführung für eine gegebene Anzahl Millisekunden

    Weitere Funktionen und deren Beschreibung findet ihr hier:
```

- https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/HomePage

- https://fkainka.de/befehlsliste-arduino/

Praxis: ASCII Tabelle

- Menü Datei: Beispiele > 04.Communication > ASCIITable wählen
- Button Hochladen




- Menü Werkzeuge: Serieller Monitor
- Reset-Taste am LaunchPad drücken
- Versteht das Programm
- Macht ein paar lustige Änderungen


Theorie: Breadboard

"+", VCC, 3,3V, da kommt der Strom her "-", GND, Ground, 0V, da fließt der Strom hin


Breadboard (photo)

Breadboard (schematic)







Theorie: Breadboard




Theorie: Breadboard, Taster




Theorie: Breadboard, Taster



Theorie: Breadboard, LED





Achtung! LEDs brauchen einen Vorwiderstand (ca. 220Ω)

https://www.elektronikkompendium.de/sites/bau/ 1109111.htm

Digitale Pin-Funktionen

```
pinMode(pin, mode);
  - pin: z.B. P1 0 (rote LED), P1 6 (grüne LED),
   P1 3 (Taster), siehe Übersichtsbild
  - mode: INPUT, OUTPUT, or INPUT PULLUP
i= digitalRead(pin);
  - Rückgabewert: HIGH, LOW
digitalWrite(pin, value);
  - value: HIGH, LOW
```

Praxis: Buttons und LEDs

- Verbindet zwei Taster und zwei LEDs mit dem LaunchPad
- Schreibt ein Programm, dass die LEDs bei gedrücktem Taster einschaltet
 - Ein Taster für die eine LED, der andere für die zweite
- Schreibt ein Programm, dass die LED beim ersten Drücken ein- und erst beim zweiten Drücken wieder ausschaltet

Theorie: Mehr Befehle und C

Analoge Pin-Funktionen

- i= analogRead(pin);
 - Wandelt eine Spannung zwischen 0 und 3,3V in eine Zahl zwischen 0 und 1023 um
- analogWrite(pin, value);
 - Schaltet pin schnell an und aus, wobei die Dauer der An-Zeit und der Aus-Zeit von value abhängt
 - Bei value 0 ist der Pin fast nur aus
 - Bei value 255 ist der Pin fast nur an
 - Bei value 127 die halte Zeit an und die halbe Zeit aus
 - Dadurch entsteht quasi eine variable Spannung zwischen 0 und 3,3V
 - Es lassen sich z.B. LEDs dimmen
 - Das nennt man Puls-Weiten-Modulation (PWM)

Theorie: Mehr Befehle und C

Zufallszahlen und Zeitmessung

- int i= random(max)
 - Gibt eine zufällige Zahl zwischen 0 und max-1 zurück
 - Es ist auch random(min, max) möglich
 - Achtung: ohne zufälligen Anfangswert sind die Zahlen immer gleich
- randomSeed(seed)
 - Stellt den Anfangswert für die Zufallszahlen ein
 - Auch der Anfangswert sollte zufällig sein, z.B. so randomSeed (analogRead (0));
 - Oder über millis() beim Drücken eines Tasters
- unsigned long m= millis();
 - Gibt die Zeit in Millisekunden seit Start des Controllers an

Theorie: Mehr Befehle und C Töne (Piepser)

- tone(pin, frequency)
 - Schaltet pin mit der Frequenz frequency an und aus
 - Wenn ein Lautsprecher oder Kopfhörer an den Pin angeschlossen wird, kann man einen Ton hören
- noTone(pin)
 - Schaltet den Ton wieder aus

Theorie: Mehr Befehle und C Eigene Funktionen

- Funktionen haben einen
 - Rückgabewert
 - · Wird nur mit seinem Datentyp angegeben
 - Bei Funktionen ohne Rückgabewert schreibt man void
 - Zwischen Rückgabewert und Namen steht ein Leerzeichen
 - Was zurückgegeben wird, steht im Funktionskörper mit return
 - Einen Namen
 - Darf nicht mit einer Zahl beginnen und keine Leerzeichen enthalten
 - Übergabewerte
 - · Stehen in Klammern
 - · Werden mit Semikolon getrennt
 - Sehen aus wie Variablendeklarationen, also Datentyp Leerzeichen Name
 - Funktionen ohne Übergabewerte haben einfach nur leere Klammern: ()
 - Einen Funktionskörper
 - Steht in geschweiften Klammern
- Beispiel:

```
- int meine_funktion(int i; int j)
  { tu_was; i= i*j; return i; }
```

Theorie: Mehr Befehle und C

break, continue, return

- In Schleifen gibt es die Möglichkeit, die Bearbeitung des Schleifen-Blocks frühzeitig zu beenden
 - break beendet die Schleife sofort
 - continue springt ans Ende des Schleifen-Blocks und fährt mit der Bearbeitung der Schleife fort
 - Diese beiden Befehle werden typischer Weise bedingt in if () Anweisungen eingesetzt
- In Funktionen beendet return den Funktionsblock sofort

Theorie: Mehr Befehle und C Konstanten

 Schreibt man vor die Deklaration einer Variablen const so kann der Wert nicht geändert werden:

```
- const int i= 13;
```

- Zahlen in Hexadezimal (0 bis F)
 - 0xDEADBEAF
- Zahlen in Binär (0, 1)
 - B10101010
- Oktal (0 bis 7)
 - 012

Theorie: Mehr Befehle und C

Arrays: Ganz viele Zahlen in einer Variablen

- Will man viele Zahlen speichern, bieten sich sogenannte Arrays an:
 - int mein array[12];
 - Deklariert ein Array mit 12 Plätzen
- Zugriff auf die Werte

```
- mein_array[0]= 23;
- i= mein_array[11];
- i= 3; i= mein array[i];
```

• Bei der Deklaration können auch schon Werte zugewiesen werden:

```
- int mein_array[]= {1, 2, 3, -1};
```

- Ist eine Array mit 4 Plätzen

Theorie: Mehr Befehle und C

8x8 LED Matrix

- Zur Nutzung der LED Matrix muss eine Bibliothek installiert werden
 - Download ("Clone or download" Button, Download ZIP) https://github.com/elpaso/ledcontrol-energia
 - Enpacken und in "Dokumente\Energia\libraries\LedControl" verschieben
 - Energia neu starten
- Nutzung
 - Global LedControl lc=LedControl(dataPin, clkPin, csPin);
 - dataPin: Pin, an dem "DIN" hängt
 - clkPin: Pin, an dem "CLK" hängt
 - csPin: Pin, an dem "CS" hängt
 - In setup: lc.init(); lc.shutdown(0,false); lc.setIntensity(0,8);
 lc.clearDisplay(0);
 - In loop: z.B.
 - setRow(0, row, value); value ist eine 8-bit Wert, jedes Bit entspricht einer LED in der Zeile row
 - setColumn(0, col, value); value ist eine 8-bit Wert, jedes Bit entspricht einer LED in der Spalte col
 - setLed(0, row, col, state); state true schaltet LED in Zeile row/Spalte col an; false schaltet sie aus

Theorie: Mehr Befehle und C CapTouch Berührungslose Sensoren

- Zur Nutzung der LED Matrix muss eine Bibliothek installiert werden
 - Download ("Clone or download" Button, Download ZIP) https://github.com/elpaso/ledcontrol-energia
 - Entpacken und in "Dokumente\Energia\libraries\LedControl" verschieben
 - Energia neu starten
- Nutzung
 - Global LedControl lc=LedControl(dataPin, clkPin, csPin);
 - dataPin: Pin, an dem "DIN" hängt
 - clkPin: Pin, an dem "CLK" hängt
 - csPin: Pin, an dem "CS" hängt
 - In setup: lc.init(); lc.shutdown(0,false); lc.setIntensity(0,8);
 lc.clearDisplay(0);
 - In loop: z.B.
 - setRow(0, row, value); value ist eine 8-bit Wert, jedes Bit entspricht einer LED in der Zeile row
 - setColumn(0, col, value); value ist eine 8-bit Wert, jedes Bit entspricht einer LED in der Spalte col
 - setLed(0, row, col, state); state true schaltet LED in Zeile row/Spalte col an; false schaltet sie aus

Theorie: Mehr Befehle und C

CapTouch Berührungslose Sensoren

- Zur Nutzung der CapTouch Funktion muss eine Bibliothek erstellt werden
 - Download ("Download ZIP") https://gist.github.com/robertinant/2941071
 - Entpacken und in "Dokumente\Energia\libraries\CapTouch" verschieben
 - Energia neu starten
- Nutzung
 - Global #include "CapTouch.h"
 - In setup: Touch.add(pin);
 - pin ist der Pin, an dem ein langer Draht oder ein Draht mit einem Stück Alu-Folie hängt
 - In loop: z.B.
 - Touch.measure(pin) wobei pin der Pin ist, den man in setup ge-addet hat