# NCTU IEE 5046 高頻電路設計與實驗 PCB design with OrCAD Capture

Lecturer: Professor Yu-Jiu Wang

TA: 李道一michael@rfvlsi.ee.nctu.edu.tw


Document coauthor: Jon-Jin Chen

#### Related EDA tools

OrCAD Capture




PCB Editor



Pad Designer




## Design Flow




#### OrCAD Capture


- 第一次打開OrCAD
   Capture選擇選單中的
   第一個OrCAD Capture,
   並在use as default打勾
- File -> new -> Project
- 選擇Schematic以及儲存的位置
- 按ok



#### **Create Schematics**

- 在XXX.opj的子頁面中
- 點開XXX.dsn之後再點開 SCHMATIC1,點開PAGE1
- 接出自己想要用的電路
- 電路上的元件可從做好的電路複製
- 如果板子不夠大,可從
   Options->Schematic Page
   Properties改變板子大小
   (optional)
- 如果想要幫某條net取名字可 從Place->Net Alias, ok後放到 想取名的net上(optional)






#### **Create Schematics**

- 如果要更改元件
- 先點一下讓元件變成 粉紅色
- 再按右鍵選擇Edit Part







若要新增pin可從place->pin或直接點右邊直列的圖式

若要刪除則直接按delete


注意:pin number要和相對應的dra檔(Package

Symbol)相同

## Create Library


- 電路完成後,回到XXX.obj的頁面,並 建立library:
- File -> New -> Library
- 就會看到Library底下的XXX.olb (可 改成自己喜歡的名字)
- 接著把Design Cache底下的元件拖 曳到XXX.olb上
- 並且把加入Library的元件名稱改為和在PCB Editor裡面的dra檔名相同
- 接著回到Design Cache 對剛剛加入 的元件按右键
  - 選擇Replace Cache
  - 先從Browse選擇剛剛建立的XXX.olb
  - 接著在New Part Name的下拉式選單 中選擇想要換成的元件名稱,並按ok就 完成了





### Assign PCB Footprint


- 輸出電路前確認電路元件
- 在SCHEMATIC1上按右鍵選擇Edit Object Properties
- 紅色框內的欄皆要和對應的PCB Package Symbol的Device Type相同
- 綠色框內的欄則要和對應的PCB Package Symbol的Ref Des相同
- 藍色框內的欄則要和對應的PCB Package Symbol的dra檔名相同



#### Schematics DRC check




- 輸出電路前先做DRC Check
- Tools->Design Rule
   Check
- 設定完後按確定
- 並將錯誤更正




# Schematics DRC check (cont'd)

Second tab of DR checker



# Schematics DRC check (cont'd)

Third tab of DR checker



#### **Generate Netlist**



- 輸出電路
- Tools->Create Netlist
- 直接跳到Other的子頁面
- 注意allegro.dll檔要放在
- C:\Cadence\SPB\_16.3\tools \capture\netforms\
- {'Value'}和!{PCB Footprint} 要打對
- 按確定後電路就會輸出 XXX.NET

