**Rhenus LMS GmbH** 

## Prozessschrittbeschreibung

FC

**QPS** 



STATION Geltungsbereich Prüfung **Beschreibung** Р **Beschreibung** M **Teilenummer** Visuelle Hilfe D Art FC-CXX-00-99-65 QPS Station FC208 NC nehme 2 Schrauben zur Flanschschr M6x14-PF-SW8-10 Bremsschlauchmontage an Federbein rechts W500212S442 2 richtige Teilenummer und links (Cartype 01/02/04/05) NC 🚳 montiere Bremsschlauch an Halter richtige Position 20 Bremsschlauch Federbein rechts und links (Cartype 01/02/04/05) richtig andrehen - min. 3 Umdrehung NC 🚳 nehme Powertool AC120 - Nuss SW8 - mit richtiges Werkzeug Verlängerung verschraube ABS-Sensor auf Drehmoment CC 2 x 8,0 +/- 1,2 Nm rechts und links visuell IO Signal Schrauber NC 🚳 50 nehme Powertool AC121- Nuss SW8 - kurz richtiges Werkzeug verschraube Bremsschlauch an Halter CC 60 Bremsschlauch rechts und links auf 2 x 10,5 +/- 1,6 Nm Drehmoment visuell IO Signal Schrauber nehme präparierte rot markierte Einzugsmutter NC richtiges Werkzeug (nur bei Repair)

**FC208** 

**Rhenus LMS GmbH** 

## Prozessschrittbeschreibung

FC

**QPS** 



**STATION** Geltungsbereich **FC208** Prüfung **Beschreibung Beschreibung** M **Teilenummer** Visuelle Hilfe Art D AL NC 🕥 handstart rote Einzugsmutter auf Welle (nur bei Repair) richtig andrehen - min. 3 Umdrehung nehme Powertool AC 130 mit Nuss SW32 (nur richtiges Werkzeug bei Repair) NC 🐠 einziehen Antriebswelle durch Aufschrauben der roten Einzugsmutter (nur bei Repair) visuell IO Signal Schrauber 品 110,0 +/- 16,5 Nm richtig eingezogen loese rote Einzugsmutter mittels Linkslauf (nur NC richtig geloest bei Repair) NC 🐠 entferne rote Einzugsmutter von der Antriebswelle rechts und links (nur bei Repair) | entfernt nehme je 1 Mutter -3B477- fuer Antriebswelle NC CCP1 3B477B3B Klebemutter M22x1,5-SW32 richtige Teilenummer rechts und links NC 🚳 handstart je 1 Mutter rechts und links auf Antriebswelle richtig andrehen - min. 3 Umdrehung NC 150 betaetige Fusstaster / Handtaster

Rhenus LMS		Prozessschrittbeschreibung												QPS			F	RHENUS		
GmbH			Geltungsbereich			FC				STATION		FC208			QF 3			AUTOMOTIVE		
		Be	eschreibung			M	Р	Teil	enum	mer	Besch	schreibung		Anzahl	Prüf Art	Prüfung Art D		Visuelle Hilfe		
SYMBOLE	M =	besondere Merkmale			NC	nic	nicht kritisch		СС	KR	KRITISCH		WIC	CHTIG	© KRITIS			0	WICHTIG INTERN	
	P =	Prüfungsart				VISUELL		1	Prüfwerkzeug		1	1	NUELL DRUCK	<b>@</b>	bis hörba					
	D =	<b>Dokumentationsart</b>				schreiben / abzeichnen		7	pers. Stempel			elekt	ronisch							
Arbeitssicherheit und Umwelt								Beschädigte Bauteile				ERSTELLT			PRÜFEN/ FREIGEBEN		PRÜFEN/ GENEHMIGEN			
						Acht			Achtu	chtung: Beschädigte Bauteile sind			E, J. Eisel							
									gemäß PB			QMB, J. Krone								
									"Lenkung fehlerhafter Produkte"				TL, R. Bijelic							
										zu behandeln			TL, M. Arnoldi							