Rhenus LMS GmbH

Prozessschrittbeschreibung

QPS



GmbH	Geltungsbereich			FC	STATION	FC18	0		C	JP5	AUTOMOTIVE
Beschreibung			Р	Teilenumn	ner Be	eschreibung	Anzahl		Prüfung Art D		Visuelle Hilfe
FC-CXX-00-99-55 Q	PS Station FC180				-						
abknicken nehme 1 linke Antriebswelle -3B437- gemaess 20 Bauzettel und PTL - Gelenke max. 18°		NC NC							ge Teilenummer ge Teilenummer		
positioniere A 30 Radnabe Schv	abknicken positioniere Antriebswelle rechts -3B436- in Radnabe Schwenklager rechts - Gelenke max. 18° abknicken							richtige Position			rechte Seite -3B436- rechte Seite = lange Welle
											Ausnahme: C519ST mit KX67 3B436 Ax Beim Fügen dieser Welle auch auf Kunststoffkappe achten
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	venklager links - Gelenke max.	NC	(richtige	Position		linke Seite -3B437- linke Welle = kurze Welle
nehme Scanne und Bremssatt	er und scanne Barcode an Welle tel links		(C)					richtige Scannu durchg			
60 nehme Powert	tool AC112 SW11 links	NC						richtige	s Werkzeug		
verschraube 1 links auf Drehi	1 Bremsschlauch an Bremssattel moment	СС						visuell Schrau	IO Signal ber		

Rhenus LMS GmbH

Geltungsbereich

Prozessschrittbeschreibung

FC

STATION

FC180

QPS



Prüfung **Beschreibung Beschreibung Teilenummer** Visuelle Hilfe P M Art D 1 x 40,0 +/- 6,0 Nm ALLE nehme Scanner und scanne Barcode an Welle NC richtige Teilenummer und Bremssattel rechts Scannung durchgefuehrt NC 👁 90 nehme Powertool AC113 SW11 rechts richtiges Werkzeug verschraube 1 Bremsschlauch an Bremssattel visuell IO Signal rechts auf Drehmoment Schrauber 1 x 40,0 +/- 6,0 Nm ausrichten Stellung Radnabe rechts und links- NC Stehbolzen waagerecht ausrichten richtige Position die 2 oberen Bolzen muessen waagerecht sein nehme 2 x Montageschutz Bremsschlauch -Montageschutz JX61 19048B* richtige Teilenummer 19048- aus KLT Bremsschlauch FC NC 🐠 montiere je 1 Montageschutz Bremsschlauch richtige Position 19048- an Federbein rechts und links nehme 2 Schrauben zur Montage NC W500212S442 Flanschschr M6x14-PF-SW8richtige Teilenummer Bremsschlauch an Bremsschlauchhalter montiere C519 Active Bremsschlauch an Halter richtige Position **Bremsschlauch Federbein rechts und links**

Rhenus	LMS
Gmb	Н

Prozessschrittbeschreibung

QPS



(€mbH		Geltungs	bereic	h			FC		STA	ГІОП	F	C180				QP5		F	UTOMOTIV	
Beschreibung					ı	N	Р	Teil	lenum	mer Bescl		reibun	reibung			Prüfung Art D		Visu		elle Hilfe	
160	betaetige	• Fußtas	ster zum Ausschl	leussen W	T N								Ig Anzahl		richtig 3 Umd	andrehen - m rehung betaetigt	iin.	C519 Active Cartype 03 Bremsschlauch handstarten			
	M =	besondere Merkmale NC		С	nicht kritisch		СС	CC KRITISCH		sc	WICHTIG		IG	O		KRITISCH INTERN		WICHTIG INTERN			
SYMBOLE	P =	Prüfungsart			VISUELL schreiben / abzeichnen		LL	1		fwerkzeug	1	1	MANUELL ZUG / DRUCK			bis hörbar ok					
,	D =	Dokumentationsart		•						s. Stempel		elektron		isch							
Arbeitssicherheit und Umwelt							Beschädigte Bauteile				ERSTELLT					PRÜFEN/ FREIGEBEN		PRÜFEN/ GENEHMIGEN			
7									Achtı	ung: Besc	chädigte Baute	ile sind	E, J.Eis	sel							
								ge	emäß PB	äß PB			QMB, J. Krone								
							"Le	enkung fe	kung fehlerhafter Produkte"			TL, R.Bijelic									
										zu behandeln				TL, J.Lambert							

zu behandeln