Allegro PCB SI:

一步一步学会S参数在SigXplorer中的运用

Learn S-parameter in SigXplorer Step by Step

Doc Scope : Cadence 16.5
Doc Number : SFTEC11008
Author : Daniel Zhong
Create Date : 2011-11-25

Rev : 1.00







目录


1	S参数的简介	. 3
2	S参数的提取	. 3
3	S参数的导入	12
4	小结	17



1 S参数的简介

无源网络如电阻,电感,电容,连接器,电缆,PCB线等在高频下会呈现射频、微波方面的特性。S参数是表征无源网络特性的一种模型,在仿真中即用S参数来代表无源网络,因此,S参数在射频、微波和信号完整性领域的应用都很广泛。用一句简单的来定义,S参数就是描述各个端口入射波(信号)和反射波(信号)比值关系关系的网络参数,也叫做散射参数。

下图很清晰地表征了双端口网络的S参数定义。



多端口的S参数一般用矩阵表示,例如下图。其中Sij表示入射端口为j,检测端口为i。

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots & S_{1n} \\ S_{21} & S_{22} & & S_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ S_{n1} & S_{n2} & \cdots & S_{nn} \end{bmatrix}.$$

S参数最常见的文件格式是touchstone,touchstone文件是一种被用于各种仿真软件的标准格式的文件,仿真软件中调用此文件来代表一个器件或电路。 touchstone文件名都是以.snp为后缀名,n表示端口数,s2p即表示一个2端口网络,s4p表示4端口网络。touchstone格式标准可以在本站技术文档中下载。

Cadence SigXplorer支持对多端口(最多12端口)传输线网络提取S参数,输出格式为touchstone,也支持touchstone格式S参数的导入。

本文介绍了在Cadence SigXplorer中如何提取S参数,以及如何将现有的S参数文件导入并进行仿真。

2 S参数的提取


对于S参数的提取,我们使用Cadence SPB 16.5自带的一个例子。拓扑文件位于 <CDSROOT>\doc\CAtutorial\examples,其中<CDSROOT>表示Cadence SPB的的安装目录,例如 D:\Cadence\SPB_16.5,文件名是ca_bp.top,我们可以将此文件以及同一目录下的模型文件ca_bp.dml和 ca_bp.iml都拷贝到一个新目录下,本案例中是E:\tmp。

可以在开始菜单中选择右方图标,以打开SigXplorer






在弹出的Cadence Product Choices窗口中选择Allegro PCB SI GXL,或是Allegro PCB SI XL(需要加选PCB SI Multi-Gigabit选项),并点击OK。



注: 需要有上述两个license之一才能执行S参数的提取。


在打开的SigXplorer窗口中选择File - Open,然后在打开的浏览窗口中找到E:\tmp\ca_bp.top,选择打开,这样SigXplorer窗口如下图显示。(注意到原始的top文件版本存在一个bug,VIA10的S8_V2_2端点没有和传输线PCB2左下方的端点相连,使得差分对的负向传输线实际上的断路。需要依次点击上述两个端点使之相连。)



先确认此拓扑文件所用的所有模型都在SigXplorer的库路径下。


打开SigXplorer(license使用PCB SI GXL或PCB SI XL Multi-Gigabit),在菜单栏中选择Analyze - Model Browser,在弹出的SI Model Browser窗口中点击Set Search Path按钮。






在弹出的Select New Search Directory窗口中输入AMI模型所在目录(本案例是E:\tmp),并点击OK。





在Set Model Search Path窗口中点击Move to Top按钮 Move To Top 将 "E:\tmp"目录移动至最顶部,目的是使优先搜索此路径并优先选用此路径下搜索到的模型(如果存在多个同名模型的话),选择OK确认。






然后执行S参数的提取。

点击Analyze - [S] Generation,在弹出的S-Parameter Generation窗口中,在Start Frequency栏(起始频率)输入50MHz,在End Frequency栏(终止频率)输入20GHz,在Number of Frequency Points栏(采样频率点总数)输入400,在Frequency Sweep Type栏(频率扫描类型)保持Linear(线性),在Reference Impedance栏(参考阻抗)保持500hm,而Step Size栏(步长)会根据前4项显示500hm。







注:一般起始频率不宜设定为0,50MHz或100MHz的步长是一个比较好的选择,更小的步长虽然会更精确,但会导致更长的仿真时间。


点击Set Port for Each IOCell左边的Add按钮 Add ,将所有IOCell设定为S参数的端口,端口名按照 IOCell PinNumber定义,例如本例中DOUTP2的管脚3所连接的端口就命名为DOUTP2 3。








在Model栏中输入所需生成的模型文件的名字,例如S_Para_1,然后点击下方的Generate按钮。




经过一段时间后,SigWave窗口会弹出显示生成的S参数曲线。





同时,也会弹出一个log文本窗口显示S参数生成的日志。




我们可以在拓扑文件所在目录下(本案例是E:\tmp)找到S_Para_1.s4p文件。

在上面的提取中,我们并没有删除与无源网络相连的IOCell,这会不会影响到我们所提取的S参数呢。我们

可以回到SigXplorer画布界面中,按住Ctrl键点选两个IOCell,然后点击删除按钮






然后点击Analyze - [S] Generation,在弹出的S-Parameter Generation窗口中点击Edit Port按钮


Edit Port

在弹出的Port - Editing对话框中选择Add。





此时一个Port图示会自动出现在鼠标下方并跟随鼠标移动。将鼠标点击传输通道左上方的端点。




在弹出的对话框中输入端口的名字,这里设为1,点击OK确认。



依次点击通道右上方、左下方和右下方的端点,并依次输入2、3、4端口名,然后点击Port - Editing对话框中的OK按钮。

回到S-Parameter Generation窗口,在Model栏中输入要生成的S参数模型名称S_Para_2,并点击下方的Generate按钮。



P 11 / 17



同样会弹出SigWave显示S参数曲线,以及弹出日志文件。(上述就是手动添加传输网络S参数端口并生成模型文件的过程了。)

无论是比较SigWave中的参数曲线,还是比较参数文件中的数值,都可以看到保留IOCell与否对S参数的数值没有影响,我们不必在提取S参数时删除关联的IOCell。

3 S参数的导入

上一章中我们介绍了如何在Cadence SigXplorer中提取S参数,下面我们来看看如何使用现有的S参数进行仿真。


如果按照上面的步骤执行了一遍,S_Para_1和S_Para_2两个模型已经加入到拓扑文件所在目录下的 device.dml器件库中了。我们复制S_Para_1.s4p并命名新文件为S_Para_3.s4p,并保存在拓扑文件所在目录下(本案例是E:\tmp)。

先使用Model Integrity将现有的S参数文件转换成SigXplorer支持的DML格式文件。

在开始菜单的Cadence 16.5目录下找到PCB SI Utilities目录,点击Model Integrity工具的快捷方式


☑ Model Integrity (工具执行文件是<CDSROOT>\tools\pcb\bin\ modelintegrity.exe)。

在打开的Model Integrity窗口中选择File - Open, 找到目标S参数文件(本案例中是E:\tmp\S_Para_1.s4p), 点击打开。



点击Model Integrity工具菜单栏Tools - Touchstone - To DML。






S_Para_3.dml文件就生成了,位于S_Para_3.s4p同一目录下(本案例是E:\tmp)。

然后确认S_Para_3.dml文件在SigXplorer的库路径中,按照上一章描述的那样将S_Para_3.dml文件所在目录添加到SigXplorer模型库搜索路径中。(如果已执行过上一章的操作,E:\tmp已经在SigXplorer模型库搜索路径中了。)

打开SigXplorer,还是打开之前的ca_bp.top拓扑文件,在原始的传输线网络上仿真出一个时域波形备用。 选择Analyze - Preferences,在打开的Analysis Preferences窗口中选择Simulation Parameters栏眉,然后 通过下拉菜单将Waveform Resolution栏选择为10ps(选择后软件会自动转换为0.01ns),在Default Cutoff Frequency栏输入10GHz,然后点击OK。




注: Waveform Resolution表示仿真波形的采样间距,数值越低仿真越精确,但所花时间越长。而Default Cutoff Frequency表示仿真截止频率,数值越高越精确,但所花时间越长,这里必须输入非0(GHz)值,以使仿真时考虑传输线衰减的影响。另外,在Analysis Preferences窗口中,多数参数都会影响到仿真的执行或结果,




由于这些参数设置是做其他SigXplorer仿真也会设置的,所以在此不对其他参数进行解释,而是保持默认且认为默认设置符合这个仿真的要求。

点击SigXplorer中输出驱动器上的(第二行字符,多数情况下显示没有加载激励时的TRISTATE),以设置驱动激励。



在弹出的Stimulus Edit窗口中确认Stimulus State是Custom(自定义激励序列),Stimulus Type是SYNC(同步),在Frequency是2500MHz(如果数据传输率是2500bps而且时钟是单向触发),Pattern(序列)中是较长的伪随机码序列(本案例中是128bit二进制为随机码序列),点击OK关闭。



点击SigXplorer窗口菜单中Analyze - Simulate或快捷按钮 开始仿真 当仿真结束,SigWave窗口会弹出并显示波形。






接着将原始的传输网络替换成单一的S参数模型,再执行同样的时域仿真。

在SigXplorer画布上框选除了IOCell以外所有的传输线和接插件模型,点击删除按钮




选择Edit - Add Element (或点击 按钮),在弹出的Add Element Browser窗口中确认Model Type Filter 是ESpiceDevice,然后选择下方的S_Para_3。




一个S参数模型会出现在鼠标下并跟随鼠标移动,鼠标点击在SigXplorer画布上,S参数模型就放置好了。 然后右击鼠标,选择End Add。






依次点击关联的端口,并挪动器件,使之按下图连接。



由于仿真参数和激励之前已经设定好了,这里可以直接点击SigXplorer窗口菜单中Analyze - Simulate或快捷按钮 开始仿真。

当仿真结束,SigWave窗口会弹出并显示波形。这里我们可以比较一下用S参数模型和之前的原始传输网络模型仿真的结果有多少差别。



从上面波形中可以看到波形差别很小。



4 小结

由于S参数为大多数仿真软件所支持,所以我们既可以在Cadence SigXplorer中提取出传输网络的S参数文件供其他仿真软件使用,也可以将外部获取的S参数文件导入到SigXplorer作为一个ESpice器件使用。

Cadence SigXplorer能够很方便的提取或调用S参数文件。简而言之,提取时,只要打开S-Parameter Generation窗口,设定参数,添加端口,输入文件名,然后点击Generate命令即可;调用时,先用Model Integrity 将S参数touchstone文件格式转变为DML格式,然后将此DML文件添加到库路径下,即可作为一个ESpice器件调用。

--[全文完]--

以上技术文档由上海索服科技提供

更多EDA技术文档请访问: http://www.sofer.cn