# **EAGLE Befehlsreferenz**

#### Befehl

CLOSE

**EXPORT** 

**OPEN** 

QUIT

REMOVE

**SCRIPT** 

USE

WRITE ADD

ARC

**ATTRIBUTE** 

**CIRCLE** 

**CLASS** 

COPY

CUT

DELETE

**DESCRIPTION** 

GROUP

HOLE

LAYER

MIRROR

MITER

MOVE

NAME

PASTE

FASIL

POLYGON

RECT

ROTATE

SMASH

SPLIT TEXT

VALUE

WIRE

DRC

ERRORS

LOCK

**RATSNEST** 

REPLACE

RIPUP

ROUTE

SIGNAL

VIA

**BOARD** 

BUS

### **Beschreibung**

Bibliothek nach Editieren schließen

Zeichnung laden/anlegen ASCII-Liste erzeugen (z.B. Netzliste)

Bibliothek zum Editieren laden

EAGLE verlassen

Dateien/Bibliotheks-Elemente löschen

Befehlsdatei ausführen

Bibliothek zum Plazieren von Elementen laden

Zeichnung/Bibliothek speichern

Element in Zeichnung / Symbol in Device einfügen

Kreisbogen zeichnen

Attribute definieren

Kreis zeichnen

Netzklassen definieren

Objekte/Elemente kopieren

Vorher definierte Gruppe in die Zwischenablage kopieren

Objekt löschen

Beschreibung eines Objektes ändern

Gruppe für spätere Operation definieren

Nichtleitende Bohrung definieren

Layer definieren/wechseln

Objekt spiegeln

Wire-Verbindungsstellen abschrägen

Objekt bewegen oder rotieren

Objekt mit Namen versehen

Inhalt der Zwischenablage in die Zeichnung einfügen

Polygon zeichnen

Rechteck zeichnen

Objekt rotieren

NAME/VALUE zum Bewegen vorbereiten

Wires/Linien (Netze etc.) knicken

Text zu einer Zeichnung hinzufügen

Wert für Element definieren/ändern

Linie oder geroutete Verbindung zeichnen

Design Rule Check durchführen

DRC-Fehler anzeigen

Bauteilposition verriegeln

Kürzeste Luftlinien anzeigen

Bauteil ersetzen

Signal auflösen

Signal routen

Signal (Luftlinie) definieren

Durchkontaktierung (Via) plazieren

Platine aus einem Schaltplan erzeugen

Buslinie zeichnen

Änderungswünsche bitte an -> J.Homann@hesch.de



# **EAGLE Befehlsreferenz**

#### Befehl

ERC GATESWAP INVOKE JUNCTION

LABEL NET

PINSWAP CONNECT

PACKAGE

PAD PIN

PREFIX

REMOVE

RENAME SMD

**TECHNOLOGY** 

**VALUE** 

**ASSIGN** 

CHANGE DISPLAY

GRID

MENU

SET

WINDOW

AUTO

HELP INFO

MARK

OPTIMIZE

PRINT

REDO

RUN

SHOW

UNDO UPDATE

### **Beschreibung**

Electrical Rule Check ausführen Äquivalente 'Gates' tauschen 'Gate' aus Device plazieren Verbindungspunkt plazieren Label für Bus oder Netz plazieren Netz definieren Äquivalente Pins tauschen

Pin/Pad-Zuordnung festlegen Package für Device definieren Pad in Package einfügen Pin in Symbol einfügen

Default-Präfix für Device festlegen Elemente aus Bibliothek löschen

Symbol/Package/Device neu benennen Smd-Pad in Package einfügen

Technologien für ein Device definieren Definieren, ob Value-Text änderbar

Tasten belegen

EAGLE-Parameter ändern

Layer anzeigen/ausblenden

Raster/Einheit definieren

Befehls-Menü konfigurieren Programm-Parameter einstellen

Bildausschnitt verändern

Autorouter starten

Hilfe-Seite anzeigen

Information über Objekt zeigen Messmarke setzen/entfernen

Wire-Segmente zusammenfassen

Ausdrucken auf dem System-Drucker Zurückgenommene Befehle ausführen

User-Language-Programm ausführen

Objekt hell darstellen Befehle zurücknehmen

Bibliotheks-Objekte aktualisieren



Änderungswünsche bitte an -> J.Homann@hesch.de