

제품시방서

스카이 디펜스코트

CMW-119



칠만표방수제

1. 개요

- 스카이드이펜스코트(CMW-119) 는 속건타입의 방수제로 원데이 시공이 가능한 제품이며 강력한 접착력으로 기존 타일면에 바로 도포가 가능하여 불필요하게 타일을 철거할 필요가 없어 화장실 리모델링에 최적화된 제품이다.

2. 특성

- 속건타입 / 완벽한 방수 / 친환경 / ONE DAY시공 (방수+타일 시공을 하루에)
- 강력한 접착력, 내충격성, 내마모성 우수

3. 용도

- 화장실, 베란다, 발코니, 테라스 등 비노출 방수용
- 적용 부위 : 기존 타일면, 콘크리트, 미장면, 시멘트 보드 등 (화장실 리모델링에 최적)

4. 용량

- 15kg, 5kg / Pail - (2회 도포-1kg/m²)
15 kg - 15m² / 5kg - 5m²

5. 시공방법

1) 바탕정리

- 바탕면의 부실한 부분 및 이물질(레이턴스, 접착저해 물질, 부실표면 등), 돌기물 등을 깨끗이 제거해주십시오.
- 균열부위, 구조적 이음부는 균열보수제(CMW-7B)와 부직포를 사용하여 보수하시고 바닥면 평활을 요할 경우 방수파워(CM-몰탈엔)와 레미탈을 사용하여 보수하십시오.
- 습한 바탕면에도 사용 가능하나 물이 계속 스며드는 부분은 먼저 원인 제거 후 사용하십시오.

2) 방수제 도포

- 방수제의 뚜껑을 개봉한 후 내용물이 균일하게 섞이도록 충분히 저어 주십시오.
- 붓이나 롤러를 사용하여 0.4mm 두께로 1차 도포 후 표면이 1시간 경과 후 건조되면 바름방향이 엇갈리게 2차 도포하십시오.
- 2차 도포후 두께는 0.8mm 이상 되도록 도포하시고 물이 닿지 않도록 유지하고 4시간 경과 후 타일 시공 등 마감재 시공하십시오.
- 코너부, 이재질, 접합면 등은 도포 시 부직포 함침하여 시공하시면 더욱 안정적인 방수층을 형성합니다.

※ 건조 속도는 시공장소의 온도, 습도 및 시공면의 함수율에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

6. 주의사항

- 0℃이상에서 보관하며 시공시 상시온도 5℃ 이상 30℃ 이하에서 사용하십시오.
- 다른 제품과 혼합하지 말고 원액 그대로 사용하십시오.
- 마감재 시공 전 핀홀이 있거나 도막이 빠진 곳은 확인 후 추가 도포하십시오.
- 동결 주의 : 얼지 않게 보관하여 주십시오.
- 섭취하지 마십시오.
- 담수 테스트 진행 시에는 다음의 건조기간을 반드시 준수하십시오.
20℃ 이상 : 최소 7일 / 20℃ 미만 : 최소 14일

※ 충분히 건조된 후 담수 테스트를 진행해주십시오.