

Door 문



준비도구

페인트: 문은 실내용 슈퍼리마나 에베레스트 저광(40), 반광(50)을 사용하면 때가 잘 타지 않는다.

롤러: 문은 주로 4~6인치 롤러를 사용한다.

붓: 문의 홈이나 좁은 면적에 칠하면 유용하다. 주로 1.5~2인치 앵글붓을 많이 사용한다.

커버링/마스킹테이프: 페인트가 묻으면 안 되는 면적을 보호해준다.

트레이: 페인트를 덜어 사용한다. 건조시간 동안 페인트를 쓰지 않을 때에는 도구와 트레이를 지퍼백에 담아 보관한다.

오프너: 페인트 뚜껑을 손 쉽게 열 수 있다.

핸드믹서: 페인트를 충분히 믹서 후 사용한다.

분무기: 샌딩 전 먼지가 나지 않게 가볍게 물을 뿌려준다.

사포: 400~600방 정도를 사용하여 도장 면을 정리하는 용도로 사용한다.

젯소를 칠하면 페인트의 밀착력을 높여줍니다.

젯소는 페인트를 칠하기 전에 대상물체의 표면에 밀바탕을 해주는 것으로 석재나 MDF, 플라스틱, 시트지, 금속, 유리 등의 표면을 페인트가 정착하기 쉬운 표면으로 만들어줍니다.

문의 뒷면부터 먼저 칠해보세요.

페인트를 처음 접해 보신 초보자들은 문의 뒷면부터 먼저 칠해보셔도 좋습니다.
감을 익힌 후 보이는 면이 많은 앞면을 칠하면 더욱 능숙하게 진행할 수 있습니다.

페인트 용량

1. 1QT (약 1L)로 문틀을 제외한 문 2개 도포가능
2. 2QT (약 2L)로 문+문틀 3개 도포가능

*일반적인 아파트의 문, 천장 높이를 기준으로 하여 시공 환경에 따라 용량의 차이가 있을 수 있습니다.



01. 마스크/커버링테이프로 보양작업 하기

커버링테이프로 문고리를 꼼꼼히 감싸준 후,
페인트가 바닥에 떨어지지 않도록 바닥에도 붙여준다.



02. 젯소 칠하기 [붓]

문의 굴곡진 곳은 붓으로 먼저 칠한 후,
코너나 각진 곳은 페인트가 묻치지 않도록 주의한다.



03. 젯소 칠하기 [롤러]

롤러로 나머지 문 전체를 칠해준다.
(문 표면이 유성페인트나 시트지인 경우 젯소 필수)



04. 물 뿌려 주기

4~6시간 젯소를 건조한 후, 샌딩 전 분무기로 물을 살짝 뿌려준다.
샌딩할 때 먼지 흡입을 막을 수 있다.



05. 샌딩 후 표면 정리

사포는 400~600망을 사용하여 가볍게 샌딩한다.
샌딩 후 마른 걸레로 깨끗하게 닦아 표면을 정리한다.



06. 문 틀 칠하기 [붓]

문의 홈이나 좁은 면적은 붓을 사용한다.
(앵글붓 1.5~2인치를 사용하면 보다 섬세하게 작업할 수 있다.)



07. 문 칠하기 [롤러]

넓은 부분은 롤러를 사용한다. 페인트는 기본 2회 도장이며,
1회 도장 후 4~6시간 후 재칠해준다.



08. 문 칠하기 완성!

2회 도장을 마친 후 문 칠하기 완성!
(여름철에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등을 이용하여
건조시키면 공기가 순환되어 건조시간이 훨씬 단축됨)