

Wall 벽면



준비도구

페인트 : 어떤 벽면을 칠할 것인가에 따라 광도를 선택한다. 실내용 슈퍼리마나 에베레스트 무광(10)은 천장, 벨벳광(20)은 광이 거의 없어 은은한 빛 반사와 무광보다 청소가 용이하다. 계란광(30)은 학교, 병원, 복도, 아이방 등 오염이 잦은 벽에 사용하면 청소가 용이하다.

롤러 : 벽면은 주로 7~9인치 롤러를 사용한다. 털 길이가 긴 것은 울퉁불퉁한 면, 짧은 것은 매끄러운 면을 칠한다.

붓 : 벽면 모서리나 좁은 면적에 칠하면 유용하다. 주로 1.5~2인치 앵글붓을 많이 사용한다.

실링에디저 : 모서리를 붓보다 쉽고 깔끔하게 칠할 수 있다.

커버링/마스킹테이프 : 페인트가 묻으면 안 되는 벽면을 보호해준다.

트레이 : 페인트를 덜어 사용한다. 건조시간 동안 페인트를 쓰지 않을 때에는 도구와 트레이를 지퍼백에 담아 보관한다.

오프너 : 페인트 뚜껑을 손 쉽게 열 수 있다.

핸드믹서 : 페인트를 충분히 믹서 후 사용한다.

페인트는 꼭 믹서 후 사용하세요.

페인트 성분의 차이로 인해 색소분리 현상이 있을 수 있기 때문에 핸드믹서나 나무젓가락으로 페인트를 잘 섞어줍니다. 금방 구입한 페인트의 경우 조색 후 믹서하여 판매하므로 이 과정을 생략하셔도 무방합니다.

작업시 작업 공간의 습도와 온도를 체크해주세요.

습한 날씨의 경우 재도장 권장 건조시간은 8~12시간입니다. 이 경우 에어컨, 선풍기, 제습기 등을 이용하여 건조시키면 공기가 순환되어 건조시간이 훨씬 단축됩니다. 페인트 건조를 위해 작업온도는 최소 10~15℃ 이상에서 작업을 요합니다.

페인트 용량

1. 하도가 잘 된 매끈한 면 : 1QT(약 1L)로 9~12㎡ 도포가능
2. 벽지(엠보싱에 따라 다름) : 1QT(약 1L)로 7~8㎡ 도포가능
3. 1GA으로 작은 방 벽면 4면 도포가능

*일반적인 아파트의 문, 천장 높이를 기준으로 하여 시공 환경에 따라 용량의 차이가 있을 수 있습니다.



01. 커버링/마스킹 테이프 붙이기

페인팅 시작 전 주변에 페인트가 묻는 것을 방지하기 위해 커버링/마스킹 테이프를 붙여준다.



02. 페인트 덜어내기

벽면에 칠할 페인트와 도구들을 준비하고 트레이에 사용할 만큼의 페인트를 덜어 내준다.



03. 사방 모서리 페인트 칠하기

표면의 얼룩과 먼지를 마른걸레로 제거 후, 붓(1~1.5인치)이나 실링에디저를 사용하여 모서리 부분을 먼저 칠해준다.



04. 롤러 준비

롤러커버에 분무기로 물을 뿌리고 손으로 털을 한쪽 방향으로 쓸어주면, 눌러있던 털이 고르게 퍼져 매끈하게 칠할 수 있다.



05. 페인트 칠하기

페인트를 고르게 도포하기 위해 M자로 칠해준다.



06. 나머지 면적 퍼 발라주기

페인트로 칠한 M자를 위에서부터 좌우로 퍼발라주어 면을 고르게 만든다.



07. 커버링/마스킹 테이프 제거하기

페인트가 완전히 마르기 전에 커버링/마스킹 테이프를 제거해준다. 페인트가 따라 올라오지 않게 칼로 테이프의 끝을 따라 선을 그어준 후 천천히 떼어준다.



08. 벽 칠하기 완성!

페인트는 기본 2회 도장이며, 1회 도장 후 4~6시간 후 재칠해주면 색이 더 선명하게 나오며 완성도 높은 벽면을 완성할 수 있다.