

스피셜 원샷 실란트

본 시방은 도면에 표기된 방수공사에 적용하며 습기경화형 1 액형 폴리우레탄계 실란트 도료로서 삼화페인트 또는 동등이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

스피셜 원샷 실란트는 습기 경화형의 1액형 폴리우레탄 실란트로 별도의 혼합과정 없이 사용 가능하며 탄성, 내구성, 비오염성, 방수성, 각종 건축자재에 대한 접착력 등이 우수하여 방수공사 시 크랙 보수, 하지 처리 등 범용적으로 사용 가능한 제품입니다.

나. 적용범위

콘크리트 몰탈 시설물의 조인트 및 크랙 보수 실링용

다. 시 공

표면처리

1) 시공 부위의 먼지, 기름, 수분, 연마 잔여물 등 기타 조인트에 부착되어 있는 잔여물을 제거하십시오.
2) 시공부위는 충분히 건조되어야 합니다.
3) 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거해야 합니다.(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등)
4) 고강도 콘크리트(260kgf/㎠이상)인 경우에는 글라인딩 처리시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시해야 합니다.
5) 적합한 pH값은 7~9입니다.(표면함수율 6% 이하)
6) 틈새나 홈은 슈퍼에폭실로 메꾸어 주고 크랙이 심한 부분이나 신축 줄눈은 V-CUTTING 후 폴리에틸렌 백업재를 넣고 우레탄 실란트로 실링하고 표면조정 후 도장합니다.
7) 벽면과 접한 부위 등의 가장자리는 V-CUTTING 합니다.

도장사양

하도 : 그린방수마스터하도,그린방수마스터속건형하도: 50μm
중도 : 스피실 원샷 실란트: 줄눈폭에 대하여 실란트 충전깊이는 ½이 적합함.

일위대가

도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
하도	그린방수마스터하도		1	50μm	0.138 L/m²	
중도	스피실 원샷 실란트		1	-	-	소요량 제품기술자료 참조
합계			2	-		

① 부가세별도
② 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될수 있음.
③ 시공비 별도

제품별
도장방법

1) 하도
- 바탕처리가 끝난 후 그린방수마스터하도를 로라 또는 붓으로 50μm 1회 도장합니다.
- 표면에 충분히 스며들도록 도포합니다.
- 소지표면에 하도 도막이 두껍게 형성되어 있을 경우에는 소지면과 중도의 접촉면적이 감소해 오히려 부착이 불량하므로 후도막이 되지 않도록 균일하게 도장하여야 합니다.
- 하도 처리가 안된 부분은 중도 도장시 기포가 발생할 우려가 있으므로 빠짐없이 도포해야 합니다.
- 하도 도장 후 2일 이상 경과된 부분은 중도와의 층간 부착력 보강을 위해 하도를 얇게 추가 도장합니다.
2) 중도
- 하도 도장 후 25℃에서 6시간 이상 경과 후 조인트의 교차부나 가장자리부터 시작하여 빈틈이나 기포가 발생되지 않도록 구석까지 충분히 충전하여야 하며, 마무리는 교차부 및 구석 부위를 피한 위치여야 합니다.
- 코킹 작업이 끝나면 각 조인트 폭에 맞는 주걱을 준비하여 실란트가 경화되기 전 즉시 실란트 표면을 일정한 각도로 밀어줍니다.

도장시
주의사항

1) 비오는 날, 습도가 높은 날(80%(상대습도) 이상), 기온이 낮은 날(5℃ 이하)에는 작업을 피하십시오.(도막균열, 부착불량, 기포발생 등이 발생할 수 있음.)
2) 피착재의 온도가 50℃ 이상, 5℃ 이하일 경우 사용하지 마십시오.
3) 실란트와 피착면의 접촉면을 6mm 이상 확보하십시오.
4) 본 제품의 경화속도는 온도, 습도, 제품의 도포량에 따라 달라질 수 있습니다.
5) 지정 건조 시간을 반드시 지키십시오.
6) 움직임이 있을 시 크랙이 발생할 수 있습니다.
7) 피착면과의 부착성은 테스트 후 제품을 사용하십시오.(PE, PP 등 일부 플라스틱 재료에는 부착이 나오지 않습니다.)
8) 페인트 도장 시 사전에 페인트와의 부착성 및 변색여부, 도장성능을 확인하고 사용하십시오.
9) 실리콘 실란트의 시공부위와 만나는 부분에 적용 시 변색이 발생합니다.
10) 석유류 가스 및 산화물에 노출되는 경우 변색이 발생합니다.
11) 다공성 표면, ALC, 기타 콘크리트면과 우레탄 폼 등은 표면에 기포가 발생할 수 있으므로 반드시 테스트 후 시공하십시오.
12) 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거하십시오.(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등)
13) 고강도 콘크리트(260kgf/㎠ 이상)인 경우에는 그라인딩 처리시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인하십시오.
14) 소지 표면의 적합한 pH값은 7~9입니다.(표면함수율 6% 이하)
15) 크랙이 심한 부분이나 신축 줄눈은 V-CUTTING 후 물을 흡수하지 않는 폴리에틸렌 재질의 백업(BACK-UP)재를 조인트 폭보다 3~4mm 두

	컵게 삽입한 후 실란트를 도장해 주십시오. 16) 벽면에 접한 부위 등의 가장자리는 V-CUTTING 해주십시오. 17) 실란트의 접착력을 높이기 위해 하도를 도포하십시오. 18) 제품을 가열하거나 타 재료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 19) 작업 시 재도장 간격은 당사에서 추천하는 시간을 지켜 도장하십시오. 20) 실제 소요량은 소지상태, 도장방법, 도장조건에 따라 달라질 수 있음을 고려하십시오. 21) 특히, 알코올 성분이 함유된 신나(에폭시 신나, 락카 신나 또는 사제 신나)등은 건조되지 않으므로 절대 사용하지 마십시오. 22) 하도 처리가 안된 부분은 실란트 도장 시 기포가 발생할 우려가 있으므로 빠짐없이 도포하십시오. 23) 하도 도장 후 6시간 이상 48시간 이내에 하도 도막 위의 모든 오염물을 제거하고 도장 면적 및 두께에 대한 소요량을 정확히 계산하십시오. 24) 소지기공에 의한 핀홀, 부풀음 발생시 발생 부위를 제거한 후 실란트로 메꿈 도장하십시오. 25) 실란트 도장 후 20℃에서 최소 24시간 경과 후 후속 도장을 진행해 주십시오. 26) 실란트 도막이 수분(비, 눈, 이슬 또는 수분의 응축)에 노출될 경우 또는 후속 도장기간이 지난 경우에는 후속 도장재와의 접착 불량 발생할 우려가 있으므로 하도를 최대한 얇게 추가 도장하고 후속 도장을 실시하십시오. 27) 옥외 작업 시 하절기 폭염(대기온도 28℃ 이상의 기온)이 예상되는 날에는 작업하지 마십시오. 단, 불가피한 경우에 도장 후 6시간 이상 48시간 이내에 실란트 작업(오후 4시 이후)을 실시하십시오. 28) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니 유효기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
--	---