

에포코트상도

본 시방은 도면에 표기된 에폭시 바닥 마감공사에 적용하며 내마모성 및 내충격성이 우수한 에폭시 수지를 주성분으로 한 2액형 도로로서 삼하페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

에포크트상도는 에폭시 수지를 주성분으로하는 바닥용 도료로서 작업성이 우수하며 내수성, 내유성, 내약품성, 내마모성이 우수하며 강인한 도막이 형성되므로 콘크리트 시설물에 적합한 에폭시계 방진 바닥재 도료입니다.

나. 적용범위

- 1) 기계실, 전기실, 주차장 바닥 등 방진용 도료
- 2) 화학공장, 무진실, 제약공장, 육가공공장, 냉장창고, 식당 바닥 등 방진용 도료

다. 시 공

표면처리

1) 도장할 표면은 충분히 건조되어야 한다. (25℃ 기준, 상대습도 80% 이하, 28일 이상 충분히 양생)
2) 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거해야 한다.
(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등)
3) 적합한 PH 값은 7~9 이다. (평행함수율 6% 이하)
4) 틈새나 홈은 슈퍼 에폭실로 메꾸어 주고 표면조정후 도장한다.

도장사양

하도 : 에포코트하도
상도 : 에포코트상도

일위대가

도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
하도	에포코트하도		1	50μm	0.152 L/m²	
상도	에포코트상도		1~2	40~80μm	0.075~0.15 L/m²	
합계			2~3	90~130μm		

① 부가세 별도
② 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될수 있음.
③ 시공비 별도

제품별
도장방법

1) 하 도
- 바탕처리가 끝난 후, 에포코트하도의 주제와 경화제를 충분히 혼합한 다음, 롤러 또는 붓으로 50μm 1회 도장한다.
(혼합비, 에포코트 하도 1:1, 부피비)
- 희석치 않고 사용하며 표면에 충분히 스며들도록 도포한다.
- 부분적으로 후도막이 되지않도록 균일하게 도장하여야 한다.
- 1회 도장시 도장면의 흡수가 심한부분(초기 바탕소지 색으로 환원되는 곳)은 하도를 추가 도장하여야 한다.
2) 상 도
- 하도 도장 후 20℃에서 최소 24시간 경과한 다음 에포코트상도의 주제와 경화제를 부피비 2.7:1로 혼합 후 붓, 로울러, 스프레이로 40~80μm로 1~2회 도장하여 마감한다.
- 희석제 에포코트1000신나를 5% 이내에서 사용하고 재도장 시간은 20℃에서 24시간 경과 후에 도장한다.
- 에포코트상도는 1~2회 도장을 기준으로 하나 소지면, 표면처리, 하도 도장 상태에 따라 도료의 흡습이 많이 발생하는 곳, 소지의 굴곡이 심한 부위 등에 균일한 외관을 얻기 위해서는 추가적으로 1회(건조도막두께 40μm) 도장해야 한다.
- LINE MARKING 시는 상도 도장 후 20℃에서 24 시간 경과한 다음 에포코트상도 백색 또는 황색을 사용하여 LINE MARKING 한다.
- 이때 LINE MARKING 주위가 오염될 위험이 있으므로 도장면 주변에 MASKING TAPE으로 TAPING 후 도장한다.

도장시
주의사항

1) 도장시나 경화시 주위온도는 10℃ 이상이 적합하며, 수분의 응축을 피하기 위하여 표면온도는 이슬점온도보다 3℃ 이상이어야 한다.
2) 하도, 상도는 도장하기전 주제와 경화제를 지시된 비율에 따라 전동교반기(RPM 1,000~1,500)로 약 1~2 분간 균일하게 혼합하여 사용한다.
3) 온도가 높은 곳(30℃이상)에 도료를 보관 후 도장시 주제, 경화제의 반응이 빠르게 진행되어 가사시간이 짧아고 퍼짐성이 떨어짐으로 직사광선을 피하고 선선한 실내에 보관 후 사용한다.
4) 상도인 에포코트상도는 옥외 노출시 변색및 CHALKING 이 될 수 있으므로 유의 하여야 한다.
5) 20℃기준 1일후 보행가능하며, 3일후 차량통행 가능합니다.
6) 하드너, 칼라콘크리트 등의 소지면이 치밀한 바닥에는 "에포코트 하드너 하도"를 적용하시오.
7) 마모환경이 심한 장소에 적용시 별도의 상도 투명 도료(에포코트1000상도 투명)를 추가 도장하십시오.
*마모환경이 심한 장소 - 유치원, 학교 교실, 탁구장, 체육관, 농구장 및 의사, 박스 등을 끌면서 사용하는 사무실이나 공장, 창고 바닥 등