

철재용 자연건조형 도료 도장사양서 (스피롤탄 백색)

본 시방은 도면에 표기된 철재의 아크릴 우레탄 페인트 마감공사에 적용하며 내마모성, 내후성, 내약품성이 우수한 아크릴 우레탄 수지를 주성분으로 한 2액형 도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

스피롤탄 상도는 무황변 타입의 속건성 2액형 아크릴 우레탄 도료로서 살오름성, 부착성, 내마모성, 내후성, 내약품성 등이 우수하며 특히 건조성 및 기계적 물성이 우수합니다.

나. 적용범위

공업용 일반 철재 상도 및 각종 산업, 가전기기 보수도장용

다. 시 공

표면처리

1)피도면은 먼지, 기름, 수분 및 오염물질 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.
2)전처리
①블라스트 세정은 피도물에 기름, 먼지, 기타 오염물질을 제거한 후 실시합니다.
②표면처리의 정도는 규격에 맞도록 표면처리를 해야 합니다.
③블라스트 세정후 적어도 4시간 이내에 최초 도장이 되어야 합니다.
④금속표면의 온도가 이슬점보다 섭씨 3℃이상 이어야 하며, 녹이 발생하기 전에 도장 되어야 합니다.
⑤블라스트 세정 후 표면을 부드러운 솔이나 압축공기 방법에 의해 표면에 남아있는 이물질을 제거해 주어야 합니다.

도장사양

하도 : 스피폭시 FD 프라이머
상도 : 스피롤탄

일위대가

도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
하도	스피폭시 FD 프라이머	SB-US-305	1	50μm	0.150L/m²	
희석제	신나 395	SB-TN-395				도료량의 10%
상도	스피롤탄	SB-AP-26	1	40μm	0.100L/m²	
희석제	유니올 신나 춘추용	SB-TN-427				도료량의 20%
합계			2	90μm		

2) 피도물은 환경, 작업조건, 방법등에 따라서 다소의 차이가 있을 수 있습니다.

제품별
도장방법

1) 하도
① 스피폭시FD프라이머 주제와 경화제를 주:경=1:1(부피비)로 전동 교반기를 사용해 균일하게 약 4~5분 간 충분히 교반(신나 395로 5~10% 희석하여 교반)
② 선행 도장(Stripe Coat)
에어리스 스프레이 전 용접선이나 구석진 곳과 같은 작업이 어려운 곳은 선행 도장을 한 후에 다시 전면 도장을 하여야 합니다.
③ 도장 도구
- 붓, 로라, 에어 스프레이, 에어리스 스프레이 도장 중 어느 방법이나 가능 합니다.
에어리스 스프레이의 경우
- 압력: 1.5~2.5 Kg/cm² (45:1 이상 에어리스 펌프 기준)
- Tip size: (0.013 ~ 0.019 Inch)
- 분사 반경: 3 ~ 5 Inch
- 스프레이 건과 피도물과의 거리: 약 30cm
- 압력 크기: 30:1, 45:1 (내부 공기 압력 비율에 대한 펌프의 공기 압력)
도장 방법: 도장 시 건의 이동 속도는 매초 50~60cm로 하고 30~40%씩 중첩되도록 도장하여야 하며, 피도물과 스프레이 건이 항상 직각이 되도록 하여야 균일한 도막과 좋은 도장 효과를 얻을 수 있습니다.
④ 하도 도장 후 최소 1시간 이후, 최대 24시간 이내에 상도 도장을 하여야 최적의 물성을 얻을 수 있습니다.

2) 상도
① 주제와 경화제(스피롤탄 <B부>)를 5:1(부피비)로 혼합하여 충분히 교반합니다.
② 우레탄 신나(유니올 신나)로 도장 방법(하도 에어리스 도장 방법과 같음)에 따라 적당한 희석비(10~20%)로 희석하여 작업합니다.
③ 재도장 간격은 25℃에서 하도 도장 후 6시간 이상~7일 이내(우천 및 외부 오염 시 샌딩 처리할 것)에 도장하십시오.
④ 상도 도장 후 경화 건조 전에 이슬이나 질은 안개는 광택 소멸 등의 불량 발생 소지가 있으므로 반드시 실내에서 건조시키시기 바랍니다.

도장시
주의사항

1) 이 도료는 공업용 도료로 수도권 VOC 규제대상이 아닙니다. 수도권 대기관리권역내에서 자동차 보수용 등으로 사용할 경우 LOV신나020(최대희석비:40%)를 사용하셔야 합니다.
2) 장기간 용매증기를 흡입하지 않도록 하십시오.
3) 피도면에 수분이 있을 시는 기포발생 등 도막에 결함을 줄 우려가 있으므로 완전히 건조시키십시오.
4) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.
5) 경화제는 수분과 민감하게 반응하므로 수분침투가 안되도록 잘 밀봉하여 냉암소에 보관하여 주십시오.

- | |
|---|
| <p>6) 비오는 날, 습도가 높은 날(85%이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음)</p> <p>7) 구도막위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다.(대리점 또는 소비자상담실)</p> <p>8) 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.</p> <p>9) 2액형 도료인 경우, 경화제 혼합후 가사시간이 경과하면 겔현상(굳음)이 발생하여 사용이 불가능하므로 필요한 양만 혼합하여 사용하십시오.</p> <p>10) 계절별 지정신나를 사용 하십시오.(봄:가을:유니올 신나 춘추용, 겨울:동절기용, 여름:하절기용)</p> <p>11) 옥외 또는 넓은 범위(2mx2m이상)에 도장시 광열룩이 발생할 수 있으니 도장시 주의하시기 바랍니다. 특히 메탈릭 색상의 경우 오리엔테이션 불량으로 스프레이 줄무늬 자국이 발생할 수 있으므로 도장을 삼가하시기 바랍니다.</p> <p>12) 도장작업완료후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.</p> <p>13) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</p> <p>14) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간내에 사용하십시오. 이기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.</p> <p>15) 함석소재 및 내용제성이 우수한 PCM강판에 스피폭시FD프라이머/스피롤탄 시스템 도장할 경우 정상적인 물성 발휘를 위해 적절한 소재처리(Sanding처리 등)가 선행되어야 합니다.</p> <p>16) PCM강판 중 불소강판의 경우 소재처리하여도 부착성이 불량할 수 있으므로 사전에 부착성확인 후 도장하시기 바랍니다.</p> |
|---|