Arquitetura e organização de computadores Sistema de Computação

SIAC 202 - Arquitetura de Computadores

Prof.: Félix do Rêgo Barros


felixregobarros@gmail.com

Baseado em W. Stallings – Arquitetura e Organização de Computadores

Instruções de Máquina

Uma instrução de máquina é a formalização de uma operação básica (ou primitiva) que o hardware é capaz de realizar diretamente.

Funcionamento da CPU. O ciclo da Instrução



Formato das Instruções

| Código de Operação Operando 1 Operando 2 Operando 3 |
|---|
|---|

Código de operação = 8 bits . Então 2^8 = 256 códigos de operações

Como cada código operação representa uma única instrução, então 256 C.O. indica 256 instruções de máquina.

Campo operando É(são) o(s) campo(s) da instrução cujo valor binário indica a localização do dado (oi dados) que será (ão) manipulado(s) durante a realização da operação.

Formato das Instruções

| Código de Operação | Operando 1 | Operando 2 |
|--------------------|------------|------------|
|--------------------|------------|------------|

A instrução seria assim representada:

Ou

(operador 1)
$$\leftarrow$$
 (operador 1) + (operador 2)

Podemos também utilizar o registrador Acumulador (ACC)

Podemos ter duas maneiras de se criar um conjunto de instruções de um processador:

Instruções com Código de operação de tamanho fixo e variável

Quantidade de Operandos Quatro Operandos

Código Operando

Operando 1

Operando 2

Operando 3

Endereço da próxima Instrução

No caso de computador com memória de 2K células (endereços) e com instrução possuindo um código de operação de 6 bits (conjunto de 64 possíveis instruções), cada instrução teria um tamanho total de 50 bits.

Exemplo de uma instrução de soma (em Assembley):

ADD X,Y,Z,P, cuja descrição para execução seria:

(Z) \leftarrow (X) + (Y), sendo P \leftarrow endereço da próxima instrução

C = A + B

Podendo ser representada em linguagem Assembly como:

ADD A,B,C,P

Quantidade de Operandos Três Operandos

As instruções de três operandos, empregadas em operações aritméticas, podem ser do tipo:

ADD A,B,X
$$(X) \leftarrow (A) + (B)$$

SUB A,B,X
$$(X) \leftarrow (A) - (B)$$

MPY A,B,X
$$(X) \leftarrow (A) (B)$$

DIV A,B,X
$$(X) \leftarrow (A)(B)$$

Quantidade de Operandos Três Operandos

Código Operando

Operando 1

Operando 2

Operando 3

Exemplo:

$$X = A * (B + C * D - E / F)$$

Escrevendo esta expressão em Assembly:

MPY C, D,TI

DIV E,F,T2

ADD B,TI,Y

SUB Y,T2,Z

MPY A,Z,X

Quantidade de Operandos Dois Operandos

Código Operando 1 Operando 2

As instruções de dois operandos, empregadas em operações aritméticas, podem ser do tipo:

ADD op.1,op.2
$$(op.1) \leftarrow (op.1) + (op.2)$$

MPY op.1,op.2
$$(op.1) \leftarrow (op.1) * (op.2)$$

DIV op.1,op.2
$$(op.1) \leftarrow (op.1) / (op.2)$$

MOVE
$$A,B \leftarrow (A) \leftarrow (B)$$

Quantidade de Operandos Dois Operandos

Código Operando

Operando 1

Operando 2

Exemplo:

$$X = A * (B + C * D - E / F)$$

Escrevendo esta expressão em Assembly:

MPY C, D

DIV E,F

ADD B,C

SUB B,E

MPY A,B

MOVE X,A

Quantidade de Operandos Um Operando

Código Operando

Operando

Utilizamos o acumulador (ACC) é empregado como operando implícito (não é necessário específicar o seu endereço na instução, pois só há um ACC), guardando o valor de um dos dados e, posteriormente, o valor do resultado da operação.

ADD op. $ACC \leftarrow ACC + (op)$

SUB op. ACC \leftarrow ACC - (op)

MPY op. $ACC \leftarrow ACC (op)$

DIV op. $ACC \leftarrow ACC(op)$

Com propósito de permitir a transferência de dados entre a ACC e a MP, foram criadas duas novas instruções:

LDA OP. ACC ← (OP.)

STA OP. (OP.) ← ACC

Quantidade de Operandos Um Operandos

Código Operando

Operando

Exemplo:

$$X = A * (B + C * D - E / F)$$

Escrevendo esta expressão em Assembly:

LDA C

MPY D

STA X

LDA E

DIV F

STA T1

LDA B

ADD X

SUB T1

MPY A

STA X

Modos de Endereçamento

- ✓IMEDIATO;
- ✓ DIRETO;
- ✓INDERETO;
- ✓ REGISTRO;
- ✓ REGISTRO INDERETO;
- ✓ DESLOCAMENTO.

Modo Imediato

Instrução



Modo Imediato

- Operando é parte da instrução: campo de endereço
- Nenhum outro acesso à memória é feito além da busca da instrução
- Maior rapidez
- Tamanho dos operandos é limitado ao tamanho do campo de endereços

Modo Imediato

Exemplos


Instrução: 101000110101 ou A35 (C. Op. = A e Operando = 35) — Armazenar o valor 35 no CI.

| C. Op. | R | Operando | MOV R, Op. $R \leftarrow Op$. |
|--------|--------|----------|--------------------------------|
| | | | C. Op. = 0101 = hexadecimal 5 |
| 4 bits | 4 bits | 8 bits | |

Instrução: 0101001100000111 ou 5307 (C. Op. = 5, R = 3 e Operando = 07) — Armazenar o valor 07 no registrador de endereço 3 (R3).

Modo Direto

Instrução



Modo Direto

- Campo de endereço contém o endereço efetivo do operando
- Só uma referência à memória é feita
- Espaço de endereçamento limitado

Modo Direto


Exemplos:

| a) | C. Op. | Operando | | | MP |
|----|----------------|--------------|--|----|---------|
| | 4 | 8 bits | | | |
| | C. $Op. = 7$ | LDA Op. | $ACC \leftarrow (Op.)$ | | ,, |
| | Após a execuç | ão da instru | ção, o ACC conterá o valor 05A. | 3В | 05A |
| b) | C. Op. | Op. 1 | Op. 2 | | *** |
| | 4 | 8 | 8 bits | | " |
| | C. Op. $= B$ | ADD | Op.1, Op.2 (Op.1) \leftarrow (Op.1) + (Op.2) | 5C | 103 15D |
| | Instrução: B55 | SC3B | | | " |

Somar o dado de valor binário 000100000011 ou hexadecimal 103 armazenado na célula de endereço hexadecimal 5C (Op. l) com o dado de valor binário 000001011010 ou hexadecimal 05A armazenado na célula de endereço 3B (Op. 2) e armazenar o resultado (15D) na célula de endereço hexadecimal 5C (Op. 1).

Modo Indireto

Instrução



Memória

Modo Indireto


- Campo de endereço referencia um apontador em memória, que referencia o operando
- Para uma palavra de tamanho N, um espaço de endereçamento de 2^N é acessível
- Duas referências à memória são feitas: mais lento

Modo Indireto Exemplo:


| C.Op. | Operando | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|
| 4 | 8 bits | 30 |
| C.Op. = 4 Instrução: 474 | | $ACC \leftarrow ((Op.))$ |
| | | |

74 é o endereço da célula cujo conteúdo (5D) é o endereço do dado (1A4). Após a execução, o valor 1A4 estará armazenado no ACC.

| | MP |
|----|-----|
| 74 | 05D |
| | ,, |
| 5D | 1A4 |
| | ,, |




- Similar ao endereçamento direto,
 contudo o campo de endereço refere-se a um registrador em vez de memória
- Como há número limitado de registradores, campo de endereço (por registrador) é pequeno
- Não há necessidade de referências à memória ⇒ maior rapidez



- Similar ao endereçamento indireto
- Operando é obtido por referência de um apontador mantido em registrador
- Maior espaço de endereçamento (2^N) que o modo registrador
- Uma referência de memória a menos que o modo indireto


Deslocamento



Deslocamento

- O endereço efetivo é obtido como:
 - $\blacksquare EndEf = End + (R)$
- Os três modos mais comuns são:
 - endereçamento relativo
 - endereçamento registrador base
 - endereçamento indexado

Pilha



Pilha

- □ É uma forma de endereçamento implícito
- As instruções de máquina sempre atuam no(s) operando(s) do topo da pilha

Exercícios

Considere a seguinte instrução em linguagem C: Resolva matematicamente

$$a = b - (c - d) + e$$

Exercícios

- Considere a seguinte instrução em linguagem
 C:
- Escreva em linguagem Assembly

$$a = b - (c - d) + e$$

Resolução

$$a = b - (c - d) + e$$