Redes Industriais

Centro de Formação Profissional

"Orlando Chiarini" - CFP / OC

Pouso Alegre – MG

Inst.: Anderson

SENAI FIEMG

Actuador - Sensor - Interface





Capítulo 3 – Histórico

• A rede AS-Interface foi inicialmente desenvolvida por um pool de empresas alemãs e suíças capitaneadas pela Siemens para ser uma alternativa de rede para interligação de sensores e atuadores discretos. Em 1998 a rede foi padronizada e recebeu o nome EN50295.



Capítulo 3 – Características

- Uma rede que não é cara.
- Uma rede que roda segura e confiável mesmo sob as circunstâncias mais severas...
- Uma rede que trabalha em tempo real.
- Uma rede que é fácil de instalar.
- Uma rede que pode ser expandida rapidamente e com flexibilidade.



Capítulo 3 – Características


Protocolo	Mestre/escravo centralizado
Tipo de acesso	Varredura cíclica
Tempo de atualização	5 ms para 31 escravos
Suporte físico	Cabo par paralelo não blindado
Pontos de conexão	31 escravos
Número de produtos convencionais	máximo 248
Tamanho dos dados	4 bits de estado, 4 bits de comando e 4 bits de parâmetros por escravo
Comprimento máximo do bus	100 metros
Organização	Alimentação e sinal no mesmo suporte

Simples utilização:

- Diagnóstico poderoso integrado:
 - Diretamente nos produtos (LEDs).
 - Localmente através do terminal.
 - Através do CLP
- Intervenção rápida:
 - Possibilidade da intervenção on-line
 - Reconfiguração automática do produto.
- Modificação Fácil:
 - Todos os parâmetros da instalação são acessíveis e passíveis de modificação.
 - Simples adição ou remoção dos componentes




- Comunicação Mestre-escravo:





Capítulo 3 - Hierarquia




Capítulo 3 - Hierarquia



Capítulo 3 — Comunicação

- Tem como característica o tráfego de dados discretos, ou seja, a informação de dados ON/OFF de sensores e atuadores.
- Como toda rede, esta faz varredura dos dados de entrada, executa o Software de aplicação e atualiza os dados de saída.






Capítulo 3 – Características

- A alimentação e a comunicação são feitas no mesmo par de fios.
- Permite derivações a qualquer momento inclusive com a rede energizada.
- Permite montagem em várias topologias.
- Permite no máximo 4 bits de dados, podendo ser bidirecionais.
- Pode se comunicar com outras redes, tipo Profibus, Interbus, DeviceNet etc, através de adaptadores de protocolos (Gateway).
- Sua impedância varia entre 80 e 120n, taxa de transmissão é de 167Kbps e tempo de resposta de 5ms.
- O comprimento máximo é de 100m.




Capítulo 3 – Topologias






Capítulo 3 – Comprimento da Rede ASI

- Segmentos de100 metros (sem repetição)
- É possível extender a rede até 300 metros (3 segmentos) usando extensor e/ou repetidor
- Extensores: uma distância superior a 100m, entre o 1º escravo e o painel de comando, tem que ser superada sem que haja necessidade de escravos neste segmento.



Capítulo 3 – Comprimento da Rede ASI

Solução B: 2 repetidores



Capítulo 3 – Terminadores da Rede ASI

- Normalmente, uma rede de interfaces AS é aberta na extremidade, isto é, operada sem terminação do barramento.
- Com frequência, mais de cem metros de cabo de barramento são estendidos de forma inadvertida, o que pode levar a problemas de comunicação.
- Para eliminar eventuais reflexões no cabo, existe o terminador de barramento AS-i. Ao se utilizar o terminador de barramento, a rede pode normalmente ser estendida para até 170 metros.



Capítulo 3 – Limitações da Rede ASI

- Os dados são limitados a quatro bits por escravo.
- É estritamente uma rede mestre-escravo (impede transmissão assíncrona de diagnósticos).
- Máximo de 31 escravos para versão 2.0, 62 para versão 2.1 e 3.0.
- Comprimento limitado até 100 metros
- Tempo de ciclo de 5 ms para versão 2.0



Capítulo 3 – Componentes da Rede ASI

A rede ASI é composta por :

- Controladores (Mestre)
- Escravos (Sensores, Atuadores e Módulos de I/O)
- Conversores de protocolo (Gateway)
- Fonte ASI
- Endereçador Portátil (Handheld)
- Cabo flat



Capítulo 3 – Mestre ASI

- Monitoração dos escravos
- Endereçamento automático e manual dos escravos
- Detecção de erro com alarme
- Interpretação de mensagem de erro
- O Mestre ASI é o dispositivo que gerencia a rede. Esta pode ser uma placa para PC, um módulo Scanner (cartão para PLC) ou Mini-PLC.
- O Programa aplicativo fica armazenado no mestre





Capítulo 3 – Gateway

 O Gateway faz a ligação com uma rede hierarquicamente superior. O Gateway tem o papel de mestre na rede Asi e atua como escravo para a rede superior.






- Permite o Pré-endereçamento dos escravos
- •Fácil operação
- Conexão direta com qualquer escravo



Capítulo 3 – Fonte ASI


- •A fonte deve ser regulada com valores e tensão entre 29,5 e 31,6Vcc sendo protegida contra sobrecargas e proteção contra curto-circuito.
- •Esta pode ser instalada em qualquer parte da rede mas de preferência próximo ao ponto de maior consumo de corrente para se evitar queda de tensão na linha.
- •Faz o balanceamento da rede para prover imunidade à ruídos.
- •Acoplado a saída da fonte de alimentação deve-se ter um conjunto de indutores com função de isolar a fonte do sinal de comunicação e assim preservar a integridade do sinal.









Capítulo 3 – Flat Cable ASI




Capítulo 3 – Flat Cable ASI












- Maior Facilidade de Montagem
- Diminui o Tempo e o custo de Montagem
- Formato especial evitando inversão de polaridade
- Cabo de Borracha regenerativo
- Alto Grau de Proteção após montagem IP65



- •Classes de proteção:
 - Módulos I/O IP67 Instalados diretamente no processo (colocados próximo a sensores e atuadores)




SENAI FIEMG

Capítulo 3 – Escravo ASI


- •O Escravo é um dispositivo que por si só não tem autonomia para mudar seus estados de saída, ficando dependente da rede para acioná-las.
- •Os Escravos podem ser:
- Sensores
- Atuadores
- Módulos de entrada
- •Módulos de saída
- Módulos de entrada e saída




Capítulo 3 — Componentes ASI




Capítulo 3 – Escravo ASI



Capítulo 3 – Escravo ASI



•O escravo possui internamente um circuito integrado ASi (microcontrolador) que é alimentado pelo mesmo par de fios da comunicação e possui 4 bits de dados bidirecionais que permitem transferir um dado proveniente de uma entrada de sensor ou acionar um relé para acionamento de uma solenóide.



Capítulo 3 – Escravo ASI

- •O chip ASI é alimentado com 30,5 VDC e regula 24 VDC para periféricos.
- •O escravo ASI possui uma memória não volátil EEPROM que armazena os seguintes dados: Endereço, ID, IO.
- •No momento em que o escravo é ligado a rede e o mestre verifica se os dados que estão na EEPROM são iguais ao do programa aplicativo. Se não forem o mestre acusa o erro.



• O código I/O define a função de cada pino de dado, podendo ser este entrada ou saída. Para isto existe uma tabela com todas as possibilidades.

Code	D0	D1	D2	D 3
0H	E	E	E	Ε
2H	E	E	E	E/S
4H	E	E	E/S	E/S
6 H	E	E/S	E/S	E/S
8H	S	s	S	S
AH	S	s	S	E/S
СН	S	S	E/S	E/S
EH	s	E/S	E/S	E/S

Code	D0	D1	D2	D 3
1H	Е	Е	Ε	S
3 H	Е	Е	S	S
5H	Е	S	S	S
7H	E/S	E/S	E/S	E/S
9H	S	S	S	Ε
ВН	S	S	Е	Ε
DH	S	E	E	E
FH	Z	Z	Z	Z



•O código ID identifica o escravo dentro de uma classificação do ASI.

ID	Dispositi∨o
OH	Módulo I/O comum
1H	Sensores e atuadores comuns
2H	Escra∨os com estrutura de telegrama extendido
FH	Escra∨os com modos de operação especiais



Exemplos escravos ASi:














O novo escravo deve ter os seguintes parâmetros iguais ao escravo defeituoso:


- Código I/O
- Código ID
- Endereço



- •A rede ASI é uma rede bastante rápida se comparada com as demais pois seu tempo de resposta com os 31 escravos é de aproximadamente 5ms.
- •O método de acesso entre mestre/escravo é do tipo "Cyclic Polling" que consiste em um chamado do mestre, uma pausa, a resposta do escravo e uma nova pausa.
- •A comunicação é feita no mesmo par de fios de alimentação, e isto é possível porque o sinal de comunicação é sobreposto a alimentação através de uma modulação.




Princípio: Mestre-Escravo




SENAI FIEMG

O Telegrama é formado por quatro fases:

- 1. Pedido do mestre
- 2. Pausa do mestre
- 3. Resposta do escravo
- 4. Pausa do escravo





Telegrama

Mestre

Escravo

PEDIDO Pausa	RESPOSTA	Pausa	
--------------	----------	-------	--

Tempo de bit = 6μ s

Pedido-Mestre= 13 x 6= 78µs

Pausa-Mestre= $3x6 = 18\mu s$

Resposta-Escravo= $7x6 = 42\mu s$

Pausa-Escravo= $2x6 = 12\mu s$

Tempo do ciclo = $150\mu s$ x 31escravos = 4,6 ms ou aprox. 5ms



Exercício

Calcule o tempo de scan ou tempo de varredura para a rede ASi abaixo:

Taxa de transmissão = 166,6Kbps

Número de escravos na rede = 10

Protocolo da rede = 13 bits de transmissão e 7 bits de resposta.

Pausa entre pedido e resposta para cada escravo = 2us.

- Pausa entre processamento da mensagem pelo mestre enviada por cada escravo = 0,8us.



<u>Solução</u>

Taxa de transmissão = 166,6Kbps → 1 bit em 6µs

Pedido-Mestre= $13 \times 6 \mu s = 78 \mu s$

Pausa-Mestre= 2µs

Resposta-Escravo= $7x6 = 42\mu s$

Pausa-Escravo= 0,8µs

Tempo do ciclo = $122,8\mu s \times 10 escravos = 1,228 ms$



Sentido Mestre-Escravo (Pedido)

- ST- Start bit início da requisição do Mestre (sempre "0")
- CB- Bit de controle
- •0: transmissão de dado ou parâmetro ou endereço
- •1: transmissão de comando
- A4...A0- Bits de endereço (31 endereços)
- 13...10- Bits de informação
- •CB="0": 4 Bit dados
- •CB="1": 4 Bit comandos
- PB- Bit de paridade
- EB- End bit



Sentido Escravo-Mestre (Resposta)



- ST- Start bit
- 13...10- Bits de informação
- PB- Bit de paridade
- EB- End bit



Comunicação e Comandos	ST	СВ	5 bits de endereço			4 bits de dados			РВ	ЕВ			
Troca de dados	0	0	A4	А3	A2	A1	A0	D3	D2	D1	D0	PB	1
Escrita de Parâmetros	0	0	A4	А3	A2	A1	A0	D3	D2	D1	D0	РВ	1
Endereçamento	0	0	0	0	0	0	0	А3	A2	A1	Α0	PB	1
Comando: Reset do escravo	0	1	A4	А3	A2	A1	A0	1	1	0	0	РВ	1
Comando: apaga endereço	0	1	A4	А3	A2	A1	A0	0	0	0	0	PB	1
Comando: lê configuração I/O	0	1	A4	А3	A2	A1	A0	0	0	0	0	PB	1
Comando: lê ID code	0	1	A4	А3	A2	A1	A0	0	0	0	1	PB	1
Comando: lê status da memória	0	1	A4	А3	A2	A1	A0	1	1	1	0	РВ	1
Comando: lê e deleta status	0	1	A4	А3	A2	A1	Α0	1	1	1	1	PB	1

Troca de dados: É o tipo mais comum de mensagem. Serve para transferir um padrão de bits para uma saída e no mesmo comando ler a resposta do escravo.

Escrita de parâmetros:

Escreve uma palavra de configuração do comportamento do escravo.

Definição do Endereço de um escravo:

Para definir um novo endereço de um escravo, dois comando são necessários:

Apaga o endereço – apaga o endereço de um escravo. Isto é necessário porque o escravo deve possuir o endereço 0 para poder receber um novo endereço, e o endereçamento propriamente dito.



Comando: reset do escravo Este pedido é usado pelo mestre para resetar um escravo específico. Comando: apaga o endereço Este pedido é usado pelo mestre para apagar o endereço de um escravo específico.

Comando: Lê configuração de I/O

Este pedido é usado pelo mestre para verificar qual é a configuração de entradas e saídas de um escravo específico.

Comando: Lê ID code

Este pedido é usado pelo mestre para verificar qual é o código ID de um escravo específico.

Comando: Lê status da memória

Este pedido é usado pelo mestre para verificar quais são os dados de comunicação na memória.

Comando: Lê e deleta status da memória


Este pedido é usado pelo mestre para verificar quais são os dados de comunicação na memória a apagá-los.

- Modulação é uma adaptação do sinal ao meio em que será transmitido, sendo necessária também a demodulação na parte receptora.
- A informação digital sofre três processos antes de ser transmitida, são eles:
 - Montagem do telegrama
 - Codificação Manchester
 - Modulação APM



- •A codificação Manchester II é um código de linha que tenta manter a integridade da informação.
- •Evita uma sequência longa do mesmo bit e com isso evita a perda de sincronismo. Consiste em substituir do sinal NRZ o bit '0' por '10' e '1' por '01'.
- •O sinal codificado é modulado em APM (Alternate Pulse Modulation), onde o sinal digital é convertido em variações de fase de um sinal analógico.








Exercício:

Identifique os endereços dos escravos e estado das entradas e saídas para as mensagens abaixo:

- Pedido do Mestre:



- Resposta do Escravo:



Bits (Dados) Estado das Entradas (Entr.1 Ativa)



<u>Confiabilidade:</u>

- pulso negativo como startbit
- pulso positivo como stopbit
- pulsos alternados
- verificando as pausas entre dois sinais
- verificando amplitude dos pulsos
- checar timeout da transmissão
- checar bit de paridade



VERSÃO 2.1

Até 62 escravos em um único Controlador/Gateway



Diagnóstico mais detalhado



Conexão simples de sinais analógicos





VERSÃO 2.1

- •Até 62 escravos: 2 escravos por endereço são utilizados (são chamados escravos A e B). Ex: 10 A e 10 B
- •Quantidades de slaves e de entradas e saídas aumentadas significativamente.
- •No primeiro ciclo do AS-i todos os escravos A são lidos e, no ciclo seguinte todos os escravos B.




62 ESCRAVOS

10A



SENAI FIEMG

VERSÃO 2.1




Escravos A respondem

Escravos B respondem



VERSÃO 2.1

•O escravo atual é selecionado através de um dos bits de saída:




- •configurações possíveis: 4E, 2E2S e 4E/3S
- •Não é possível a 4ª saída: **4E/4S**



VERSÃO 2.1


•Utilizando escravos A, escravos B e antigos escravos em uma mesma rede:







DIAGNÓSTICO MAIS DETALHADO - VERSÃO 2.1

- Separação entre falhas de comunicação e falhas periféricas
- Falhas periféricas são indicadas no escravo (ex: curto- circuito no cabo)
- Falhas periféricas podem ser também verificadas no mestre (PLC) para cada escravo
- •Indicação de falha de comunicação (ex: endereço 0)
- Vantagens: exata localização das falhas e rápida manutenção







Sinais analógicos - VERSÃO 2.1


- •Transmissão de sinais analógicos com ASi: simples como os digitais
- Agora mais fácil e mais rápido
- Detecção automática pelo mestre V2.1
- Valor analógico (16 bits) está diretamente disponível no software PLC
- Nenhuma configuração de software é necessária
- 16 bits + 3 de sinalização = 19 bits

A cada Ciclo são enviados 3 bits do sinal analógico + 1 de sincronismo = 4 bits Portanto: 19 / 3 = 7 Ciclos



VERSÃO 3.0


•Dispositivos com 4 Entradas e 4 Saídas: Só há um padrão para este tipo de dispositivo: S-7A7




VERSÃO 3.0

- Dispositivos Analógicos mais Rápidos: Escravo de 1 Entrada e 1 Saída
 Analógica: 16 bits de entrada e 16 bits de Saída: 4 Endereços utilizados (4 x 4 bits = 16 bits)
- •LED's de diagnóstico com mais funcões: Verde Acesso e Vermelho acesso: Sem comunicação com a Rede ASi Verde Acesso e Vermelho apagado: Comunicação com a Rede Verde e Vermelho piscando alternadamente: Falha de Periférico Verde piscando e Vermelho acesso: Comunicação com a Rede, Endereço #00
- •Retorno da 4ª saída com 4 ciclos de leitura









Capítulo 3 – Versões 2.0 x 2.1 x 3.0

2.0

VERSÕES

CICLO MÁXIMO

ANALÓGICOS

COMUNICAÇÃO

COMPRIMENTO

CABO

NÚMERO MÁXIMO	31	62	62
DE ESCRAVOS			
NÚMERO DE I/O'S	124 Entradas	248 Entradas	248 Entradas
	124 Saídas	186 Saídas	248 Saídas
SINAL	Dados e Alimentação (Até 8A)	Dados e Alimentação (Até 8A)	Dados e Alimentação (Até 8A)
MEIO FÍSICO	Cabo 2 x 1.5 mm2	Cabo 2 x 1.5 mm2	Cabo 2 x 1.5 mm2

2.1

10_{ms}

Mestre - Escravo

300 Metros com Repetidor

600 Metros com Terminador

3.0

10ms(Entradas)

20ms(Saídas)

1 Ciclo

Mestre - Escravo

TEMPO DE LEITURA DE SINAIS 7 Ciclos

5 ms

Mestre - Escravo

That's all Folks!

SENAI FIEMG www.fiemg.com.br/senai