










## LEB 5030 – Instrumentação e Automação para **Sistemas Agrícolas**

### Sensores e atuadores

**Prof. Dr. Rubens Tabile** tabile@usp.br FZEA - USP








SISTEMA BIOLÓGICO	SISTEMA MECATRÔNICO
Cérebro	Computador, CLP (controlador lógico programável)
Conhecimento	Software e base de dados
Órgãos dos sentidos	Sensores
Membros inferiores e superiores	Atuadores, cilindros, garras
Sistema nervoso central	Rede de comunicação, transmissão de dados
Alimentação	Energia do sistema, ar, eletricidade, óleo
Sistema sangüíneo	Condutores de energia, tubos, cabeamento estruturado
Esqueleto	Estrutura mecânica









Parte 'física' do sistema.

# TST-




## Pirâmide de automação

Equipamentos comuns Protocolos e tipos de rede utilizados entre niveis ERP Rede de nível gerencial Ethernet TCP/IP Nível 4 Planejamento PC's Softwares de planejamento MES Rede de nível gerencial Ethernet TCP/IP PC's Conversores de protocolo Softwares de supervisão SCADA Controle de manutenção e produção Banco de dados Rede de nível Controle Controle PLC - PC - PID Rede de nível Campo AS-I DeviceNet Profibus DP, PA Sensores discretos Nível 1 Chão de Fábrica Botoeiras e sinalizadores Transformadores e conversores Dispositivos de Campo


Atuadores, motores, válvulas





Em um sistema de controle, basicamente, temos uma variável que precisa assumir um valor desejado (setpoint) em função da alteração de um mecanismo do sistema. A forma com que se chega a esse resultado é chamado de controle.





<u>Elemento de comparação</u> compara o valor desejado ou de referencia com o valor medido e produz um sinal de erro.

Elemento de controle decide qual ação tomar quando recebe um sinal de erro.

<u>Elemento de correção</u> produz uma alteração no processo para corrigir a condição controlada, geralmente se usa o termo atuador para esses elementos.

Elemento de processo é o que esta sendo controlado.

Elemento de medição produz um sinal relacionado com a variável do processo controlado



## **SENSOR E ATUADOR**



O termo <u>sensor</u> é definido como um elemento que produz um sinal, geralmente elétrico, relacionado a uma grandeza física medida.

Em uma malha de controle como um elemento de medição.





O termo <u>atuador</u> é definido como um elemento que por meio de uma alteração no seu estado, atendendo a comandos que podem ser manuais, elétricos ou mecânicos, causa efeito em componentes a ele conectado.

Em uma malha de controle é caracterizado como um <u>elemento de</u> correção.












## **TIPO DE SINAL**




#### **Digital (discreto)**

Segue a lógica binária apresentando apensas dois estados, 0 ou 1. A variável pode ser o status do sensor ou uma sequência de valores *on/off*.



#### Analógico (continuo)

O sinal é continuo e sua amplitude é a medida da variável. Pode produzir continuamente uma grande faixa de variação.












#### Protocolo de comunicação (fieldbus)

Convenção que controla e possibilita uma conexão, comunicação, transferência de dados entre dois sistemas computacionais.




$$3,5 + 8 + 8 + (2*8) + 16 + 3,5 = 55$$




#### **MODBUS** message

Start	Address	Function	Data	CRC Check	End
≥ 3.5 char	8 bits	8 bits	N x 8 bits	16 bits	≥ 3.5 char










# **CONVERSÃO DE SINAL**



Sistema de numeração binária utiliza combinações dos dígitos 0 e 1, chamados bits. O arranjo de vários bits forma um byte.



Os mais frequentes são os múltiplos de 8 bits: 8, 16, 32, 64, 128.







# No sistema binário (0 e 1), para determinar o número de combinações com n bits, basta calcular 2<sup>n</sup>

#### **Exemplos:**

```
1 bit \rightarrow 2<sup>1</sup> = 2 combinações possíveis (0 e 1)
```

2 bits 
$$\rightarrow$$
 2<sup>2</sup> = 4 combinações possíveis

3 bits 
$$\rightarrow$$
 2<sup>3</sup> = 8 combinações possíveis

4 bits 
$$\rightarrow$$
 2<sup>4</sup> = 16 combinações possíveis

• • •

8 bits 
$$\rightarrow$$
 28 = 256 combinações possíveis

16 bits 
$$\rightarrow$$
 2<sup>16</sup> = 65.536 combinações possíveis

32 bits 
$$\rightarrow$$
 2<sup>32</sup> = 4.294.967.296 combinações possíveis





$$1 \text{ bit } \rightarrow 2^1 = 2$$

2 bit 
$$\to 2^2 = 4$$

3 bit 
$$\to 2^3 = 8$$

2 bit 
$$\rightarrow$$
 2<sup>2</sup> = 4 3 bit  $\rightarrow$  2<sup>3</sup> = 8 4 bit  $\rightarrow$  2<sup>4</sup> = 16

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 1

0 0 1

0 0 0 1

1 0

0 1 0

0 0 1 0

1 1

0 1 1

0 0 1 1

1 0 0

0 1 0 0

1 0 1

0 1 0 1


1 1 0

0 1 1 0

1 1 1




#### Transformar o número 1101 na base binaria para a base decimal



Decimal	Binário
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111










16 bits = 65.536 dec 24 Bits = 16.777.216 dec 256x mais 44.1 kHz = 0,000237 seg








24 Bits = 16.777.216 dec

44.1 kHz = 0,0002370 seg 96 kHz = 0,0000104 seg 23x mais





#### Elementos usados normalmente no condicionamento de sinais são:

<u>Amplificadores operacionais</u>: amplificadores com ganho na ordem 100.000 vezes ou mais, circuitos de proteção, geralmente para isolar correntes ou tensões altas

<u>Filtros:</u> que podem ser usados para remover uma determinada faixa de frequência

Ponte de wheatstone e outras: que converte variação de resistência elétrica em tensão.



#### **Sensores Inteligentes**

Possuem no mesmo encapsulamento um circuito condicionador de sinal e um microprocessador. Este sensor pode ter funções como capacidade de compensar erros aleatórios, se adaptar a mudanças no ambiente, fornecer um calculo automático da precisão medida.











# PADRÃO DE COMUNICAÇÃO



#### Chaves

ON – OFF; NA e NF

Transmissão Eletrônica (decada de 1960)

4-20 mA; 10-50 mA; 0-5 V; 0-10 V

#### Fieldbus (decada de 1980)

É um sistema de comunicação digital bidirecional, que interliga equipamentos inteligentes de campo com o sistema de controle ou com equipamentos localizados na sala de controle,

#### Wireless

Redes de sensores sem fio consistem de um grande número de dispositivos sem fios (nós sensores ou simplesmente sensores) densamente distribuídos em uma região de interesse.











4-20ma




**Profbus** 




**Wireless** 













# **FUSÃO DE SENSORES**



O processo de combinação dos dados provindos de múltiplos sensores de mesma natureza ou de naturezas diferentes é denominado <u>fusão de sensores</u>. Seu principal objetivo é fornecer aos sistemas dados de maior qualidade, permitindo assim reduzir as falhas nos processos decisórios.








#### **Sensor Fusion for Precision Agriculture**

Viacheslav I. Adamchuk, Raphael A. Viscarra Rossel, Kenneth A.Sudduth and Peter Schulze Lammers DOI: 10.5772/19983





#### **Sensor Fusion for Precision Agriculture**

Viacheslav I. Adamchuk, Raphael A. Viscarra Rossel, Kenneth A.Sudduth and Peter Schulze Lammers DOI: 10.5772/19983



Termo	Definição	Objetivo	
Fusão de Dados Fusão de Dados de Múltiplos Sensores	Métodos e ferramentas utilizados na combinação de dados de baixa qualidade	Melhoria na qualidade da informação gerada pela combinação dos dados sensoriados	
Fusão da Informação	Termo amplo. Refere-se à fusão de qualquer tipo de dado	Minimização do volume de dados e integração	
Integração de Sensores	Uso sinergético das informações sensoriadas por diferentes dispositivos sensores (envolve fusão dos dados, planejamento e arquitetura do sistema)	Potencializar a realização de tarefas do sistema	
Fusão de Sensores Fusão de Múltiplos Sensores	Processo de combinação dos dados obtidos por sensores de mesma natureza ou de naturezas diferentes.	Obter uma representação (modelo) do ambiente sensoriado com melhoria na qualidade das variáveis sensoriadas	



### Funcionamento dos atuadores

Semicondutores: chaves, amplificadores

**Eletromagnéticos:** motor AC e DC, eletroímãs, solenoides

Pneumáticos/Hidráulicos: motores, cilindros

Eletroquímicos: lâmpadas, células de combustível

Shape-memory alloy: após aquecidos voltam a forma inicial

Piezoelétricos: geram corrente elétrica quando deformados

Magnetoresistivos: mudam sua resistência elétrica quando um campo

magnético externo é aplicado

Fluido eletro-reológico: viscosidade em função de uma corrente elétrica

Fluido magneto-reológico: viscosidade em função de um campo magnético

Microatuadores: escala microscópica









LEB 5030 – Instrumentação e Automação para Sistemas Agrícolas

## Sensores e atuadores

Prof. Dr. Rubens Tabile tabile@usp.br FZEA - USP