

# Transmissores e Receptores

Prof. Giovani Pasetti



### **Transmissores e Receptores**

Os <u>transmissores</u> são instrumentos que convertem um sinal qualquer, de um sensor ou transdutor, em um sinal padrão para ser enviado a distância.



Outras funções de tratamento e condicionamento dos sinais (como a filtragem, a linearização, a amplificação, o processamento, etc.) também podem ser incorporadas ao transmissor.



### **Transmissores e Receptores**

Os <u>receptores</u> tem basicamente a função de processar os sinais recebidos dos transmissores.



Possuem circuitos para receber, condicionar e processar os sinais, de modo a executar funções de controle e monitoração dos processos industriais.

Os receptores convencionais são os controladores, registradores, indicadores e totalizadores. Os mais avançados são os CLPs e SDCDs.






### **Transmissores e Receptores**

Inicialmente o sinal elétrico de entrada e saída destes equipamentos não eram padronizados e cada fabricante

desenvolvia seu próprio padrão.

Posteriormente os fabricantes americanos passaram a utilizar produtos com sinais 4-20 mA, enquanto que a Europa comercializava produtos no padrão 0-20 mA.



Atualmente o sinal 4-20 mA é dominante no mercado.



### **Transmissores e Receptores**

#### **Curiosidades:**

#### Porque não se utiliza transmissão em tensão?

O sinal representado por fluxo de corrente esta menos sujeito a **interferência** eletromagnéticas e não tem o problema de **queda de tensão** que ocorre em distâncias muito grandes.

#### Porque o mercado escolheu o sinal 4-20mA e não o 0-20mA?


O sinal 4-20mA possui o chamado "zero vivo", ou seja, o valor em 4mA representa o sistema em funcionamento como se fosse o valor mínimo (zero). No padrão 0-20mA, como o mínimo do sistema é 0mA, a ocorrência de uma falha no instrumento seria interpretada pelo sistema com um o valor mínimo de operação.



### **Transmissores e Receptores**

Com o surgimento da eletrônica digital possibilitou-se a sobreposição de sinais elétricos, ou seja, pelo mesmo par de fios foi possível alimentar o instrumento (24 Vcc), transmitir a

medição da variável (4-20 mA) e ter ainda uma comunicação 20 mA digital conhecida como HART (Highway Addressable Remote Transducer) para diagnóstico do instrumento.



4 mA



### **Transmissores e Receptores**

#### **IMPORTANTE:**


- A comunicação HART pode ocorrer nos dois sentidos, ou seja, do transmissor para o receptor e do receptor para o transmissor
- Para enviar uma mensagem, o transmissor envia um sinal de corrente de 1mA pico-a-pico de alta frequência sobre o sinal analógico da **corrente** de saída.
- Para enviar uma mensagem ao transmissor, CLP (receptor) sobrepõe à da alimentação uma **tensão** de aproximadamente 500mV pico-a-pico.



### **Transmissores e Receptores**

Com a elevação da complexidade dos processos industriais e a necessidade de mais instrumentos, tornava-se inviável ter

centenas de malhas de controle cujo os instrumentos eram conectados diretamente a um único sistema de controle central (DDC - Direct Digital Control).






Surge então a necessidade da **descentralização da arquitetura**, que passa a ser dividida em vários subsistemas,

porém mantendo o gerenciamento centralizado.

Este novo sistema recebeu o nome de Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD ou DCS na sigla em inglês).





### **Transmissores e Receptores**

O SDCD tem como função o controle de processos de forma otimizada, permitindo a descentralização do processamento de

dados e das decisões.

Desta forma, é possível fazer o gerenciamento central de vários subsistemas remotos que podem estar a quilômetros de distância um do outro.




Sala de controle de um SDCD



### Transmissores e Receptores

Atualmente existem muitos instrumentos trabalhando através de redes industriais, como por exemplo: AS-Interface, Profibus, Fieldbus Foundation, Modbus, etc.

Alguns protocolos de redes permitem inclusive o processamento de estratégias de controle no próprio instrumento, criando uma arquitetura totalmente distribuída conhecida como FCS (Field Control System).





### **Transmissores e Receptores**

#### **NOVOS CONCEITOS (ISA 5.1):**

**SDCD:** é a instrumentação, equipamentos de entrada e saída, equipamentos de controle e equipamentos de interface do operador, que executa as funções de controle e indicação estabelecidas.

**CLP:** é um controlador, usualmente com várias entradas e saídas, que contem um programa alterável que é tipicamente usado para controlar lógica discreta ou funções sequenciais e pode também ser usado pra fornecer funções de controle continuas.



### **Transmissores e Receptores**

#### Cartões de Entrada Analógicos Passivos e Ativos

Os CLPs ou SDCDs possuem cartões de entradas analógicos que podem ser ativos ou passivos.

- O cartão de entrada analógico passivo, apenas recebe o sinal de 4 a 20 mA.
- O cartão de entrada analógico ativo, além de receber o sinal de 4 a 20 mA, ele também fornece a alimentação (geralmente 24V).





### **Transmissores e Receptores**

#### **Transmissores a 4 fios**

Nos transmissores a quatro fios, o sinal 4-20mA é fornecido por um par de fios e a alimentação (24Vcc, 110Vac, 220Vac, etc.) é fornecida por um outro par de fios independente.

São empregados principalmente nos instrumentos que requerem potências mais elevadas.


O sinal 4-20mA de um instrumento a 4 fios é conhecido também como "4-20mA puro".



### Transmissores e Receptores

**Transmissores a 4 fios** 


Devem ser utilizados com cartões de entrada analógica passivos.



A desvantagem deste instrumento é o maior custo de instalação, pois geralmente requer cabos independentes para o sinal e para a alimentação, além de uma fonte extra para alimentação do instrumento.



**Transmissores e Receptores** 






### **Transmissores e Receptores**

#### **Transmissores a 2 fios**

Nos instrumentos a dois fios, a alimentação é fornecida juntamente com o sinal 4 a 20 mA, sendo que a tensão nominal de alimentação é geralmente 24 Vcc.




São utilizados com cartões de entrada ativos (ou passivos com alimentação externa).

Por utilizar apenas um único cabo sua instalação e infraestrutura é a mais simples.



### **Transmissores e Receptores**

#### **Transmissores a 2 fios**




Alguns transmissores a dois fios são insensíveis a polaridade, ou seja, funcionam independente da conexão da polaridade.



### **Transmissores e Receptores**

#### **Detalhes dos Transmissores a 2 fios**



Loop de corrente para transmissores a 2 fios




### **Transmissores e Receptores**

Os sistemas 4-20mA são geralmente alimentados com 24V, mas existe também alimentações de 12V, 15V e 36V.

Independente da tensão utilizada, o importante é que ela seja maior que tensão mínima requerida pelo transmissor (consultar

datasheet do fabricante).

A tensão no terminal do transmissor pode variar de acordo com a tensão de alimentação, a queda de tensão nos cabos e a resistência interna do receptor.





### **Transmissores e Receptores**

É possível colocar vários receptores em série com o transmissor (controlador, indicador, registrador, etc.), desde que a fonte de tensão seja suficiente para alimentar o sistema.


Na maioria dos receptores, a corrente passa através de um resistor (comumente 250 ohms) gerando uma tensão que é medida pelo dispositivo.

O transmissor atua como um resistor variável para modular o sinal de 4-20mA.

O transmissor deve ser capaz de operar com menos de 4mA.



### Transmissores e Receptores






### **Transmissores e Receptores**

Conexões comuns (2 fios)


corrente zero, ou muito próxima de zero.

Cartão de entrada ativo





### **Transmissores e Receptores**



Uma única fonte pode alimentar vários canais, porém um curto circuito pode danificar todos os transmissores.

Neste caso devem ser aplicados limitadores de correntes ou outros sistemas de proteção.




### **Transmissores e Receptores**

#### **Cabos**

Os cabos para a transmissão dos sinais devem possuir no mínimo dreno e blindagem.

Em casos especiais, geralmente é requerido que os cabos sejam armados para maior proteção mecânica (instalações navais, por exemplo).





### **Transmissores e Receptores**

#### **Montagem**

O sensor ou elemento primário pode estar localizado a uma certa distância (geralmente pequena) do transmissor (montagem remota).







### **Transmissores e Receptores**

#### **Montagem**

O elemento primário também pode estar montado diretamente ao transmissor.

A possibilidade de realização deste tipo de montagem depende do espaço físico, da visualização do indicador e das condições de operação (temperatura, vibração, etc.).







### **Transmissores e Receptores**

#### **Transmissores Inteligentes**

Não existe uma definição exata do que seja um transmissor inteligente, mas entende-se que os transmissores inteligentes (microprocessados) devem apresentar facilidades.

Neste sentido, estes instrumentos devem permitir a identificação (tag, área, etc.), a configuração (linearização, filtragem, conversão de unidades, funções matemáticas, etc.), a calibração (faixa de medição, zero, span, etc.) e o diagnóstico (tempo de utilização, aquecimento, desvios, mal funcionamento, etc.)



### **Transmissores e Receptores**

#### **Transmissores Inteligentes**

Este acesso pode ser de forma **local**, por meio de um comunicador portátil conhecido como *hand held* ou um computador carregado com o devido programa.

O acesso também pode ser feito de forma **remota**, através da integração com um sistema digital de controle que suporte o protocolo utilizado pelo transmissor.

