

Aula 5


Commodore





Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Tfh0ytz8S0k





320 X 200 PIXELS


= 8K

= 32K

64K

192K


Commodore



= 64,000 PIXELS


1 BIT (BLACK AND WHITE) = 8K
4 BIT (16 COLORS) = 32K
8 BIT (256 COLORS) = 64K

320 X 200 PIXELS




Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Tfh0ytz8S0k


Commodore









Win95






Setup, loop, digitalWrite





```
void setup()
    pinMode (5, OUTPUT);
    pinMode(6, OUTPUT);
    pinMode (7, OUTPUT);
    pinMode(11, OUTPUT);
    pinMode (12, OUTPUT);
    pinMode (13, OUTPUT);
9
  void loop()
    piscarLed1();
    piscarLed2();
  void piscarLed1() {
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(1000);
  void piscarLed2() {
    digitalWrite(7, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(7, LOW);
    delay(1000);
```

https://www.tinkercad.com/things/aSWPCKOh8pZ



ND 13

12

10

-9

71

Função parametrizada

parâmetros

```
digitalWrite(pino, HIGH);
delay(tempo);
digitalWrite(pino, LOW);
delay(tempo);
```

void piscarled(byte pino, int tempo) (

void setup()

void loop()

8 9

pinMode (5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode (7, OUTPUT); pinMode (11, OUTPUT); pinMode (12, OUTPUT);

pinMode (13, OUTPUT);

piscarLed(13, 200);

piscarLed(12, 200);


piscarLed(11, 200);

piscarLed(13, 1000);

piscarLed(12, 1000);

piscarLed(11, 1000);

https://www.tinkercad.com/things/bcNOglTowzs



https://www.tinkercad.com/things/hoWLRnQNTZg


```
int contador = 0;
   void setup()
     pinMode(8, INPUT);
     pinMode (13, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
10
   void loop()
11
12
      if (digitalRead(8) == HIGH) {
13
        contador++;
14
        Serial.println(contador);
15
```


Serial Monitor



```
int contador = 0;
                                         byte estadoPrevioBotao = LOW;
                                         void setup()
                                          pinMode(8, INPUT);
                                          pinMode(13, OUTPUT);
                                           Serial.begin(9600);
                                         void loop()
                                      11
                                      12
                                           byte estadoAtualBotao = digitalRead(8);
                                           if (estadoPrevioBotao == LOW && estadoAtualBotao == HIGH) {
                                      14
                                             contador++;
                                      15
                                             Serial.println(contador);
                                      16
                                             estadoPrevioBotao = HIGH;
                                      17
                                      18
                                           else if (estadoPrevioBotao == HIGH && estadoAtualBotao == LOW) {
                                             estadoPrevioBotao = LOW;
DETECÇÃO DE EDGE
```

https://www.tinkercad.com/things/cINrEErV2bi





```
boolean alertaExibido = false;
   void setup()
     Serial.begin(9600);
   void loop()
     int leitura Volume = analog Read (A5);
     if (! alertaExibido && leituraVolume > 900) {
       Serial.println("Cuidado com o volume alto!");
       alertaExibido = true;
12
     else if (alertaExibido && leituraVolume <= 900) {
       alertaExibido = false;
```

https://www.tinkercad.com/things/0dw7xDjd5ZU


Máquinas de estado

Texto: diferentes pessoas podem interpretar diferentemente

Exemplo:

Escreva um semáforo combinado de veículos e de pedestre. Por padrão, o semáforo deverá ficar aberto para os veículos e fechado para os pedestres. O projeto deve conter um botão (push button) para pedestres. Quando o botão é pressionado, o semáforo dos veículos deverá ficar amarelo (imediatamente). Após um certo tempo, o semáforo dos veículos passará de amarelo para vermelho. Concomitantemente, o semáforo dos pedestres ficará verde. Após algum tempo, o semáforo dos pedestres ficará piscando em vermelho, indicando que irá fechar em breve, enquanto o semáforo dos veículos permanece vermelho. Após algum tempo piscando, o semáforo dos pedestres ficará vermelho em definitivo, ao mesmo tempo em que o semáforo dos veículos voltará para seu estado inicial (verde).

Diagrama de estados: preciso, não dá margem a interpretação



farolPedestre interface Veiculos: out event fechou

interface Botao: in event acionado

Diagrama de estados: pode ser simulado





Diagrama de estados: pode criar código C++ automaticamente

https://blogs.itemis.com/en/developing-software-for-arduinowith-yakindu-statechart-tools

Ferramenta utilizada: Yakindu

https://info.itemis.com/state-machine/download-yakindu-state chart-tools

Exemplo com código manual



https://www.tinkercad.com/things/f9wJWOLGteV

Exemplo com código manual - código (parcial) if (estadoVeiculos == VEICULOS_VERDE) { inicializarSemaforosVeiculos(); if (digitalRead(botao) == HIGH) {

estadoVeiculos = VEICULOS AMARELO;

estadoVeiculos = VEICULOS_VERMELHO;
estadoPedestres = PEDESTRES VERDE;

if (estadoPedestres == PEDESTRES VERDE) {

estadoPedestres = PEDESTRES VERMELHO;

estadoVeiculos = VEICULOS VERDE;

inicializarSemaforosPedestres();

acenderAmareloDoCarro():

acenderVermelhoDoCarro();

acenderVerdeDoPedestre():

apagarVerdeDoPedestre();
piscarVermelhoDoPedestre(3);

delav(2000):

delay(3000);

else if (estadoVeiculos == VEICULOS AMARELO) {

else if (estadoVeiculos == VEICULOS VERMELHO) {

estadoPedestres = PEDESTRES VERMELHO PISCANDO;

else if (estadoPedestres == PEDESTRES VERMELHO) {

else if (estadoPedestres == PEDESTRES VERMELHO PISCANDO) {

Filtrando ruídos

- Realizar várias leituras da medida e calcular a média, mediana, ou moda desses valores
- Descartar outliers/variações muito bruscas
- Combinar a leitura atual com leituras prévias (possivelmente com média aritmética ou média ponderada)

 $valorSuavizado_a = (alfa \times valorSuavizado_{a-1}) + ((1 - alfa) \times leitura_a)$ Alfa é uma constante entre 0 e 1. Quanto maior o valor de alfa, maior o efeito de <math>suavização,