

# Guía de conexiones ARDUINO

Docente de tecnología Santiago Pinzón Al.


#### Puente HL298




### Conexión motores con el puente HL298



### Conexión motores con el puente HL298




#### Conexión motores con el puente HL298




**EJEMPLO DE CONEXIÓN PARA UN ROBOT** 


## Guía de conexión puente HL293



# Conexión motores con el puente HL293 en protoboard




### Prototipo ensamblado




Materiales del prototipo

-Puente Hl298
-Placa Arduino Uno
-Sensores infrarrojos
-2 motorreductores
-Cables JUMPER
-Baterías


# Conexión Micro servo a placa de Arduino Uno



# Conexión Micro servo a placa de Arduino Uno



# Conexión Micro servo a placa de Arduino Uno, utilizando protoboard



#### Sensor de ultrasonido




**VCC:** 5 V

Trigger Pin: Gatillo (Emisor)


Echo pin: Eco (retorno) (Receptor)

**Gnd:** Tierra







#### Conexión Sensor de ultrasonido



# Conexión Sensor de ultrasonido utilizando protoboard





# Conexión Sensor de ultrasonido

```
Int triPin = 12;
   Int echoPin = 11;
                               Tiempo de viaje de la señal (Solo la declararemos)
   Int pingtravelTime;
Void setup () {
pinMode (trigPin, OUTPUT);
                               (Estaremos enviando señal)
pinMode (echoPin, INPUT);
                               (Recibimos señal)
Serial.begin(9600);
                               (Para saber el valor recibido, activamos el
                                                 monitor)
Void loop () {
```


#### Código de ejemplo Sensor ultrasonido

```
int triq = 7;
int echo = 8;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trig,OUTPUT);
  pinMode(echo,INPUT);
void loop() {
  long duracion:
  long distancia:
  digitalWrite(trig,LOW);
  delayMicroseconds(4);
  digitalWrite(trig,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig,LOW);
  duracion = pulseIn(echo,HIGH);
  duracion = duracion/2;
  distancia = duracion/29;
  Serial.printIn(distancia);
  de Lay (50)
```


#### Código de ejemplo Sensor de ultrasonido

Encender por un tiempo corto (Microsegundos)
Encender por un tiempo corto (Microsegundos)

Almacenar cuanto se demoro en viajar nuestra variable



### Sensor Infrarrojo



- Void setup(): Sirve para realizar la configuración inicial del sistema.
- pinMode(): Sirve para establecer las entradas y salidas del sistema.
- ▶ Void Loop(): Sirve para ejecutar instrucciones de manera ordenada y cíclica.
- Delay(): Sirve para dar un tiempo de espera entre la ejecución de dos instrucciones.
- digitalWrite(): Sirve para establecer el estado (encendido, apagado) de un pin digital.
- ▶ INPUT: Indica que un pin análogo o digital es de entrada
- ▶ **OUTPUT:** Indica que un pin análogo o digital es de salida
- ► HIGH: Sirve para indicar la activación de un pin
- ▶ LOW: Sirve para indicar que un pin se encuentra desactivado.