3.1 Blockschaltbild

Julian Huber - Bussysteme 1/33




Abb. 3.1: Blockschaltbild eines Systems

- Grafische Beschreibung von Systemen in der Regelungs- und Steuerungstechnik
- Systeme werden durch Blöcke dargestellt, die durch Pfeile verbunden sind
 - z.B. Steuerungsfunktion (z.B. in Python)
 - z.B. thermodynamisches Modell eines Raums
- I.d.R. beschäftigen wir uns mit dynamischen Systemen
 - Die Ausgangsgröße hängt nicht nur von den Eingangsgrößen ab (vgl. Funktion)
- sondern auch vom Systemzustand und damit inneren Zustandsgrößen (vgl.

© Dynamische Systeme

- lineare Systeme: Systemfunktion ist eine lineare Funktion
- nichtlineare Systeme: Systemfunktion ist eine nichtlineare Funktion
- zeitinvariante Systeme: Systemfunktion ist unabhängig von der Zeit
- zeitvariante Systeme: Systemfunktion ist abhängig von der Zeit

Julian Huber - Bussysteme 3 / 33




Abb. 3.2: Spezielle Symbole in Blockschaltbildern

Elemente eines Blockschaltbildes

- Übertragungsglieder beschreiben Systeme mit deren Eigenschaften / Funktionen
- Pfeile die Ein- und Ausgangsgrößen
- Komplexe Systeme können durch mehrere Systeme zusammengesetzt werden
- Systeme werden im Zeitbereich durch ihre Funktionsbeziehung zwischen Ausgang y und Eingang u unterschieden f(u)=y


Julian Huber - Bussysteme

Proportionalglied (P-Glied)

- Linear und zeitinvariant
- Beschreibt Systeme mit direktem proportionaler Systemfunktion f für den Zusammenhang zwischen Eingang (u) und Ausgang (y)

$$egin{array}{ll} \circ \ y = f(u) = K_p \cdot u \end{array}$$


 $\circ K_p$... Proportionalitätsfaktor




Julian Huber - Bussysteme 5 / 33

Wirkweise eines P-Glieds

- $y = f(u) = K_p \cdot u$
- Beispiel:
 - je höher die CO₂ Konzentration in einem Raum, desto schneller dreht sich ein Ventilator in einer Lüftungsanlage
 - $\circ~y$... Drehfrequenz der Ventilators in ${
 m Hz}$
 - ∘ *u* ... CO₂ Konzentration in ppm
 - $\circ \; K_p \; ... \;$ Proportionalitätsfaktor in $rac{
 m Hz}{
 m ppm}$




Julian Huber - Bussysteme 6 / 33



• Unabhängig vom Verlauf der Eingangsgröße u(t) ist der Wert der Ausgangsgröße y(t) immer proportional


Einheits-Sprungfunktion

- Eine Funktion, die am Zeitpunkt $t=0\ {\rm von}\ u=0\ {\rm auf}\ u=1$ springt und sonst konstant bleibt
- beliebtes Werkzeug in die Regelungstechnik: Wie reagiert ein System, wenn wir eine Sprungfunktion an den Eingang legen (auch in der E-Technik!)




Julian Huber - Bussysteme 8 / 33

Sprungantwort (Reaktion) eines P-Glieds auf eine Sprungfunktion



Julian Huber - Bussysteme




- Das Symbol repräsentiert die Sprungantwort
- weitere Beispiele:
 - Entwicklung Spannungsabfall am Ohmschen Widerstand beim Anlegen einer Quellenspannung
 - Antwort eines Helligkeitssensors auf Lichteinfall

Quelle


Julian Huber - Bussysteme 10 / 33

Totzeitglied (T-Glied)

- beschreibt die zeitliche Verzögerung, bis ein System auf das Eingangssignal (z.B. der Sprungfunktion) reagiert.
- Nicht die Trägheit des Systems sondern eine Leerlaufzeit T_t .




Julian Huber - Bussysteme 11 / 33



Julian Huber - Bussysteme


Sprungantwort eines T-Glieds auf eine Sprungfunktion




Julian Huber - Bussysteme

Simulation mit scilab xcos

- Installieren Sie scilab xcos
- Xcos ist ein grafischer Editor für Blockschaltbilder
- die Funktionalität entspricht in etwa matlab simulink
- allerdings ist die Software open source und kostenlos




Julian Huber - Bussysteme 14 / 33



- Öffnen Sie P_totzeit.zcos in scilab xcos
- Testen Sie verschiedene Werte für den P-Wert beim PID -Block und die Totzeit beim Continuous fix delay -Block
- Ersetzen Sie den pid -Block durch einen gain_f -Block

Proportionalglied mit Verzögerung 1. Ordnung (PT1-Glied)

- beschreibt Trägheit im System oder eine Dämpfung
- nähert sich über die Zeit einer waagrechten Linie an
 - z.B. Spannung am Kondensator
 - z.B. Temperatur im Raum nach dem Einschalten einer Fußbodenheizung
 - Beschränktes Wachstum



Julian Huber - Bussysteme 16 / 33

- Es gibt noch viele weitere typische Glieder
- Mehr dazu beim Thema stetige Regler
- aus diesen lassen sich komplexe Modelle zusammenstellen lassen (z.B. als Blockschaltbild)

Julian Huber - Bussysteme 17 / 33


Blockschaltbild einer Steuerung



- Die Führungsgröße ist die Größe, welche das Verhalten der Stellglieds bestimmt (→ z.B. die aktuelle Beleuchtungsstärke gemessen am Lichtsensor im Freien)
- Durch das Stellen eines Stellglieds (oder Stelleinrichtung bzw. Aktor) wird die Steuerstrecke beeinflusst (→ Mikrocotroller steuert Spannung an LED an oder aus basierend auf einen Schwellenwert)



Steuerung



- Stellgröße ist die Ausgangsgröße des Stellglieds (→ Spannung an der LED)
- Steuerstrecke ist das System, das durch die Stellgröße und Störgrößen beeinflusst wird (→ Helligkeit im Raum)
- Auf die Steuerstrecke wirken neben der Stellgröße aus Störgrößen
 (→ Lichteinfall von Außen, weitere nicht gesteuerte Lichtquellen im Raum)

Quelle

Julian Huber - Bussysteme 19 / 33

Stellglied

- ist nun kein standardisiertes Glied, sondern hat eine spezielle Funktion die sich aus Hard- und Software ergibt
- diese beinhaltet Steuerungslogik
- und physikalische Umsetzung
- zeitliche Reaktion meist nicht unmittelbar, sondern verzögert (z.B. Rechenzeit als Totzeit)

```
def l_set(p_act, h_room, PAR_SETPT, l_man):
    return (p_act and h_room<PAR_SETPT) or l_man</pre>
```

Julian Huber - Bussysteme 20 / 33

Steuerstrecke


- beschreibt die echte Welt
- häufig in vereinfachten Modellen
- zeitliche Reaktion meist nicht unmittelbar (z.B. PT1-Glied)

```
def beleuchtungsstraerke_raum_lux(lichtabgabe_led, lichteinfall_aussen, wand_farbe):
    # Größe des Raumes
    # Größe der Fenster
    # Reflexion der Wände
    <...>
    return beleuchtungsstraerke_raum_lux
```

```
def raumtemperatur(heizleistung_in_w, aussen_temp_in_c):
    # Temperatur im Zeitpunkt zuvor
    # Trägheit der Temperaturänderung
    # Größe des Raumes
    # Isolation der Raumes
    <...>
    return raum_temp_in_c
```



- Bauen Sie das folgende Modell aus const , INTEGRAL_m , CSCOPE und CLOCK_c nach
- Modellieren Sie einen 100 I fassenden Wassertank, der zu Begin mit 10 I gefüllt ist und in den 5 I pro Minute einfließen




Julian Huber - Bussysteme 22 / 33

√ Lösung

??? optional-class " anzeigen" Link

Julian Huber - Bussysteme 23 / 33

• passen Sie den Threshold in Dynamic in 3_1_2_Tageslichtschaltung.zcos so an, dass die LED bei einer Helligkeit von 220 Lux angeht



Julian Huber - Bussysteme 24 / 33

√ Lösung

??? optional-class " anzeigen" Link

Julian Huber - Bussysteme 25 / 33

Zwei-Punkt Regelung

- Vorteile
 - einfach zu verstehen
 - und zu implementieren

```
regelabweichung = soll_lux - ist_lux

zweipunkt_regler(regelabweichung):
   if regelabweichung > 0:
       licht = True
   else:
       licht = False
   return licht
```

[Quelle](Vorsicht: Wir greifen hier zum Thema Regelung vor, setzen den Regler aber in einer Steuerung ohne Regelkreis ein!)

Julian Huber - Bussysteme 26 / 33


Probleme Zwei-Punkt Regelung

- Nachteile bei zeitlich wenig trägen Systemen
 - Regler schaltet ständig zwischen den Ausgangswerten
 - kritisch insbesondere bei mechanische Belastung
 - z.B. Motor wird ständig an und aus geschaltet

Julian Huber - Bussysteme 27 / 33

Hysterese

• bewirkt eine Schalttoleranz ober- und unterhalb des Sollwerts



Julian Huber - Bussysteme 28 / 33


```
def zweipunkt_hysterese(ist_lux, on_level, off_level, letzter_zustand):
    if ist_lux > off_level:
        licht = False
    elif ist_lux < on_level:
        licht = True
    else:
        licht = letzter_zustand
    return licht</pre>
```

```
class zweipunkt_hysterese():


    def __init__(self, on_level, off_level):
        self.on_level = on_level
        self.off_level = off_level
        self.letzter_zustand = False

    def calc_output(self, ist_lux):
        if ist_lux > self.off_level:
            self.letzter_zustand = False
        elif ist_lux < self.on_level:
            self.letzter_zustand = True
        return self.letzter_zustand</pre>
```

Quelle



Julian Huber - Bussysteme 29 / 33






Julian Huber - Bussysteme

Drei-Punkt Regelung

- vermeidet ständiges Umschalten
- sinnvoll bei Neutralstellung z.B. Motoren


```
drei_punk_regler(abstand):
    if abstand > 6:
        fahre = "vorwärts"
    elif abstand < 4:
        fahre = "rückwärts"
    else:
        fahre = "nicht"
    return fahre

bewegung = drei_punk_regler(abstand)</pre>
```



Julian Huber - Bussysteme 31 / 33

• Ersetzen Sie den Schalter Dynamic mit einem Hystereseschalter HYSTERESIS



Julian Huber - Bussysteme 32 / 33

√ Lösung

??? optional-class " anzeigen" Link

Julian Huber - Bussysteme 33 / 33