

5.1 Signalisierung und Leitungscodes

Unterschiede SPS und Bussysteme






Quelle

Feldbus

- Bei einer konventionellen SPS sind alle Komponenten sternförmig verbunden (analoges oder digitale Signale werden übertragen)
- Beim Bus ein Datenkabel (Buskabel)
 - Zentraler Aufbau mit SPS und steckbaren Schnittstellenkarten (Master) möglich

Quelle



Vielfalt an Bussystemen

- Spezielle
 Anwendungsfälle in
 Gebäuden
 - DALI, KNX, ...
- Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit
 - CAN-Bus in Fahrzeugen
- Funk Reichweite und Energiebedarf
 - LoRaWAN,
 Bluetooth Low
 Energy







DALI

Ethernet TCP/IP

KNX/EIB



Device/\et







PTP/IEEE 1588

BACnet

5

LON

LIGHTBUS

PROFIL

协自办



Modbus







DMX






ControlNet



Unterscheidungsmerkmale von Bussystemen

- Telegramminhalt: welche Information
- Topologie: Verkabelung
- Teilnehmerhierarchie: Master, Slave, ...
- Adressierung: Wie erreicht man Komponenten
- Buszugriffsverfahren: Wer sendet wann?
- **Signalisierung**: Wie werden Telegramme übertragen
- Übertragungsmedium: z.B: Kabel oder Funk



Quelle

Unterscheidungsmerkmale von Bussystemen

- Telegramminhalt: welche Information
- Topologie: Verkabelung
- Teilnehmerhierarchie: Master, Slave, ...
- Adressierung: Wie erreicht man Komponenten
- Buszugriffsverfahren: Wer sendet wann?
- Signalisierung: Wie werden Telegramme übertragen
- Übertragungsmedium: z.B: Kabel oder Funk





Abb. 12.14: ISO/OSI-Referenzmodell

Bitübertragungsschicht / Signalisierung von Telegrammen



- Wireless über Wellen
 - Frequenzmodulation
 - Amplitudenmodulation
- Kabelgebundene Kodierung
 - Über Spannungslevel


Informationsgehalt von Telegrammen

Steuerfeld	Quelladresse	Zieladresse	Routing Z.	Länge	Nutzinformation	Sicherungs F.
1 Byte	2 Byte	2 Byte+1 Bit	3 Bit	4 Bit	1 Bit bis 14 Byte	1 Byte

- Steuerfeld: Priorität der Nachricht
- Quelladresse: Absender (vgl. MAC-Adresse)
- Zieladresse: Empfänger (vgl. MAC-Adresse)
- Routing Zähler: Zählt wie oft über Koppler gesendet (verhindert Irrläufer)
- Nutzinformation: Eigentlich Information (z.B. Messwerte eines Sensor)
- Sicherungs-Feld: Wurden die Daten richtig übertragen (vgl. Hash)


Symbolrate und Bitrate


- Anzahl der übertragenen Symbole pro Zeiteinheit
- In der Abbildung rechts gibt es ein Symbolalphabet $d_i \in \{-1,1\}$.
- Die Bitrate ist die Anzahl der übertragenen Bits pro Zeiteinheit (bei einem Bit pro Symbol entspricht die Bitrate der Symbolrate)
- 1 Baud = $1\frac{\text{Symbol}}{\text{s}}$
- Beispiele
 - CAN-Bus: 5 bis 500.000 Baud
 - ∘ DMX: 500.000 Baud
 - ∘ DALI-Bus: 1.200 Baud




∠ Aufgabe 5_1_1: Symbolrate

• Wie groß ist jeweils die Symbolrate und die Bitrate?





√ Lösung




- ullet In beiden Fällen ändert sich die Spannung zehn mal pro Sekunde Symbolrate = 10~Baud
- ullet Links: Es gibt zwei Spannungen, jedes Symbol codiert ein Bit $\mathrm{Bitrate} = 10 rac{\mathrm{Bit}}{\mathrm{s}}$
- Rechts: Es gibt vier Spannungen, jedes Symbol codiert zwei Bit $\mathrm{Bitrate} = 20 \frac{\mathrm{Bit}}{\mathrm{s}}$


Leitungscodes


- Wie wird die Symbolrate ausgenutzt?
- z.B. Non-Return-to-Zero High Level
 - Hohes Spannungslevel codiert 1
 - o in jedem Schritt wird ein Bit übertragen
 - dazwischen gibt es keine zurückfallen auf eine neutrale Spannung
 - Baud-Rate entspricht Bit-Rate

$$\circ 1 \operatorname{Baud} \cdot \frac{\operatorname{Bit}}{\operatorname{Signal}} = 1 \frac{\operatorname{Bit}}{\operatorname{s}}$$




Weitere Leitungscodes





- Erklären Sie verbal, wie die Leitungscodes funktionieren
- Non-Return-to-Zero Low Level
- Non-Return-to-Zero Inverted
- Return-to-Zero
- Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Leitungscodes?

√ Lösung



- Non-Return-to-Zero Low Level: eine 1 wird durch eine niedrige Spannung codiert
- Non-Return-to-Zero Inverted: Bei jedem Auftreten einer 1 wird die Spannung invertiert
- Return-to-Zero: eine 1 wird durch eine hohe Spannung codiert, nach jedem Bit wird auf eine neutrale Spannung zurückgekehrt (halbiert die Bitrate bei gleicher Baud-Rate)


Übermittlung der Taktrate

• Signal ohne Taktrate (z.B. Non-Return-to-Zero Low Level):



- Ohne gemeinsame Uhr nur schwer zu entschlüsseln
- Lösungen:
 - Einsatz einer Return-to-Zero-Code Kodierung
 - Pausen mit definierter Länge mit definiertem Rhythmus z.B. bei RS-232
 - Separate Leitung für Takt z.B. bei I²C-Bus

Synchrone Datenübertragung




- Neben der Datenleitung SDA gibt es eine Taktleitung SCL, mit welcher der Master vorgibt, wann SDA gelesen wird (z.B. 12c -Bus)
- Probleme:
 - Taktleitung benötigt zusätzliche Leitung
 - Bei langen Leitungen kann es zu Phasenverschiebungen kommen. D.h. bis die Spannung auf der Datenleitung ,welche vom Busteilnehmer gesendet wurde, ankommt, ist der Takt beim Master schon weitergezogen

Asynchrone Datenübertragung

- Jeder Busteilnehmer verfügt über eine eigene Taktquelle (Sample Clock), die deutlich schneller taktet als die Datenübertragung
- Durch die Übertragung eines Start- und Stop-Bits wird die Taktquelle des Senders und Empfängers synchronisiert (z.B. RS-232)


Sample Clock			
Receiver		_	
Data	Idle State	Start Bit	first Bit
			•

Serielle und Parallele Busse




- Mit mehreren parallelen Leitungen können ebenfalls mehr Symbole bei gleicher Baud-Rate übertragen werden
- Kaum Einsatz in Feldbussen (welche Geräte im Feld verbinden), häufig jedoch in Computern (PCI, ATA)

Übertragungsarten



- Simplex: Eine Richtung
- Half-Duplex: Beide Richtungen, aber nicht gleichzeitig
- Full-Duplex: Beide Richtungen gleichzeitig





Bus (USB 1.1 und 2.0)

- Leitungen sind über Schirmung gegen Störungen abgesichert
- Zwei Drähte für Spannungspotentiale
- Zwei Drähte für Daten (Werte immer gegenläufig - half duplex)
- Kein Draht für Takt (spezielle NRZ-S Kodierung mit Bit Stuffing)
- 480 Baud
 [Quelle]
 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_3.0_Kabel_und_Stecker.png,

Huber - https://de.wikipedia.org/wiki/Non

Bei jeder ø im Datenbit findet ein Wechsel statt

```
# Beispiel 1:
Datenbits (logisch):
phys. Leitung bei Ausgangszustand "1":
phys. Leitung bei Ausgangszustand "0":
0 0 0 0 0 0 0 0
```

```
# Beispiel 2:
Datenbits (logisch):

phys. Leitung bei Ausgangszustand "1":

phys. Leitung bei Ausgangszustand "0":

1 0 1 0 1 0 1 0
```