

13.4 汇编语言程序设计基础

1 顺序程序设计

例, 利用学号查学生的数学成绩表。

DATA SEGMENT

TABLE DB 81, 78, 90, 64, 85, 76, 93, 82, 57, 80


DB 73, 62, 87, 77, 74, 86, 95, 91, 82, 71

NUM DB 8

MATH DB ?

DATA ENDS







COSEG SEGMENT

ASSUME CS:COSEG, DS:DATA

START: MOV AX, DATA;

MOV DS, AX ;装入DS

MOV BX, OFFSET TABLE ;BX指向表首址

MOV AH, 0

MOV AL, NUM

DEC AL ;实际学号是从1开始的

ADD BX, AX ;BX加上学号指向要查的成绩

MOV AL, [BX] ;查到成绩送AL

MOV MATH, AL ;存结果

MOV AH, 4CH ;返回DOS

INT 21H

COSEG ENDS


END START



2 分支程序设计

1、用比较/测试指令+条件转移指令实现分支

(1) 单分支结构





例,计算字单元Dmem中带符号数的绝对值,并将结果存储于数据段RESULT中。

DATA SEGMENT

DMem DW -5

RESULT DW 0

DATA END

STACK1 SEGMENT PARA STACK

DW 20H DUP(0)

STACK1 ENDS

共同事务:将数的绝对值存储到数据段

特殊处理:负数需要求补



CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK1

BEGIN:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV AX, DMem

CMP AX, 0

JGE NONEG

NEG AX

NONEG: MOV RESULT, AX

MOV AH,4CH

INT 21H

CODE ENDS

END BEGIN



需要注意的是,条件满足时转移,否则执行下一条语句。

CMP AX, 0

JL YESNEG

JMP NONEG


YESNEG: NEG AX

NONEG: MOV RESULT, AX

因此,需要合理选择分支条件,同时理解与高级语言的差别。



(2) 双分支结构





例,编写一个能够显示BX二进制最高位的程序段。

•

SHL BX, 1

JC ONE

MOV DL, '0'

JMP DISPLAY

ONE: MOV DL, '1'

DISPLAY: MOV AH, 2

INT 21H

•



2、采用跳转表实现多路分支

例,设某程序有10路分支,试根据变量N的值(1~10),将程序转移到其中的一路分支去。

设10路分支程序段的入口地址分别为: BRAN1、BRAN2......BRAN10。

当变量N为1时,转移到BRAN1;N为2时,转移到BRAN2,依次类推。

在跳转表中每两个字节存放一个入口地址的偏移量,如右图所示。

程序中,先根据N的值形成查表地址: (N-1) × 2+表首址。

 $ATABLE \longrightarrow BRAN1(L)$

BRAN1(H)

BRAN2(L)

BRAN2(H)

:

BRAN10(L)

BRAN10(H)



DATA SEGMENT

ATABLE DW BRAN1,BRAN2,BRAN3,...,BRAN10

N DB 3

DATA ENDS

STACK1 SEGMENT PARA STACK

DW 20H DUP (0)

STACK1 ENDS


CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK1

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX





多路分支结构流程图



MOV AH, 0

MOV AL, N

DEC AL

SHL AL, 1 ; 2* (N-1)

MOV BX, OFFSET ATABLE ;BX指向表首址

ADD BX, AX ;BX指向查表地址

MOV DX, [BX] ;将N对应的分支入口地址送到CX中

JMP DX ;转移到N对应的分支入口地址



BRAN1:

JMP END1

BRAN2:

JMP END1

BRAN3:

JMP END1

BRAN10:

END1:

MOV AH, 4CH

INT 21H

CODE ENDS

END START



3 循环程序设计

1、计数循环程序设计

例,计算1~100数字之和,并将结果存入字变量SUM的程序段。

MOV AX, 0
MOV CX, 100
AGAIN: ADD AX, CX 循环体
LOOP AGAIN 控制条件
MOV SUM, AX 结果处理



2、条件判断循环程序设计

例,数据段的ARY字节数组中存放有10个无符号数,试 找出其中最大者送入MAX字节单元。

DATA SEGMENT

ARY DB 17, 5, 40, 0, 67

DB 12, 34, 78, 32, 10

MAX DB ?


DATA END

STACK1 SEGMENT PARA STACK

DW 20H DUP(0)

STACK1 ENDS







CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK1

BEGIN:

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

MOV SI, OFFSET ARY ; SI指向ARY的第一个元素

MOV CX,9 ;CX作次数计数器

MOV AL, [SI] ;取第一个元素到AL

LOP: INC SI ;SI指向后一个元素

CMP AL, [SI] ;比较两个数

JAE BIGER ;前元素≥后元素转移

MOV AL, [SI] ;取较大数到AL

BIGER: DEC CX ;减1计数

JNZ LOP ;未比较完转回去,否则顺序执行

MOV MAX, AL ;存最大数

MOV AH,4CH

INT 21H

CODE ENDS

END BEGIN

4 子程序设计

- 子程序是程序的一部分,是完成特定功能的程序段, 它能够在程序中的任何地方被调用。
- > 子程序的调用与返回是由指令CALL和RET来完成的。
- 子程序中一般都要使用寄存器,除了要返回参数的寄存器外,在子程序设计的开始部分,要将用到的寄存器进行压栈保护,在子程序结束返回调用程序之前要进行出栈恢复。
- > 子程序和调用程序直接的信息传送称为参数传递。



(1) 子程序设计举例

例,实现一个回车和换行功能的子程序。

DPCRLF	PROC		
	PUSH	\mathbf{AX}	
	PUSH	$\mathbf{D}\mathbf{X}$	
	MOV	DL,	0DH
	MOV	AH,	2
	INT	21H	
	MOV	DL,	0AH
	MOV	AH,	2
	INT	21H	
	POP	$\mathbf{D}\mathbf{X}$	
	POP	$\mathbf{A}\mathbf{X}$	
	RET		
DPCRLF	ENDP		



(2) 主/子程序设计举例

例,将两个给定的二进制数BIN1和BIN2(8位和16位)逐位转换为ASCII码字符串,并存储于ASCBUF中。

DATA SEGMENT

BIN1 DB 35H

BIN2 DW 0AB48H

ASCBUF DB 20H DUP(?)

DATA ENDS


STACK1 SEGMENT PARA STACK

DW 20H DUP(**0**)


STACK1 ENDS



主程序框图



(寄存器参数传递)





COSEG SEGMENT

ASSUME CS:COSEG,DS:DATA,SS:STACK1

START: MOV AX, DATA

MOV DS,AX

XOR DX,DX

LEA DI,ASCBUF;存放ASCII码的单元首址送DI

主程序:

MOV DH,BIN1 ;待转换的第1个数据送DH

MOV CX,8 ;待转换的二进制数的位数

CALL BINASC ;调用转换子程序

MOV DX,BIN2 ;待转换的第二个数据送DX

MOV CX, 16

CALL BINASC

MOV AH,4CH INT 21H



转换子程序

BINASC PROC

PUSH AX

LOP: ROLDX, 1 ; 最高位移入最低位

MOVAL, DL

AND AL, 1 ; 保留最低位, 屏蔽其它位

ADD AL, 30H; AL中即为该数字符(0或1)的ASCII码

MOV [DI], AL; 存结果

INC DI ; 修改地址指针

LOOP LOP

POP AX

RET

BINASC ENDP

COSEG ENDS

END START