

12.3.2 算术运算指令

- 加法运算指令
- 减法运算指令
- 乘法指令
- 除法指令

- ➢ 普通加法指令ADD
- > 带进位位的加法指令ADC
- ➤ 加1指令INC

加法指令的源操作数可以是通用寄存器、存储单元或立即数,但目的操作数只能是通用寄存器或存储单元,不能是立即数,并且源操作数和目的操作数不能同时为存储器操作数。



1) ADD指令

▶格式:

ADD OPRD1, OPRD2

▶操作:

OPRD1+OPRD2→OPRD1

ADD指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响



例,

ADD CL, 20H

ADD DX, [BX+SI]

合法指令

ADD [BX], [SI]

ADD DS, AX

非法指令



例,MOV AL,78H ADD AL,99H

分析指令执行后6个状态标志位的状态。

$$AF = 1$$
 $ZF = 0$

$$PF = 1 \qquad OF = 0$$



2) ADC指令

▶格式:

ADC OPRD1, OPRD2

▶操作:

OPRD1+OPRD2+CF→OPRD1

ADC指令主要用于多字节加法运算,高16位(或高8位)相加时,必须要考虑低16位(低8位)产生的进位。

ADC指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响



例,现有两个32位无符号数12345678H,8765ABCDH相加,其和仍然为一个32位无符号数,要求和的高16位送入DX中,和的低16位送入AX中。

MOV AX, 5678H
ADD AX, 0ABCDH
MOV DX, 1234H
ADC DX, 8765H



3) INC指令

格式: INC OPRD

操作: OPRD+1→OPRD

单操作数指令,其目的操作数可以是通用寄存器,也可以是存储单元,但是不能是立即数。

根据运算结果设置标志寄存器中的PF、AF、ZF、SF和OF位,但不影响CF位。

- ▶普通减法指令SUB
- → 带借位的减法指令SBB
- ▶减1指令DEC
- ▶求补指令NEG
- ▶ 比较指令CMP

减法指令对操作数的要求与对应的加法指令相同



1) SUB指令

▶格式:

SUB OPRD1, OPRD2

▶操作:

OPRD1-OPRD2→OPRD1

SUB指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响



2) SBB指令

▶格式:

SBB OPRD1, OPRD2

▶操作:

OPRD1-OPRD2-CF→OPRD1

SBB指令主要用于多字节减法运算,高16位(或高8位)相减时,必须要考虑低16位(低8位)产生的借位。

SBB指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响



3) DEC指令

格式: DEC OPRD

操作: OPRD-1→OPRD

该指令对操作数的要求及对标志位的影响与 INC指令相同。



4)NEG求补指令

▶格式:

NEG OPRD

▶操作:

0-OPRD→OPRD

NEG指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响



- > 对进位标志CF的影响
 - 只有当操作数为零时,进位标志CF被置零; 其它情况都被置1,即均有借位。
- > 对溢出标志OF的影响
 - 当字节操作数为-128(80H),或字操作数为-32768(8000H)时,结果将无变化,但溢出标志OF被置1。



5) CMP比较指令

▶格式:

CMP OPRD1, OPRD2

▶操作:

OPRD1-OPRD2

CMP指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响

用于比较两个数的大小,可作为条件转移指令的转移条件。



简单条件转移指令

标志位	指令	转移条件	含义
CF	JC	CF=1	有进位/借位转移
	JNC	CF=0	无进位/借位转移
ZF	JE/JZ	ZF=1	相等/等于0转移
	JNE/JNZ	ZF=0	不相等/不等于0转移
SF	JS	SF=1	负数转移
	JNS	SF=0	正数转移
OF	JO	OF=1	有溢出转移
	JNO	OF=0	无溢出转移
PF	JP/JPE	PF=1	偶数个1转移
	JNP/JPO	PF=0	奇数个1转移



无符号数条件转移指令

指令	转移条件	含义
JA/JNBE	CF=0且ZF=0	A>B
JAE/JNB	CF=0	A≥B
JB/JNAE	CF=1	A <b< td=""></b<>
JBE/JNA	CF=1或ZF=1	A≤B

有符号数条件转移指令

指令	转移条件	含义
JG/JNLE	SF=OF且ZF=0	A>B
JGE/JNL	SF=OF或ZF=1	A≥B
JL/JNGE	SF≠OF且ZF=0	A <b< td=""></b<>
JLE/JNG	SF≠OF或ZF=1	A≤B



- 两个无符号数的大小关系 CMP A, B
 - 当A>B时,此时A-B不产生借位,并且结果不为0,即CF=0并且ZF=0
 - 当A=B时,则ZF=1
 - 当A<B时,此时A-B产生借位,并且结果不为0,即 CF=1并且ZF=0



两个有符号数的大小关系 CMP A, B



(1) A和B都为负数

此时,若要A>B,则A-B的结果一定是正数(SF=0),并且不发生溢出(OF=0),并且结果不为零(ZF=0)。

(2) A和B都为正数

此时,若要A>B,则A-B的结果一定是正数(SF=0), 并且不发生溢出(OF=0),并且结果不为零(ZF=0)。



(3) A为正数, B为负数

不发生溢出(OF=0),这时结果为正数(SF=0),并且结果不为零(ZF=0)。 发生溢出(OF=1),这时结果变为负数(SF=1),并且结果不为零(ZF=0)。

因此SF⊕OF=0, 且ZF=0时,则A>B;





(1) A和B都为负数

此时,若要A<B,则A-B的结果一定是负数(SF=1),并且不发生溢出(OF=0),并且结果不为零(ZF=0)。

(2) A和B都为正数

此时,若要A<B,则A-B的结果一定是负数(SF=1),并且不发生溢出(OF=0),并且结果不为零(ZF=0)。



(3) A为负数, B为正数

不发生溢出(OF=0),这时结果为负数(SF=1),并且 结果不为零(ZF=0)。

发生溢出(OF=1),这时结果变为正数(SF=0),并且 结果不为零(ZF=0)。

因此,当SF ⊕ OF=1,且ZF=0时,则A<B。



当A=B时,则ZF=1



例,在内存数据段从DATA1开始的存储单元存放了两个8位的无符号数,试比较它们的大写,并将大的数送MAX存储单元。

LEA BX, DATA1

MOV AL, [BX]

INC BX

CMP AL, [BX]

JNC DONE

MOV AL, [BX]

DONE: MOV MAX, AL

HLT



MOV AL, DATA1

CMP AL, DATA1+1

JAE DONE

MOV AL, DATA1+1

DONE: MOV MAX, AL

HLT

- · 无符号的乘法指令MUL
- · 带符号的乘法指令IMUL

- ▶乘法指令采用隐含寻址,隐含的是存放被乘数的累加器AL或AX及存放结果的AX, DX;
- 产若运算结果的高半部分是无效数值,则OF=CF=0, 否则OF=CF=1。



1) MUL指令

▶格式:

MUL OPRD

- ▶操作:
 - 字节乘法: OPRD×AL→AX
 - 字乘法:OPRD×AX→DX:AX

OPRD为通用寄存器或存储器操作数



- > MUL只对CF和OF标志产生有效影响,其他标 志位的值不确定。
- > 若结果的AH(字节运算)或DX(字运算) 为全0,则CF=OF=0,否则CF=OF=1。

2)IMUL指令

▶格式:

IMUL OPRD

- ▶操作:
 - 字节乘法: OPRD×AL→AX
 - · 字乘法: OPRD×AX→DX:AX

对标志位的影响:若乘积的高半部(AH或DX)是 低半部的符号扩展,则CF=OF=0,否则CF=OF=1。

- · 无符号的除法指令DIV
- · 带符号的除法指令IDIV

- >除法指令要求被除数的字长必须是除数的两倍;
- ▶除法指令采用隐含寻址,若除数为8位,则被除数为AX; 若除数为16位,则被除数高位在DX中,低位在AX中。




- ▶格式:
 - DIV OPRD
 - IDIV OPRD
- ▶操作:
 - · 字节除法: AX÷OPRD→AL(商)AH(余数)
 - 字乘法: DX:AX ÷ OPRD→AX(商)DX(余数)

除法指令对标志位均无影响



12.3.3 逻辑运算和移位指令





- 1)逻辑与指令
 - ▶格式:

AND OPRD1, OPRD2

▶操作:

OPRD1 \\ OPRD2 → OPRD1

实现两个操作数的按位相与。

指令对操作数的要求与对应的加法指令相同 指令执行后会影响6个状态标志位,并CF=OF=0



主要应用:

- ①AND指令主要用于使目的操作数某些位保持不变而另一些位清0。要执行这样的操作就是将要保持不变的位与"1"相与,将要清0的位与"0"相与。
- ②使操作数不变,但影响6个状态标志位,并使CF=OF=0。例如:

AND AX, AX

后续指令会根据需要对状态标志进行判断处理。



2) 逻辑或指令

▶格式:

OR OPRD1, OPRD2

▶操作:

OPRD1 ∨ OPRD2 → OPRD1

①实现两个操作数的按位相或。



②OR指令主要用于使目的操作数某些位保持不变而另一些位置1。要执行这样的操作就是将要保持不变的位与"0"相或,将要置1的位与"1"相或。

③使操作数不变,但影响6个状态标志位,并使CF=OF=0。例如:

OR AX, AX



例,若AL中低7位为有效数据,最高位留作校验位,初始值为0,将AL中的数据生成偶校验码。

OR AL, AL

JPE GOON

OR AL, 80H

GOON:



- 3)逻辑非指令
 - ▶格式:

NOT OPRD

▶操作:

OPRD→**OPRD**

- ①实现操作数的按位取反。
- ②对所有标志位无影响。



4)逻辑异或指令

▶格式:

XOR OPRD1, OPRD2

▶操作:

$OPRD1 \oplus OPRD2 \rightarrow OPRD1$

- ①XOR指令主要用于使目的操作数某些位保持不变,而另
- 一些位变反。要执行这样的操作就是将要保持不变的位与"0"相异或,将要变反的位与"1"相异或。
- ②若两个操作数相同,则结果为0。
- ③影响6个状态标志位,且CF=OF=0。

▶格式:

TEST OPRD1, OPRD2

▶操作:

OPRD1 \(\rightarrow\) OPRD2


两操作数按位相与但结果不送回目的操作数; 执行完测试指令后操作数均不会发生改变;

指令执行会影响6个状态标志位,并CF=OF=0



例,数据段中从4000H开始的单元中有32个8位的有符号数,要求统计出其中负数的个数并将统计结果保存到DX寄存器中。

XOR DX, DX **MOV** SI, 4000H CX, 32 MOV **MOV AGAIN:** AL, [SI] SI INC **TEST** AL, 80H JZ NEXT INC DX $\mathbf{C}\mathbf{X}$ DEC **NEXT: JNZ AGAIN** HIT



源操作数为移位次数(1或CL); 目的操作数为通用寄存器或存储单元。



1) 非循环移位指令

- ①算术左移SAL和逻辑左移SHL
 - > 算术左移指令格式:

SAL OPRD, 1
SAL OPRD, CL


>逻辑左移指令格式:

SHL OPRD, 1

SHL OPRD, CL



➤ 算术左移指令SAL操作:



> 逻辑左移指令SHL操作:



若1次移位之后操作数的最高位与CF不相同,则OF=1,否则OF=0;OF=1对于SHL不表示溢出,对于SAL则表示溢出。



②算术右移SAR逻辑右移SHR

> 算术右移指令格式:


SAR OPRD, 1
SAR OPRD, CL

>逻辑右移指令格式:


SHR OPRD, 1
SHR OPRD, CL



> 算术右移指令SAR操作:



> 逻辑右移指令SHR操作:





指令SAL和SAR当移位次为n时,在结果不产生溢出的条件下,其作用分别相当于乘以2n和除以2n。

例,设AX中存放一个带符号数,若要实现 (AX)×5÷2,可由以下几条指令完成,不考虑溢出时。

MOV DX, AX

SAL AX, 1

SAL AX, 1

ADD AX, DX

SAR AX, 1



2) 循环移位指令

- ①不带CF的循环移位指令
 - >循环左移指令格式:


ROL OPRD, 1
ROL OPRD, CL

>循环右移指令格式:


ROR OPRD, 1
ROR OPRD, CL



➤ 循环左移指令ROL操作:



➤ 循环右移指令ROR操作:





②带CF的循环移位指令

▶循环左移指令格式:


RCL OPRD, 1
RCL OPRD, CL

>循环右移指令格式:


RCR OPRD, 1
RCR OPRD, CL



▶ 循环左移指令RCL操作:



➤ 循环右移指令RCR操作:





例,下面程序段对从数据段存储单元M开始的


三字数据执行左移一位。

SAL M, 1

RCL M+2, 1

RCL M+4, 1

移位指令共同特点:移出位都送给CF状态位。





例,将DX和AX两个寄存器组成的32位有符号数,其中AX为低位部分。先进行1位右移操作,然后再进行1位左移操作。

SAR DX, 1

RCR AX, 1

SAL AX, 1

RCL DX, 1



12.3.4 串操作指令

1 定义

存储器中地址连续的若干单元的字符或数据称为字符串或数据串。

串操作指令就是用来对串中每个字符或数据做同样操作的指令。

每执行一次操作后能够自动修改指针,再执行下 一次操作。



2 共同特点

- ①源串默认为数据段,允许段重设,偏移地址用 SI寄存器指定,即源串指针为DS:SI。
- ②目的串默认为附加段,不允许段重设,偏移地址用DI寄存器指定,即目的串指针为ES:DI。
- ③串长度值放在CX寄存器中。



- ④在对每个字节(或字)操作后,SI和DI寄存器的内容自动修改。修改方向与标志位DF有关,若DF=0,SI和DI按地址增量方向修改(对字节操作加1,对字操作加2),否则按地址减量方向修改。
- ⑤可以在串操作指令前使用重复前缀,在每次串操作后CX的内容自动减1,直至CX=0或不满足指定的条件为止。

- ①REP: 无条件重复前缀, 重复执行规定的操作, 直至CX=0。
- ②REPE/REPZ: 相等/结果为0时重复,即ZF=1, 且CX≠0。
- ③REPNE/REPNZ:不相等/结果不为0时重复,即ZF=0,且CX≠0。
- 4重复前缀操作不影响标志位。
- ⑤先执行串操作指令,串操作指令可能会影响标 志位。然后CX-1,并判断条件。

串操作指令是8086指令系统中唯一能直接处理源 和目标操作数都在存储单元的指令。

1) 串传送指令 MOVS OPRD1, OPRD2

MOVSB: 一次完成一个字节的传送

MOVSW:一次完成一个字的传送

实现的操作: DS:[SI]→ES:[DI]

 $SI+n \rightarrow SI$, $DI+n \rightarrow DI$

常与无条件重复前缀REP联合使用,不影响标志位



例,将数据段2000H:1200H地址开始的100个字节传送到6000H:0000H开始的内存单元。

AX, **MOV 2000H** MOV DS, \mathbf{AX} AX, 6000H MOV MOV ES, AX 1200H MOV SI, **MOV** DI, 0 CX, 100 **MOV**

CLD

REP MOVSB

HLT

2) 串比较指令 CMPS OPRD1, OPRD2

CMPSB: 按字节进行比较

CMPSW: 按字进行比较

操作: DS:[SI]- ES:[DI], 不改变操作数

 $SI+n \rightarrow SI$, $DI+n \rightarrow DI$

常与重复前缀REPE/REPZ或REPNE/REPNZ联合使用,用来检查两个字符串是否相等或不相等。

串比较指令影响标志位,CX是否为0不影响标志位 REPE/REPZ,ZF=1,且CX≠0重复比较 REPNE/REPNZ,ZF=0,且CX≠0重复比较



例,比较两个字符串是否相同,并找出其中第一个不相同字符的地址,将该地址送BX,不相同的源字符送AL,字符串长度均为200字节,M1为源串起始偏移地址,M2为目的串起始偏移地址。

MOV SI, M1

MOV DI, M2

MOV CX, 200

CLD

REPZ CMPSB

JZ STOP

DEC SI

MOV BX, SI

MOV AL, [SI]

STOP: HLT



3) 串扫描指令 SCAS OPRD

SCASB: 按AL内容对目的串进行扫描

SCASW: 按AX内容对目的串进行扫描

操作: AL/AX- ES:[DI]

 $DI+n\rightarrow DI$

累加器AL或AX作为源操作数,ES:[DI]作为目的 串操作数

不改变操作数及SI寄存器,自动改变DI寄存器的 内容,同时会影响标志位。



例,在ES段中从2000H单元存放了10个字符,编程计数这串字符中有多少个"A",并将计数值存入寄存器BX中。

MOV DI, 2000H

MOV BX, 0

MOV CX, 10

MOV AL, 'A'

CLD

COUNT: REPNZ SCASB ; Z

; ZF=0, $CX\neq0$

JNZ STOP

 $\mathbf{ZF}=0$, $\mathbf{CX}=0$

INC BX

; **ZF=1,CX?**

CMP CX, 0

JNZ COUNT

; ZF=1, $CX\neq 0$

; ZF=1, CX=0

STOP: HLT



4) 串装入指令 LODS OPRD

LODSB: 将源串按字节装入AL

LODSW: 将源串按字装入AX

操作: DS:[SI]→AL/AX

 $SI+n \rightarrow SI$

DS:[SI]作为源串操作数,累加器AL或AX作为目的操作数

自动改变SI寄存器的内容,不影响标志位,同时一般不带重复前缀指令。



LODSB等效于:

MOV AL, [SI]

INC SI

LODSW等效于:

MOV AX, [SI]

INC SI

INC SI



5) 串存储指令 STOS OPRD

STOSB: 将AL内容存入目的串

STOSW:将AX内容存入目的串

操作: AL/AX →ES:[DI]

 $DI+n\rightarrow DI$

累加器AL或AX作为源操作数,ES:[DI]作为目的串操作数

自动改变DI寄存器的内容,不影响标志位,利用 重复前缀REP可对连续存储单元存入相同的值。



STOSB等效于:

MOV ES:[DI], AL

INC DI

STOSW等效于:

MOV ES:[DI], AX

INC DI

INC DI



例,用串存储指令实现对6000H:1200H开始的100个字单元内容清零。

MOV AX, 6000H
MOV ES, AX
MOV DI, 1200H
MOV CX, 100
CLD
MOV AX, 0
REP STOSW
HLT