

第二部分 计算机组成原理

6章 输入输出系统




9.1 总线

总线:一组为多个部件分时共享的信息传送线路


特点:分时共享

特定时刻只允许一个部件送出数据到总线上





如何实现分时共享?



1 总线的分类

1) 按传输信号的类型

数据总线: 传输数据信息, 决定总线宽度

地址总线: 传输地址信息, 决定寻址能力

控制总线: 传输控制信息和状态信息

2) 按数据传送格式划分

并行总线: 多条数据线,并行传送各位信息


串行总线: 一条数据线,分时逐位传送各位信息



3) 按时序控制方式划分

①同步总线: 由统一时序信号控制总线传送操作 在固定时钟周期内(一个或多个)完成数据传 送,由同步脉冲定时打入。


例: CPU读数据






无固定时钟周期划分,以异步应答方式控制传送。

例. CPU读数据



完成一次主存或IO端口访问的时间


以时钟周期为基础,允许总线周期中的时钟数可变(既有统一时序同步时钟,又有应答信号)。





按功能划分

功能 { 内总线 局部总线 系统总线 外总线



计算机系统与外部设备之间互连的总线

4)按方向划分



(1) 什么是总线标准

针对系统总线和外总线,对总线所作统一的规范

✓ 物理特型:

约定模块尺寸、形状、引脚数等

✓ 功能特征:

约定各个引脚的名称和功能

✓ 电气特征:

约定引脚的有效信号电平和信号传送方向等

✓ 时间特征:

传送的信号何时有效,持续时间时序约定

常见的总线标准

总线	开发者	宽度	频率	传输率
ISA	IBM 1984	8/16	8.33M	8.33/16.66MB/s
EISA	Compaq等 1988	32	8.33M	33.3MB/s
AGP	Intel, 1996	32	$66.6M \times 1/2/4/8$	266.4MB/s
PCI	Intel, 1991	32/64	33/66/133M	132MB/s
USB	Intel,IBM等 ,1994	1	1.5/12/480/4000M	0.2/1.5/60/500MB/s



例题:

下列选项中的英文缩写均为总线标准的是:

- A. PCI、CRT、USB、EISA
- B. ISA, CPI, VESA, EISA
- C. ISA, SCSI, RAM, MIPS
- D. ISA, EISA, PCI, PCI-Express



9.2 接口

输入输出设备也称外部设备,简称外设。


外设与系统总线之间的逻辑电路称为输入输出接口,简称I/O接口。

杀 统 总 线

为什么需要I/O接口?

- 工作速度 ,不同速度外设与CPU连接
- 数据格式的转换 , 外设与CPU的数据格式可能不同
- 一次数据传送量的控制
- 其它因素(如电平转换)





(1)寻址

接收CPU送来的地址码, 选择接口中的寄存器供CPU访问。

(2)数据缓冲

实现主机与外设的速度匹配;

缓冲深度与传送的数据量有关。



(3)预处理

串-并格式转换(串口); 数据通路宽度转换(并口); 电平转换。

(4)控制功能

传送控制命令与状态信息,实现I/O传送控制。

统一编址:为每个端口分配总线地址 通用的传送类指令

单独编址:编址到设备端口

有专门的I/O指令,例如:

IN AL, 61H OUT 62H, AL



(1) 按数据传送格式划分

并行接口: 接口与系统总线、接口与外设均按 并行方式传送数据:数据各位同时传送。

适合设备本身并行工作,距主机较近的场合。

串行接口: 接口与系统总线并行传送,接口与外设 串行传送:数据逐位分时传送。

同步接口: 连接同步总线,接口与系统总线的信息 传送由统一时序信号控制。

异步接口: 连接异步总线,接口与系统总线的信息 传送采用异步应答方式。



(3)按主机与外设的信息交换控制方式

直接程序传送:

依靠CPU直接执行相关的I/O程序来实现数据的输入和输出控制。

中断方式:

设备提出中断请求,主机响应后与设备交换信息,接口中包含中断控制逻辑。


DMA方式:

支持高速外设与主存之间进行DMA方式交换数据。



9.3 程序直接传送及接口


执行I/O操作时,CPU直接访问I/O接口,输入或输出数据。



U STC 4X

执行I/O指令之前,先查询设备状态,等待外设准备好、或完成一次操作,CPU再执行I/O指令与外设交换信息。

1、设备状态






2、查询方式的程序流程

输出指令设置启动信号

输入指令读取状 态信息并判断

I/O指令读/写数据





3、优缺点

硬件开销小;

并行程度低,实时性差。

4、应用场合

对CPU效率要求不高的场合;

或诊断、调试过程。