


#### 7.3 CPU模型





## 7.3.1 CPU设计步骤

- (1) 拟定指令系统
- 一台计算机的指令系统表明了这台机器所具有的硬件功能。
  - (2) 确定总体结构,核心是数据通路结构
  - (3) 确定控制信号的产生方式并安排时序
  - (4) 拟定指令流程和微命令序列
  - (5) 形成控制逻辑



## 7.3.2 模型机的指令系统

#### 1. 指令格式


定长指令格式: 16位, 占据一个存储单元;


采用寄存器型寻址,即指令中给出寄存器号;

所有寄存器都是16位。

指令字长、存储字长、机器字长

报令类型 { 双地址类指令格式 单地址类指令格式 转移指令格式





特点: 指令中直接给出寄存器编号

操作码 寄存器号 寻址方式 寄存器号 寻址方式

目的地址

源地址

CPU可编程访问的寄存器(3位编号)

通用寄存器:

 $R_0(000)$ ,  $R_1(001)$ ,  $R_2(010)$ ,  $R_3(011)$ 

堆栈指针: SP(100)

程序状态字: PSW (101)

指令计数器: PC(111)



## (1) 0型: 寄存器直接寻址

寻址方式 编码 助记符 定义

寄存器直 接寻址 000 R


寄存器号为有效地 址,寄存器的内容 为操作数


可指定的寄存器为:

 $R_0$ ,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ , SP, PSW, PC

例: MOV  $R_1$ ,  $R_0$ 

假设操作码为0000, 则指令的二进制代码?






寻址方式 编码 助记符 定义


寄存器间址 001 (R) 寄存器的内容为有效 地址

可指定的寄存器为:  $R_0$ 、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 





例: MOV (R<sub>0</sub>), R<sub>1</sub>





寻址方式 编码 助记符 定义


自减型寄存 器间址

010




寄存器的内容减1后 作为有效地址


可指定的寄存器:  $R_0$ 、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、SP





# 





(4) 3型: 自增型寄存器间址

寻址方式

编码

助记符

定义

立即/自增型 寄存器间址 011

**(R)**+

(SP)+

寄存器的内容为有效地址,访问该地址单

(**PC**)+

元后,寄存器的内容

加1。


可指定的寄存器:

 $R_0$ ,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ , SP, PC




例: MOV  $R_1$ ,  $(R_0)$ +

 $(R_0)=1000H$ 







例: MOV PC, (SP)+ 〇 POP PC (SP)=3000H





PC的内容随着取指、指令地运行会动态变化





100

寻址方式 编码 助记符 定义

直接/自增型 双重间址

 $@(\mathbf{R})+$ 

@(PC)+

寄存器的内容为间接 地址,根据该地址访 存取得操作数的地址, 再次访存读写操作数, 然后寄存器的内容加1。

可指定的寄存器:  $R_0$ 、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、PC


操作数地址: EA=((R))

操作数: (EA)=(((R)))




例: MOV  $R_1$ , @ $(R_0)$ +

 $(R_0)=1000H$ 









(6) 5型:变址寻址/相对寻址

寻址方式 编码 助记符 定义

变址/相对 101 X(R)

寻址 X(PC) 寄存器的内容与形式地址之和为有效地址。


可指定的寄存器:  $R_0$ 、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、PC


形式地址存放在紧跟指令的存储单元中。



例: MOV R<sub>1</sub>, X(R0)

 $(R_0)=1000H$  (PC)=8000H





寻址方式 编码 助记符 定义

跳步寻址 110 SKP 执行再下一条指令

现行指令执行后,不是顺序执行下一条指令,而是执行再下一条指令。



## 3.指令操作类型

操作码	助记符	含义	操作码	助记符	含义
0000	MOV	传送	1000	INC	加1
0001	ADD	加	1001	DEC	减1
0010	SUB	减	1010	SL	左移
0011	AND	与	1011	SR	右移
0100	OR	或	1100	<b>JMP</b>	转移
0101	EOR	异或	1100	RST	返回
0110	COM	求反	1101	JSR	转子
0111	NEG	求补			

MOV: R<->R, R<->M, M<->M 统一编址,隐式I/O指令

(2)双地址指令

ADD, SUB, AND, OR, EOR

(3)单地址指令

COM(反), NEG(补), INC, DEC SL(左移), SR(右移)

(4)程序控制类指令 JMP, RST, JSR



条件满足,转向转移地址;否则顺序执行。







子程序入口地址

隐含约定:转子时返回地址压栈保存。

同时子程序的最后一条指令必须是返回指令。



## 7.3.3 模型机的组成和数据通路

- 1.部件设置
  - (1) 寄存器
  - 可编程寄存器(16位)

通用寄存器:  $R_0$ 、 $R_1$  、 $R_2$ 、 $R_3$ 

堆栈指针: SP 指令计数器: PC

程序状态字: PSW

4 3 2 1 0 的状态位 (可扩展) I N Z V C




## 非编程寄存器(16位)

暂存器C:暂存来自主存的源地址或源数据。

暂存器D:暂存来自主存的目的地址或目的数。


指令寄存器IR:存放现行指令。






## 地址寄存器MAR

#### CPU访问主存(IO)的地址由MAR提供





CPU存入主存(IO)的内容先放入MDR,读取主存(IO)






#### (2) 运算部件设置 (16位)

ALU { SN74181 4片 SN74182 1片


选择器A 选择器B > 选择数据来源



移位器:实现直传、左移、右移、字节交换




#### 2.总线与数据通路结构



ALU为内部数据传送通路的中心; 寄存器采用

分立结构; 内总线采用单向数据总线;






与系统总线的连接通过MAR、MDR实现。






## 3.各类信息传送途径

- (1) 如何读取指令?
  - 1) 指令地址: PC→MAR
  - 2) 指令信息: M→IR
  - 3) 指令后继(顺序)地址: (PC)+1→PC
  - 4) 指令译码、取数、执行
  - 5) 若本条为转移指令,将根据寻址方式, 指令后继(转移)地址: →PC






1) 指令地址:PC→MAR


 $PC\longrightarrow A\longrightarrow ALU\longrightarrow$ 移  $\longrightarrow$  内  $\stackrel{f1\lambda}{\longrightarrow} MAR$ 





#### 2) 读取指令信息


$$\mathbf{M} \longrightarrow \mathbf{DB} \xrightarrow{\mathbb{Z} \lambda} \mathbf{IR}$$



3) 后继顺序地址: (PC)+1→PC


$$PC$$
  $\longrightarrow$   $A$   $\longrightarrow$   $ALU$   $\longrightarrow$  移  $\longrightarrow$  内  $\xrightarrow{f_{1}}$   $PC$   $C_{0}$ 





4) 后继转移地址: →PC


寄存器寻址: Ri  $\longrightarrow$   $\xrightarrow{A}$   $\xrightarrow{A}$  ALU $\longrightarrow$  移  $\longrightarrow$  内  $\xrightarrow{f}$  PC



寄存器间址:  $Ri \longrightarrow B \longrightarrow ALU \longrightarrow 移 \longrightarrow D \xrightarrow{fi \land} MAR \longrightarrow AB \longrightarrow M \longrightarrow DB \xrightarrow{\Xi \land} MDR \longrightarrow B \longrightarrow ALU \longrightarrow 移 \land D \longrightarrow PC$ 




## (2) 访存读取数据




读取数据 数据地址=8000H



## (3) 存入数据



数据已送入MDR 数据地址=8000H



逻辑

**PSW** 

1) 操作数地址: →MAR

**R0~R3** 


SP PC

**R0~R3** 

 $\mathbf{C}$   $\mathbf{D}$ 


**PSW MDR** 

寄存器间址: Ri  $\rightarrow \frac{A}{B} \rightarrow ALU \rightarrow B \rightarrow D \xrightarrow{fi} MAR$ 




变址寻址: X(R)→MAR






## 2) 存取操作数






② R 
$$\longrightarrow$$
 M: Ri  $\longrightarrow$  A  $\longrightarrow$  ALU $\longrightarrow$   $\bowtie$  DB $\longrightarrow$  M






③ M → R:

M→DB→MDR→B→ALU→移、内 →Ri



(计算目的地址) C→ALU→内→MDR →DB→M(目的)






 $\bigcirc$  R  $\rightarrow$  I/O:

Ri →ALU→内 → MDR → DB→I/O






 $\bigcirc$  I/O  $\rightarrow$  R

 $I/O \longrightarrow DB \longrightarrow MDR \longrightarrow ALU \longrightarrow 内 \frac{JJ\lambda}{2}Ri$ 





 $\bigcirc I/O \longleftrightarrow M$ 

DMA方式: I/O ← DB ← M



## 4. 模型机微命令设置

