RESUM CONFIGURACIÓ DELS TIMERS PER OBTENIR UNA RSI PERIODICAMENT:

Timer0:

$$\begin{split} &T_{RSI} = n \cdot T_{CLKSRC} \cdot PRE \\ &T_{CLKSRC} \left(internal \right) = 4 \cdot T_{OSC} \\ &PRE = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256\} \\ &Valor de reinicialització (8 bits) = 256 - n \\ &Valor de reinicialització (16 bits) = 65536 - n \end{split}$$

Timer1/3/5:

$$\begin{split} &T_{RSI} = n \cdot T_{CLKSRC} \cdot PRE \\ &T_{CLKSRC} \left(internal \right) = \{ T_{OSC} , 4 \cdot T_{OSC} \} \\ &PRE = \{ 1, 2, 4, 8 \} \\ &Valor de reinicialització (16 bits) = 65536 - n \end{split}$$

Timer2/4/6:

$$T_{RSI} = (PR2+1) \cdot T_{CY} \cdot PRE \cdot POST$$
 $T_{CY} \text{ (internal)} = 4 \cdot T_{OSC}$
 $PRE = \{1, 4, 16\}$
 $POST = \{1, 2, 3, ..., 15, 16\}$

OMPLIU LA SEGÜENT TAULA UTILITZANT EL **TIMER 0**, PER OBTENIR UNA RSI PERIODICAMENT:

Sempre usant Clock Intern, i suposant Fosc = 8 MHz

(us dono fet el cas de centèsimes de segon)

Temps entre RSI	Podem comptar 1 unitat (sense decimals)?	Quina és la màxima quantitat entera que podem comptar?
s (segons)	Podem comptar 1 s? SI Configuració: PRE = 128 n = 15625 : timer de 16 bits valor init = 65536-15625 = 49911	Màxima quantitat entera de s: 8 s Configuració: PRE = 256 n = 62500 : timer de 16 bits valor Init = 65536-62500 = 3036
ds (dècimes)	Podem comptar 1 ds? SI Configuració: PRE = 64 n = 3125 : timer de 16 bits valor init = 65536-3125 = 62411	Màxima quantitat entera de cs: 80 ds Configuració: PRE = 256 n = 6250 : timer de 16 bits valor Init = 65536-6250 = 59286
cs (centèsimes)	Podem comptar 1 cs? SI Configuració: PRE = 32 n = 625 : timer de 16 bits valor Init = 65536-625 = 64911	Màxima quantitat entera de cs: 832 cs Configuració: PRE = 256 n = 65000 : timer de 16 bits valor Init = 65536-65000 = 536
ms (milèsimes)	Podem comptar 1 ms? SI Configuració: PRE = 16 n = 125 : timer de 8 bits valor init = 256-125 = 131	Màxima quantitat entera de ms: 8384 ms Configuració: PRE = 256 n = 65500 : timer de 16 bits valor Init = 65536-65500 = 36

OMPLIU LA SEGÜENT TAULA UTILITZANT EL **TIMER 2**, PER OBTENIR UNA RSI PERIODICAMENT:

Sempre usant Clock Intern, i suposant Fosc = 8 MHz

(us dono fet el cas de centèsimes de segon)

	Podem comptar 1 unitat (sense decimals)?	Quina és la màxima quantitat entera que podem comptar?
s (segons)	Podem comptar 1 s? No. Ja que el PR2 només té vuit bits i no hi cap el nombre enter sense decimals al registre. Utilitzant el PRE i el POST més gran (16 i 16), tampoc baixa dels 256. Per tant, no es pot.	Màxima quantitat entera que podem comptar no arriba a un segon. Dóna 0.032768 s, per tant, tampoc es pot.
ds (dècimes)	Podem comptar 1 s? No. Ja que el PR2 només té vuit bits i no hi cap el nombre enter sense decimals al registre. Utilitzant el PRE i el POST més gran (16 i 16), tampoc baixa dels 256. Per tant, no es pot.	Màxima quantitat entera que podem comptar no arriba a un segon. Dóna 0.32768 ds, per tant, tampoc es pot.
cs (centèsimes)	Podem comptar 1 cs? SI Configuració: PRE = 16 PR2+1 = 125 : PR2 = 124 POST = 10	Màxima quantitat entera de cs: 3 cs Configuració: PRE = 16 PR2+1 = 250 : PR2 = 249 POST = 15
ms (milèsimes)	Podem comptar 1 cs? SI Configuració: PRE = 16 PR2+1 = 25 : PR2 = 24 POST = 5	Màxima quantitat entera de cs: 32 ms Configuració: PRE = 16 PR2+1 = 250 : PR2 = 249 POST = 16