AUDIO



注意：使用音频部分需要打开 **VCC_3V3A** 电源

WIFI



LCD



MCU



VREF SELECT

R18 是默认是焊接的， **Vref=VDDA=3.3V**

如果需要设置其他参考电压，请去掉 **R18**，然后直接焊线连接外部 **Vref**



BOOT



RESET



Title		
Size A3	Number	Revision
Date: 5/11/2024	Sheet of	
File: D:\3.AD\...\MCU&AUDIO&WIFI&LCD_V3.2.SchDoc	Drawn By:	


DAP&USB_UART
IO&SPI&IIC&LPUART&CAN
PWM&UART&ADC&DAC
POWER
WIRELESS
USB DAP & USB OTG
LED
KEY
TEMP&HUMI SENSOR
INFRARED EMISSION
BEEP
ALS&PS SENSOR
SPI_FLASH
INFRARED RECEPTION
TF_CARD
5V&3.3V
ATK MODULE
MOTOR
AXIS SENSOR
STM32F103C8T6/NS32F103CBT6
TC214B
ICM-20608
AP3216C
W25Q128
LF0038GKLL-1
AHT10
WIRELESS1
USB_DAP
USB_OTG
ATK_MODULE
TF_CARD
Title
Size
A3
Number
Revision
Date: 5/11/2024
Sheet of
File: D:3.AD...POWER&PERIPHERAL_V3.1.SchDoc
Drawn By: